

**C€**168

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir, NOKIA CORPORATION, erklären voll verantwortlich, dass das Produkt RH-29 den Bestimmungen der Direktive 1995/EG des Rats der Europäischen Union entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: https://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/

Copyright @ 2004 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage und N-Gage QD sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produktund Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd. © 1998-2004, Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994–1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited, All rights reserved, (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an einen Nokia-Vertragspartner in Ihrer Nähe.

Exportregelungen

Dieses Produkt enthält Güter, Technologie oder Software, die in Übereinstimmung mit den gültigen Bestimmungen aus den Vereinigten Staaten exportiert wurde bzw. wurden. Der Rückimport in die Vereinigten Staaten ist nicht zulässig.

9311152 AUSGABE 2 DE

# Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE	7
Erste Schritte	10
SIM-Karte und Akku installieren	10
Den Akku laden	12
Das Spiele-Terminal einschalten	13
Tasten und Teile	
Informationen zum Display	15
Tastensperre	15
Spiele- oder Speicherkarte einsetzen	15
Speicherkarte entnehmen	17
Spiel ausführen	17
Beim Spielen Energie sparen	17
Ein Spiel für mehrere Spieler starten	18
Spiele-Manager - Spieldaten verwalten	18
Sichern und Wiederherstellen von Spieldaten	18
Das Startprogramm für die N-Gage Arena	19
Bevor Sie das Startprogramm für die	
N-Gage Arena ausführen	19
Verbindung mit der N-Gage Arena herstellen	
Registrierung und Anmeldung	20
Das Startprogramm für die N-Gage Arena	
aktualisieren	21

Hilfe	21
Tipps zur effizienten Verwendung	22
Das Spiele-Terminal	. 23
Das Spiele-Terminal individuell einrichten	23
Tastenkombinationen in der Ausgangsanzeige	24
Die wichtigsten Anzeigen in der Ausgangsanzeige	24
Speicherverwaltung	25
Die Speicherbelegung anzeigen	26
Speicher freigeben	
Speicherkarte	
Speicherkarte formatieren	27
Sichern und Wiederherstellen von Daten	28
Speicherkarte sperren	
Lautstärkeregelung	29
Telefon	. 30
Anrufen	30
Kurzwahl einer Telefonnummer	31
Telefonkonferenz (Netzdienst)	31
Anruf entgegennehmen oder abweisen	32
Anklopfen (Netzdienst)	32
Optionen während eines Anrufs	33
Anrufe umleiten (Netzdienst)	33

Protokolle – Anruflisten und allgemeines Protokoll34
Liste der letzten Anrufe34
Anrufdauer34
Anrufkosten (Netzdienst)35
GPRS-Zähler36
Allgemeines Protokoll anzeigen36
Protokolleinstellungen37
SIM-Speicher und weitere SIM-Dienste38
Einstellungen39
Einstellungen ändern39
Geräteeinstellungen39
Allgemein39
Ausgangsanzeige40
Display40
Anrufeinstellungen41
Verbindungseinstellungen42
Informationen über Datenverbindungen
und Zugangspunkte42
Erstellen eines Zugangspunktes43
Zugangspunkte44
GPRS47
Datenanruf47
Datum und Uhrzeit47
Sicherheit48
Gerät und SIM48
Zertifikat-Management50
Anrufsperre (Netzdienst)52

Netz	53
Zubehöreinstellungen	53
Kontakte (Telefonbuch)	54
Namen und Zahlen speichern –	
Kontaktkarten erstellen und bearbeiten	54
Kontakte zwischen SIM-Karte und	
Telefonspeicher kopieren	55
Einen Rufton für eine Kontaktkarte bzw.	
– gruppe hinzufügen	55
Sprachanwahl	56
Einen Anrufnamen zu einer	
Telefonnummer hinzufügen	57
Einen Anruf durch Sprechen	
eines Anrufnamens tätigen	57
Erstellen von Kontaktgruppen	
Mitglieder einer Gruppe entfernen	
Fotos	59
Fotos – Fotos anzeigen	59
Screenshot	
Screenshot-Einstellungen ändern	
Video	
Empfangen eines Videoclips	
in einer Mitteilung	61
Mitteilungen	62
Texteingaben	

Herkommilene Texterngabe63
Automatische Worterkennung – Wörterbuch64
Text in die Zwischenablage kopieren66
Mitteilungen erstellen und senden66
Für Multimedia-Mitteilungen benötigte
Einstellungen69
Für E-Mails benötigte Einstellungen69
Posteingang – Mitteilungen empfangen69
Multimediaobjekte empfangen70
Logos, Sounds, Visitenkarten, Kalendereinträge
und Einstellungen empfangen70
Dienstmitteilungen empfangen71
Meine Ordner71
Mailbox72
Die Mailbox öffnen72
E-Mail-Nachrichten von der Mailbox abrufen72
E-Mails löschen73
Verbindung mit der Mailbox trennen74
Ausgang – Mitteilungen, die noch
zu senden sind75
Mitteilungen auf einer SIM-Karte anzeigen75
Cell Broadcast (Netzdienst)76
Dienstbefehl eingeben und senden76
Mitteilungs-Einstellungen76
Einstellungen für Kurzmitteilungen76
Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen77
Einstellungen für E-Mails79
Einstellungen für Dienstmitteilungen81

Einstellungen für Cell Broadcast (Netzdiens Einstellungen im Ordner für	:) 82
sonstige Mitteilungen	82
Profile	83
Das Profil wechseln	83
Profile anpassen	84
Kalender und Aufgaben	86
Kalendereinträge erstellen	
Kalenderansichten	87
Aufgaben – Aufgabenliste	88
Extras	89
Rechner	89
Toneditor	89
Umrechner - Maße umrechnen	91
Basiswährung und Wechselkurse festlegen	91
Notizen	92
Uhr	
Wecker einstellen	
Aufnahme	
Favoriten	
Schnellzugriff hinzufügen	94
Internet	95
Erste Schritte für den Zugriff auf das Internet Einstellungen in einer Kurzmitteilung	95
emnfangen in einer Kurzinittenung	95

Manuelle Eingabe der Einstellungen	96
Lesezeichenansicht	9
Herstellen einer Verbindung	97
Verbindungssicherheit	97
Surfen	97
Beenden einer Verbindung	98
Den Cache leeren	98
Einstellungen für das Internet	99
Programme und Manager	100
Historias sum Installianan uan Duannaman	
ninweise zum installieren von Programmen	
und Software	100
Anwendungen (Java™)	101
und Software	101 101
und Software Anwendungen (Java™) Eine Anwendung installieren Programm-Hauptansicht	101 101 101
und Software	101 101 101 102
und Software Anwendungen (Java™) Eine Anwendung installieren Programm-Hauptansicht	101 101 102 103

erbindungen	105
luetooth-Verbindung	105
Bluetooth-Einstellungen	106
Daten über Bluetooth senden	
Geräte koppeln	107
Daten über Bluetooth empfangen	
Bluetooth deaktivieren	108
ber Bluetooth eine Verbindung	
nit einem Computer herstellen	109
CD-ROM verwenden	109
kku-Informationen	110
aden und Entladen	110
FLEGE UND WARTUNG	110
USÄTZLICHE	
ICHERHEITSHINWEISE	111
ndex	116

# **SICHERHEITSHINWEISE**

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser kann gefährlich oder illegal sein. Für weitere Informationen lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung.



SICHER EINSCHALTEN Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr verursachen kann.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



STÖRUNGEN Mobile Geräte sind anfällig für Srörungen durch Interenzen, die die Leistung beeinträchtigen können



### IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebrauchsbeschränkungen. Schalten Sie das Gerät in der Nähe medizinischer Geräte aus.



AN BORD EINES FLUGZEUGS AUSSCHALTEN Beachten Sie alle Gebrauchsbeschränkungen. Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



BEIM TANKEN AUSSCHALTEN Benutzen Sie das Gerät nicht an Tankstellen. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.



#### IN SPRENGGEBIFTEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebrauchsbeschränkungen. Benutzen Sie das Gerät nicht während Sprengungen.



UMSICHTIG VERWENDEN Halten Sie das Gerät in der normalen Position wie in der Produktdokumentation dargestellt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.



**QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST** Nur qualifiziertes Personal darf dieses Produkt installieren und reparieren.



ZUBEHÖR UND AKKUS Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.



**WASSERDICHTIGKEIT** Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.



**SICHERUNGSKOPIEN** Von allen wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.



ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.



NOTRUFE Stellen Sie sicher, dass die Telefonfunktion des Geräts eingeschaltet und betriebsbereit ist. Drücken Sie so oft wie notwendig, um die Anzeige zu löschen und zum Startbildschirm zurückzukehren. Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie anschließend die Taste Geben Sie Ihren Standort durch. Beenden Sie das Gespräch nicht bevor Sie die Erlaubnis dazu erhalten haben.

# INFORMATIONEN ÜBER IHR GERÄT

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz im EGSM 900- und GSM 1800-Netz zugelassen. Für weitere Hinweise über Netze kontaktieren. Sie Ihren Diensteanbieter. Beachten Sie alle geltenden Gesetze und verletzen Sie nicht die Privatsphäre und Rechte anderer, wenn Sie die Funktionen dieses Gerätes nutzen.



Warnung: Wenn Sie andere Funktion des Geräts als den Wecker verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen Störungen verursachen oder zu Gefahr führen kann.

## Netzdienste

Für die Verwendung des Telefons benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunkanbieters. Die Verwendung vieler Funktionen dieses Geräts hängt von den Funktionen des Mobilnetzes ab. Diese Netzfunktionen sind u. U. nicht in allen Netzen verfügbar, oder Sie müssen ihre Nutzung gesondert mit dem Diensteanbieter vereinbaren, bevor Sie auf sie zugreifen können. Ihr Diensteanbieter muss Ihnen u. U. zusätzliche Informationen für die Verwendung der Dienste und über die damit verbundenen Kosten geben. Bei einigen Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein, die die Verwendung der Netzdienste beeinträchtigen können. Einige Netze unterstützen z. B. möglicherweise nicht alle sprachabhängigen Zeichen und Dienste.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert werden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Kontaktieren Sie Ihren Diensteanbieter für weitere Hinweise hierzu.

# Zubehör, Akkus und Ladegeräte

Prüfen Sie die Modellnummer des Ladegeräts, bevor Sie es zusammen mit diesem Gerät verwenden. Das Gerät kann nur verwendet werden, wenn es über die Netzteile ACP-12 und LCH-12 mit Strom versorgt wird.



Warnung: Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantiebzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährlich sein.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach der Verfügbarkeit von zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

# **Erste Schritte**

## SIM-Karte und Akku installieren




**Hinweis:** Schalten Sie vor dem Abnehmen der Abdeckung das Telefon in jedem Fall aus und trennen Sie es vom Ladegerät und anderen Geräten. Lagern und benutzen Sie das Gerät immer mit Abdeckung.

Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Wenden Sie sich bezüglich Verfügbarkeit und weiterer Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste an den Verkäufer Ihrer SIM-Karte. Dies kann der Diensteanbieter, der Netzbetreiber oder ein anderer Anbieter sein.


1 Drehen Sie das Spiele-Terminal um, drücken Sie auf die Entriegelung (1), und ziehen Sie das Cover in Pfeilrichtung ab.



2 Um die Halterung für die SIM-Karte zu entriegeln, ziehen Sie diese in Pfeilrichtung (2) und öffnen sie (3).



3 Schieben Sie die SIM-Karte in die Halterung (4). Achten Sie darauf, dass die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte nach oben und der goldfarbene Kontaktbereich der Karte nach unten in Richtung der Anschlüsse des Geräts zeigt.



4 Schließen Sie die Halterung für die SIM-Karte (5), und schieben Sie sie ganz zurück (6).





5 Legen Sie den Akku ein (7).



6 Bringen Sie das rückwärtige Cover wieder an.



## Den Akku laden

- 1 Öffnen Sie den mit ₩ markierten Riegel. Schließen Sie das Netzkabel am Spiele-Terminal an (8).
- 2 Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an. Die Ladekontrollanzeige beginnt zu steigen. Das Spiele-Terminal kann während des Ladevorgangs benutzt werden. Wenn der Akku vollkommen leer ist, wird die Ladeanzeige möglicherweise erst nach einigen Minuten eingeblendet.
- 3 Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Ladekontrollanzeige nicht mehr steigt. Trennen Sie das Ladegerät erst vom Spiele-Terminal und dann von der Netzsteckdose.

## Das Spiele-Terminal einschalten

• Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt (1) (9).

Wenn ein PIN-Code angefordert wird, geben Sie den Code ein (Anzeige \*\*\*\*), und drücken Sie auf **OK**. Die PIN erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte.

Wenn ein Sperrcode angefordert wird, geben Sie den Sperrcode ein (Anzeige \*\*\*\*\*), und drücken Sie auf OK. Die Voreinstellung für den Sperrcode lautet 12345. Siehe Gerät und SIM. S. '48'.




Ihr Gerät verfügt über eine integrierte Antenne. Hinweis: Wie bei jedem anderen Funkgerät sollten Sie die Antenne nicht unnötig berühren, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Verbindung und kann dazu führen, dass das Gerät mit einer höheren Sendeleistung als normal erforderlich arbeitet. Wenn Sie die Antenne beim Betrieb des Geräts nicht berühren, optimiert dies die Antennenleistung und die Lebensdauer des Akkus.

**NORMALE POSITION**: Halten Sie das Gerät oberhalb Ihrer Schulter mit der Antenne nach oben gerichtet.







- Das Mikrofon befindet sich an der Seite des Geräts.
- 2 Steuerkreuz zum Ausführen von Spielen und zur Navigation
- 3 Taste OK zum Auswählen, Ubernehmen und Aktivieren
- 4 Menütaste zum Öffnen des Hauptmenüs
- 5 Der Lautsprecher befindet sich auf der Rückseite.
- 6 Schlitz für Speicher- oder Spiele-Karte
- 7 Jund Jund Spieletasten.
- 8 i Die Ein-/Aus-Taste befindet sich an der Seite.
- 9 Hörer
- 10 Mit der Bearbeitungstaste wird beim Bearbeiten von Text eine Liste von Befehlen geöffnet, z. B. Kopieren, Ausschneiden und Einfügen.
- 11 E Löschtaste zum Löschen von Text und Elementen
- 12 Anschluss für das Ladegerät
- 13 Headset-Anschluss
  - Warnung: Bei Verwendung eines Headsets kann Ihre Fähigkeit, Geräusche von außen zu hören, beeinträchtigt sein. Verwenden Sie das Headset nicht. wenn dies

## Informationen zum Display

Möglicherweise stellen Sie auf dem Bildschirm eine geringe Anzahl von fehlenden, fehlfarbigen oder hellen Bildpunkten fest. Dies ist eine typische Eigenschaft dieser Art von Display. Einige Displays können Pixel oder Bildpunkte enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

## **Tastensperre**

Mit der Tastensperre können Sie verhindern, dass versehentlich Tasten gedrückt werden.

- Tastensperre: Halten Sie in der Ausgangsanzeige und gedrückt. Bei gesperrter Tastatur wird das Symbol angezeigt.
- Aufheben der Tastensperre: Drücken Sie auf vnd 🔭.

Wenn Sie das automatische Starten von Spielen zugelassen haben und eine Spiele-Karte in das Spiele-Terminal einsetzen, wird die Tastensperre automatisch aufgehoben.

Wenn die Tastatursperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die auf Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Geben Sie die Notrufnummer ein, und drücken Sie die Taste

Tipp: Drücken Sie einmal auf (i), wählen Sie Tasten sperren, und drücken Sie auf OK.

# Spiele- oder Speicherkarte einsetzen

Bewahren Sie Spiele- und Speicherkarten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.


Verwenden Sie nur kompatible Multimedia-Karten (MMC-Karten) mit diesem Gerät. Andere Speicherkarten wie SD-Karten (Secure Digital Cards) passen nicht in den MMC-Kartensteckplatz und sind mit diesem Gerät nicht kompatiblel. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann diese selbst sowie das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der nicht kompatiblen Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Für Ihr Spiele-Terminal sind zahlreiche N-Gage-Spiele erhältlich. Jedes N-Gage-Spiel befindet sich auf einer eigenen schreibgeschützten Spiele-Karte (MMC). Die Spieldaten, z. B. der Punktestand, werden im Speicher des Spiele-Terminals und nicht auf der N-Gage-Spiele-Karte gespeichert. Informationen zur Verfügbarkeit von Spielen erhalten Sie von Ihrem von Nokia zugelassenen Spielehändler oder unter www.n-gage.com.

Sie können kompatible Flash-Speicherkarten (MMC) erwerben, um zusätzlichen Speicher zu erhalten. Siehe Speicherkarte, S. 27.


- 1 Öffnen Sie den Kartenschlitz (1).
- 2 Einlegen einer Game Card oder einer Speicherkarte (2). Beachten Sie, dass beim Einlegen einer Game Card oder einer Speicherkarte alle aktuell geöffneten Programme geschlossen werden.
- 3 Schließen Sie den Kartenschlitz.

beim Einlegen der
Spielekarte nicht
automatisch gestartet
werden soll, gehen Sie zu
System→
Einstellungen→ Gerät→
Allgemein, und setzen Sie
Spiel-Autostart auf Aus.



Wenn Sie eine Spiele-Karte eingesetzt haben, wird das Spiel automatisch gestartet. Außerdem wird das Spielesymbol automatisch als letztes Element des Hauptmenüs hinzugefügt. Auf der Speicherkarte gespeicherte Informationen werden in verschiedenen Anwendungen mit gekennzeichnet.

## Speicherkarte entnehmen




- 1 Drücken Sie auf (), und wählen Sie **Sp.-karte entnehm.** (nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist).
- 2 Warten Sie, bis der Text *Speicherkarte kann entnommen werden* angezeigt wird, und entnehmen Sie die Karte.

Tipp: Besuchen Sie www.n-gage.com, um weitere Informationen zu verfügbaren Spielen und Spielediensteinstellungen zu erhalten.

# Spiel ausführen

Setzen Sie eine Spiele-Karte ein, siehe <u>Spiele- oder Speicherkarte einsetzen</u>, S. <u>15</u>. Das Spiel wird automatisch gestartet, und die Tastensperre wird aufgehoben.



Sie können die Haupt-Spieletasten (5) und 6) für Spiele verwenden. Je nach Spiel können auch andere Tasten verwendet werden. Befolgen Sie die mit dem Spiel gelieferten Anweisungen.

**Hinweis:** Das Ausführen von Spielen verbraucht Akkuladung, so dass die Betriebszeit des Spiele-Terminals verringert wird.

Tipp: Um ein Spiel zu starten, wenn eine Spiele-Karte eingesetzt ist, drücken Sie in der Ausgangsanzeige auf 🕢.

## Beim Spielen Energie sparen

- Um die Helligkeit des Displays zu verringern, drücken Sie auf S, und öffnen Sie
   System→ Einstell.→ Gerät→ Display→ Helligkeit. Wählen Sie Optionen→ Ändern.
- Verwenden Sie das Headset, um während des Spiels dessen Töne zu hören.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn Sie keine Bluetooth-Verbindung verwenden.

Optionen in der Spiele-Manager-Hauptansicht: Dateidetails, Löschen, Sichern, Von Karte wdhstll., Markierungen, Einstellungen. Hilfe und Schließen.

Spieldateitypen: Spieldaten - Zum Ausführen eines Spiels benötigte Dateien, wie Spielsounds. Spielerweiterungen -Optionale Spieldateien, wie zusätzliche Fhenen. Benutzerdaten -Während des Spiels gespeicherte Dateien, wie erreichte Punktestände

und Checkpoints.

## Ein Spiel für mehrere Spieler starten

Einige Spiele können Sie mit mehreren Spielern spielen, die über das entsprechende Spiel auf einem kompatiblen Gerät verfügen. Das Spiel wird über eine Bluetooth-Verbindung ausgeführt. Vergewissern Sie sich vor dem Starten eines Spiels für mehrere Spieler, dass die Bluetooth-Einstellungen der Geräte miteinander kompatibel sind. Siehe Bluetooth-Verbindung, S. 105. Weitere Informationen über das Starten des Spiels sowie verschiedene Spielstufen, zusätzliche Funktionen usw. finden Sie in den mit dem Spiel gelieferten Anleitungen.



# Spiele-Manager – Spieldaten verwalten

Drücken Sie auf \( \sigma\_{\text{\colored}} \), und wählen Sie **System** → **Spiele-Mq.**, um Spielen zugehörige Dateien anzuzeigen und zu verwalten. Sie können nicht mehr benötigte Dateien löschen, um Speicher frei zu geben und Dateien auf und von einer Speicherkarte zu sichern und wiederherzustellen.

- Navigieren Sie zur Ansicht von Spieldaten-Dateidetails wie Dateityp und -größe zu der gewünschten Datei, und wählen Sie Optionen→ Dateidetails, oder drücken Sie auf und a um durch die Details zu navigieren.
- Um eine Datei zu löschen, navigieren Sie zu der entsprechenden Datei und wählen Optionen→ Löschen.
- Um die Ansicht des Spiele-Managers zu ändern und auszuwählen, wie Dateien gruppiert und sortiert werden, drücken Sie auf **Optionen**→ **Einstellungen**.

## Sichern und Wiederherstellen von Spieldaten

- Um Spieldaten vom Speicher Ihres Spiele-Terminals auf eine Speicherkarte zu sichern, navigieren Sie zu der zu sichernden Datei und wählen **Optionen**→ **Sichern**.
- Um Spieldaten von der Speicherkarte im Speicher des Spiele-Terminals wiederherzustellen, wählen Sie Optionen→ Von Karte wdhstll.. Navigieren Sie zu der

Datei, die wiederhergestellt werden soll, und wählen Sie **Optionen**→ Wiederherstellen.



**Tipp:** Sie können Spieldateien, wie Ihren Punktestand, auf einer Speicherkarte sichern und dann mit der Wiederherstellungsfunktion auf ein anderes kompatibles Gerät kopieren.

Copyright-Schutz kann das Kopieren, Ändern, Übertragen und Weiterleiten bestimmter Bilder, Ruftöne und anderer Inhalte verhindern.

Geschützte Dateien sind in den Dateidetails als Nicht übertragbar gekennzeichnet und können auf anderen Geräten nicht verwendet werden. Als Übertragbar gekennzeichnete Dateien können auf anderen kompatiblen Geräten verwendet werden.



# Das Startprogramm für die N-Gage Arena

Das Startprogramm für die N-Gage Arena ist eine Anwendung, über die Sie von Ihrem Spiele-Terminal aus unmittelbar zur N-Gage Arena Community gelangen können. Mitglieder der N-Gage Arena Community können miteinander kommunizieren, exklusive Daten herunterladen, weltweite Ranglisten aufrufen, an Turnieren teilnehmen, Infos zu Spielen und zur Community aufrufen, usw.

>@ Tipp: Weitere Informationen zur N-Gage Arena einschließlich Spielen, Aktivitäten und Support finden Sie unter http://arena.n-gage.com.

## Bevor Sie das Startprogramm für die N-Gage Arena ausführen

Damit Sie das Startprogramm für die N-Gage Arena ausführen können, muss der entsprechende GPRS-Dienst für Sie freigeschaltet sein. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von GPRS-Diensten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter. Beachten Sie, dass für GPRS-Verbindungen und -Datenübertragungen zusätzliche Gebühren anfallen können.

Tipp: Um Ihre
Zugangspunkte zu
überprüfen oder
Einstellungen für einen
Zugangspunkt
festzulegen, drücken Sie
auf Sund wählen
System
Einstellungen
Verbindung
Zugangspunkte.

Außerdem muss ein Internet-Zugangspunkt (IAP) auf Ihrem Spiele-Terminal eingerichtet sein. Die Einstellungen für den Internet-Zugangspunkt erhalten Sie entweder über eine spezielle Kurzmitteilung von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter, oder Sie geben diese selber ein. Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter auf Ihrem Spiele-Terminal Internet-Zugangspunkte voreingestellt.

Sie können Internet-Zugangspunkteinstellungen und WAP-, MMS- und E-Mail-Einstellungen auf der N-Gage-Website im Support-Bereich unter http://support.ngage.com/ bestellen. Die Einstellungen werden als Kurzmitteilung an Ihr Spiele-Terminal gesendet. Folgen Sie den in der Mitteilung enthaltenen Anweisungen, um die Einstellungen zu speichern. Links zu nationalen N-Gage-Websites in verschiedenen Sprachen finden Sie unter http://www.n-gage.com/select.html.

## Verbindung mit der N-Gage Arena herstellen

Es gibt drei Möglichkeiten, um in die N-Gage Arena zu gelangen:

- Führen Sie das Startprogramm für die N-Gage Arena auf Ihrem Spiele-Terminal aus. Drücken sie auf 🔊 , und wählen Sie **N-Gage Arena**.
- Mit einem kompatiblen PC. Gehen Sie unter http://arena.n-gage.com auf die Website der N-Gage Arena.
- Während Sie ein Spiel in der N-Gage Arena spielen. Wählen Sie im Spielemenü N-Gage Arena aus.

Das Startprogramm für die N-Gage Arena und die Website ermöglichen den Zugriff auf alle Funktionen und Aktivitäten in der N-Gage Arena. Über das spezielle Spielemenü gelangen Sie zu den Funktionen und Inhalten des jeweiligen Spiels.

## Registrierung und Anmeldung

Um die Funktionen nutzen und an den Aktivitäten der N-Gage Arena teilnehmen zu können, müssen Sie sich als Mitglied der N-Gage Arena Community registrieren. Sie können sich entweder mit einem PC auf der Website registrieren und dort einen Login-

Account einrichten, oder das Spiele-Terminal in Verbindung mit dem Startprogramm für die N-Gage Arena dafür nutzen. Bei der Registrierung werden Sie aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort festzulegen. Nachdem Sie als Mitglied registriert sind, können Sie sich in der N-Gage Arena mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden.

## Das Startprogramm für die N-Gage Arena aktualisieren

Updates für das Startprogramm für die N-Gage Arena werden regelmäßig angeboten. Sobald Sie mit Ihrem Spiele-Terminal eine Verbindung zur N-Gage Arena hergestellt haben, prüft die Anwendung, ob ein Update verfügbar ist. Wenn ein Update gefunden wird, werden Sie gefragt, ob Sie es herunterladen möchten. Manche Updates für das Startprogramm für die N-Gage Arena sind erforderlich, andere sind optional.



**Hinweis:** Wenn Sie den Download eines erforderlichen Updates nicht bestätigen, ▶ können Sie das Startprogramm für die N-Gage Arena nicht mehr ausführen.



## Hilfe

Das Spiele-Terminal verfügt über eine Hilfefunktion, die Sie in jeder Anwendung aufrufen können, indem Sie **Optionen**→ **Hilfe** wählen.



Beispiel: So zeigen Sie Anleitungen zum Erstellen einer Kontaktkarte an: Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Kontaktkarte, und wählen Sie Optionen→ Hilfe. Wenn Sie die Anleitungen lesen, können Sie zwischen der Hilfe und der im Hintergrund geöffneten Anwendung wechseln, indem Sie ﴿ gedrückt halten. Sie können dasselbe Hilfethema anzeigen, indem Sie auf ﴿ drücken und Extras→ Hilfe→ Kontakte→ Kontaktkart. erstellen öffnen.



Abbildung 1 Im Gerät verfügbare Hilfe.



Abbildung 2 Zwischen Anwendungen wechseln

# Tipps zur effizienten Verwendung

- - Hinweis: Wenn der Speicher fast voll ist, werden u. U. einige Anwendungen vom Spiele-Terminal geschlossen. Zuvor werden sämtliche nicht gespeicherten Daten gespeichert.
- Um mehrere Elemente zu markieren, halten Sie gedrückt und drücken gleichzeitig auf oder . Neben den markierten Elementen werden Häkchen angezeigt. Um die Auswahl zu beenden, stoppen Sie mit die Navigation und lassen anschließend los. Nachdem alle gewünschten Elemente markiert sind, können Sie diese verschieben oder löschen.
- In manchen Situationen wird beim Drücken auf eine kurze Optionsliste angezeigt, in der die wichtigsten in dieser Ansicht verfügbaren Befehle aufgeführt sind.

# Das Spiele-Terminal

## Das Spiele-Terminal individuell einrichten

- Um das in der Ausgangsanzeige als Hintergrund angezeigte Foto zu ändern, öffnen Sie System→ Einstellungen→ Gerät→ Ausgangsanzeige→ Hintergrund und wählen Ja. Siehe Abb. 3.
- Um das Farbschema des Spiele-Terminals zu ändern, öffnen Sie System→ Einstellungen→ Gerät→ Display→ Farbpalette.
- Um die in der Ausgangsanzeige den Auswahltasten zugeordneten Tastenkombinationen zu ändern, öffnen Sie System→ Einstellungen→ Gerät→ Ausgangsanzeige→ Linke Auswahltaste oder Rechte Auswahltaste. Siehe Abb. 3.
- Um die in der Ausgangsanzeige eingeblendete Uhr zu ändern, wählen Sie System→
  Einstellungen→ Datums- und Uhrzeiteinst.→ Uhrentyp→ Analog oder Digital.
- Um Begrüßung, Bild oder Animation zu ändern, öffnen Sie System→ Einstellungen→
  Gerät→ Allgemein→ Begrüßung oder Logo.
- Um einen anderen Bildschirmschoner auszuwählen, öffnen Sie System→ Einstellungen→ Gerät→ Display→ Bildschirmschoner.
- Um die Ruf- und Tastentöne zu ändern, öffnen Sie System 

  Profile. Wenn als Profil
  Allgemein ausgewählt ist, wird in der Navigationsleiste anstelle des Profilnamens das
  aktuelle Datum angezeigt. Siehe Profile, S. 83.
- Um einem Freund einen bestimmten Rufton zuzuordnen, öffnen Sie Kontakte.
   Siehe S. <u>55</u>.
- Um die Anordnung des Hauptmenüs zu ändern, wählen Sie im Hauptmenü Optionen →
  Verschieben, In Ordner verschieb. oder Neuer Ordner. Sie können seltener verwendete
  Anwendungen in Ordner verschieben und häufiger verwendete Anwendungen in das
  Hauptmenü einfügen.



Abbildung 3 Ausgangsanzeige

## Tastenkombinationen in der Ausgangsanzeige

- Um zwischen geöffneten Anwendungen zu wechseln, halten Sie 🔊 gedrückt.
- Um das Profil zu ändern, drücken Sie auf (i) und wählen ein Profil.
- Um die Tasten zu sperren, drücken Sie auf 💓 und 📝.
- Um ein Spiel zu starten, wenn eine Spiele-Karte eingesetzt ist, drücken Sie auf 🕢.
- Um die Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie auf 💫.
- Um eine Verbindung mit dem Internet aufzubauen, halten Sie 2 gedrückt. Siehe Erste Schritte für den Zugriff auf das Internet, S. 95.

# Die wichtigsten Anzeigen in der Ausgangsanzeige

- Sie haben im Posteingang der Mitteilungsansicht eine oder mehrere Mitteilungen erhalten.

arrufen (Netzdienst), S. 30.

- 📤 Im Postausgang befinden sich noch zu sendende Mitteilungen. Siehe S. <u>75</u>.
- Wird angezeigt, wenn Anrufsignalisierung auf Lautlos und Kurzmitteilungssignal auf Aus gesetzt ist. Siehe Profile, S. 83.
- Die Tasten des Spiele-Terminals sind gesperrt. Siehe <u>Tastensperre</u>, S. <u>15</u>.
- 🛖 Die Erinnerungsfunktion ist aktiviert. Siehe Uhr, S. 92.
- 2 Sie können Anrufe nur über Telefonleitung 2 tätigen (Netzdienst).
- Alle Anrufe für das Spiele-Terminal werden an eine andere Nummer umgeleitet. Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, ist die Umleitungsanzeige für die erste Leitung 1 nund für die zweite Leitung 2 n. Siehe "Verwendete Leitung (Netzdienst)", S. 41.

- Von einer Speicherkarte wird gelesen oder auf diese geschrieben.
- 🞧 oder 🚁 Ein Headset oder eine induktive Schleife ist an das Gerät angeschlossen.
- - Ein Datenanruf ist aktiv. - Ein Hochgeschwindigkeits-Datenanruf ist aktiv.
- – Wird anstelle der Signalstärkeanzeige (in der Ausgangsanzeige oben links) eingeblendet, wenn eine GPRS-Verbindung aktiv ist. Siehe GPRS, S. 47.
- Wird angezeigt, wenn eine GPRS-Verbindung gehalten wird, z. B. während eines Sprachanrufs.
- F Fin Faxanruf ist aktiv.
- \* Bluetooth ist aktiv. Beachten Sie, dass bei der Übermittlung von Daten über Bluetooth [18] angezeigt wird. Siehe Bluetooth-Verbindung, S. 105.

# Speicherverwaltung

Zahlreiche Funktionen des Spiele-Terminals verwenden Speicher zur Speicherung von Daten. Zu diesen Funktionen zählen Spiele, Kontakte, Mitteilungen, Bilder, Ruftöne, Kalender- und Aufgabennotizen, Dokumente und heruntergeladene Anwendungen. Der verfügbare Speicher ist abhängig vom Umfang der bereits auf dem Spiele-Terminal gespeicherten Daten.

Sie können als zusätzlichen Speicher eine Speicherkarte verwenden. Speicherkarten können mehrfach beschrieben werden, so dass Sie auf einer Speicherkarte Daten löschen und speichern können. Wenn nicht mehr genügend Speicher auf dem Spiele-Terminal vorhanden ist, können Sie verschiedene Dateien auf eine Speicherkarte verschieben.



Hinweis: Auf Spiele-Karten können keine Daten gespeichert werden, da sie schreibgeschützt sind. Auf Spiele-Karten sind Daten gespeichert, die nicht überschrieben werden können.



Abbildung 4 Speicherbelegung der Speicherkarte

## Die Speicherbelegung anzeigen

Um die Art der Daten auf dem Spiele-Terminal und die Speicherbelegung durch die verschiedenen Datengruppen anzuzeigen, öffnen Sie System→ Manager und wählen Optionen→ Speicherdetails→ Telefonspeicher. Blättern Sie nach unten zu Freier Spch., um den freien Speicher des Spiele-Terminals anzuzeigen.

Wenn in das Spiele-Terminal eine Speicherkarte eingesetzt ist, öffnen Sie **System**→ **Speicher** und wählen **Optionen**→ **Speicherdetails**, um die Speicherbelegung und den freien Speicher auf der Karte anzuzeigen.

## Speicher freigeben

Wenn viele Spiele installiert oder zahlreiche Bilder gespeichert werden, kann dies einen großen Teil des verfügbaren Speichers belegen, und Sie erhalten einen Hinweis, dass der Speicher fast voll ist. Um Speicher freizugeben, verschieben Sie einige Spiele, Bilder oder andere Elemente auf eine Speicherkarte. Sie können auch Elemente löschen, z. B. Kontaktinformationen, Kalendernotizen, Anrufzähler, Kostenzähler, Spielstände oder andere Daten, die Sie nicht mehr benötigen. Öffnen Sie die betreffende Anwendung, um die Daten zu entfernen.

Weitere Elemente, die Sie zum Freigeben von Speicher löschen können:

- Installierte Spiele, die nicht mehr benötigt werden.
- Mitteilungen im Posteingang, in den Ordnern für Entwürfe und gesendete Mitteilungen in der Mitteilungsansicht
- Abgerufene E-Mails im Speicher des Spiele-Terminals
- Gespeicherte XHTML- oder WML-Seiten und Bilder in der Anwendung Fotos



Drücken Sie auf √s√, und wählen Sie **System**→ **Speicher**. Auf einer Speicherkarte können Sie beispielsweise heruntergeladene Spiele und Anwendungen speichern. Sie können Sicherungskopien der Daten im Speicher des Spiele-Terminals erstellen und diese Daten zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Spiele-Terminal wiederherstellen. Siehe <u>Spiele- oder</u> Speicherkarte einsetzen, S. 15, Speicherkarte entnehmen, S. 17.

Bewahren Sie Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.



Wichtig: Entfernen Sie die Karte nicht während der Ausführung eines Vorgangs, wenn oben rechts blinkt. Wenn die Karte während der Ausführung eines Vorgangs entfernt wird, können die Speicherkarte, die auf der Karte gespeicherten Daten und das Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie nur kompatible Multimedia-Karten (MMC-Karten) mit diesem Gerät. Andere Speicherkarten wie SD-Karten (Secure Digital Cards) passen nicht in den MMC-Kartensteckplatz und sind mit diesem Gerät nicht kompatibel. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann diese selbst sowie das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der nicht kompatiblen Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Optionen auf der Speicherkarte: Ger.speicher sich., Daten wiederherst., Sp.-karte formatier., Name der Sp.-karte, Passwort anlegen, Passwort ändern, Passwort entfernen, Sp.-karte entsperr., Speicherdetails, Hilfe und Schließen.

## Speicherkarte formatieren



**Wichtig:** Beim Formatieren einer Speicherkarte gehen alle darauf gespeicherten Daten unwiderruflich verloren.

Manche Speicherkarten sind bereits formatiert, andere müssen erst formatiert werden. Sie erfahren von Ihrem Händler, ob Sie die Speicherkarte formatieren müssen, bevor Sie sie verwenden können.

 Wählen Sie Optionen 

Sp.-karte formatier.. Wählen Sie zum Bestätigen des Vorgangs Ja. Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, geben Sie einen Namen für die Speicherkarte ein und drücken auf OK. Tipp: Um eine Speicherkarte umzubenennen, wechseln Sie zur Speicherkarte, und wählen Sie Optionen→ Name der Sp.-karte.

### Sichern und Wiederherstellen von Daten

- Um Daten aus dem Speicher des Spiele-Terminals auf einer Speicherkarte zu sichern, wählen Sie Optionen→ Ger.-speicher sich..
- Um Daten auf der Speicherkarte im Speicher des Spiele-Terminals wiederherzustellen, wählen Sie Optionen→ Daten wiederherst..

## Speicherkarte sperren

Sie können Ihre Speicherkarte durch Vergabe eines Passworts vor unbefugter Benutzung schützen.

Das Passwort wird im Spiele-Terminal gespeichert und muss daher nicht erneut eingegeben werden, solange Sie die Speicherkarte in demselben Spiele-Terminal verwenden. Wenn Sie die Speicherkarte in einem anderen Spiele-Terminal verwenden möchten, werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert.

 Wählen Sie Optionen→ Passwort anlegen, Passwort ändern oder Passwort entfernen. Für jede Option werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben und zu bestätigen (maximal 8 Zeichen).



**Hinweis:** Wenn das Passwort entfernt wurde, ist die Sperre der Speicherkarte aufgehoben. Diese kann somit in einem anderen Spiele-Terminal genutzt werden und ist nicht gegen unbefugte Nutzung geschützt.

### Eine Speicherkarte entsperren

Wenn Sie eine andere durch Passwort geschützte Speicherkarte in Ihr Spiele-Terminal einsetzen, werden Sie aufgefordert, das Passwort der Karte einzugeben.

• Um die Karte zu entsperren, wählen Sie **Optionen**→ **Sp.-karte entsperr.**.

## Lautstärkeregelung

Wenn Sie ein Telefonat führen oder eine Tonaufnahme hören, drücken Sie auf 🕞 oder , um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

Mit dem Lautsprecher können Sie aus kurzer Entfernung sprechen und hören, ohne das Spiele-Terminal an das Ohr halten zu müssen, beispielsweise, wenn Sie das Spiele-Terminal auf einem Tisch in der Nähe abgelegt haben. Informationen über die Position des Lautsprechers finden Sie unter Tasten und Teile, S. 14.

Um den Lautsprecher während eines Anrufs zu aktivieren, wählen Sie Optionen→ Lautspr. aktivieren. Audioprogramme wie der Toneditor und der Rekorder verwenden den Lautsprecher standardmäßig.



Wichtig: Halten Sie das Spiele-Terminal nicht zu nah an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, da die Lautstärke möglicherweise sehr hoch ist.

Zum Ausschalten des Lautsprechers während eines Anrufs oder während der Musikwiedergabe wählen Sie Optionen→ Telefon aktivieren.



Abbildung 5 In der Navigationsleiste wird der verwendete Lautsprecher angezeigt.

# **Telefon**

Tipp: Um während eines Anrufs die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf (lauter) bzw. auf (leiser).

Tipp: Um die
Telefonnummer Ihrer
Sprachmailbox zu ändern,
drücken Sie auf S,
wählen Sie System 
Sprachmailbox und
anschließend Optionen 
Nummer ändern. Geben
Sie die Nummer (die Sie
vom Diensteanbieter
erhalten haben) ein, und

drücken Sie auf OK.

## Anrufen

- 1 Geben Sie in der Ausgangsanzeige die Telefonnummer mit Vorwahl ein. Drücken Sie auf , um eine Ziffer zu löschen. Drücken Sie für Auslandsgespräche zweimal auf für die Auslandsvorwahl (das Zeichen + steht für den internationalen Zugangscode), und geben Sie dann die Landeskennzahl, die Vorwahl ohne O sowie die Rufnummer ein.
- 2 Drücken Sie auf , um die Nummer anzurufen.
- 3 Drücken Sie auf , um den Anruf zu beenden (oder den Anrufversuch abzubrechen).
- Hinweis: Durch Drücken auf wird ein Gespräch immer beendet, auch wenn eine andere Anwendung aktiv ist.
  - Tipp: Drücken Sie in der Ausgangsanzeige auf , um eine Liste mit den 20 Rufnummern zu öffnen, die Sie zuletzt gewählt haben. Navigieren Sie zu der gewünschten Nummer, und drücken Sie auf , um die Nummer anzurufen.

#### Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

 Drücken Sie auf , und wählen Sie Kontakte. Navigieren Sie zum gewünschten Namen. Oder geben Sie die ersten Buchstaben des Namens in das Suchfeld ein. Die übereinstimmenden Kontakte werden aufgelistet. Drücken Sie auf , um den Anruf zu tätigen.

#### Die Sprachmailbox anrufen (Netzdienst)

 <u>Anrufe umleiten (Netzdienst)</u>, S. <u>33</u>. Für jede Telefonleitung kann eine eigene Sprachmailboxnummer vorhanden sein, siehe "Verwendete Leitung (Netzdienst)", S. <u>41</u>.

### Kurzwahl einer Telefonnummer

- 1 Drücken Sie auf 🔊 , wählen Sie System → Kurzwahl, und ordnen Sie einer der Kurzwahltasten eine Telefonnummer zu ( 🚉 🚉 ). 🗓 ist für die Sprachmailbox reserviert.
- 2 Öffnen Sie System→ Einstellungen→ Anrufe, und setzen Sie Kurzwahl auf Ein.
- **3** So tätigen Sie einen Anruf: Halten Sie in der Ausgangsanzeige die Kurzwahltaste so lange gedrückt, bis der Anruf gestartet wird.

## Telefonkonferenz (Netzdienst)

- 1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an. Wählen Sie hierzu Optionen→ Neuer Anruf. Geben Sie die Telefonnummer ein, oder suchen Sie diese, und drücken Sie auf OK. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
- 3 Wenn der neue Anruf angenommen wurde, nehmen Sie den ersten Teilnehmer wieder in die Telefonkonferenz auf. Wählen Sie Optionen→ Konferenz.
  - Um der Telefonkonferenz eine weitere Person hinzuzufügen, wiederholen Sie Schritt 2, und wählen Sie dann Optionen 

    Konferenz 

    Zu Konf. hinzufügen. Das Gerät unterstützt Telefonkonferenzen mit bis zu sechs Teilnehmern (einschließlich Sie selbst).
  - So halten Sie während der Konferenz ein Einzelgespräch mit einem der Teilnehmer: Wählen Sie Optionen→ Konferenz→ Privat. Navigieren Sie zum gewünschten Teilnehmer, und drücken Sie auf Privat. Die Telefonkonferenz wird gehalten. Die anderen Teilnehmer können die Telefonkonferenz fortsetzen. Nach dem Ende des Einzelgesprächs wählen Sie Optionen→ Zu Konf. hinzufügen, um zur Telefonkonferenz zurückzukehren.



Abbildung 6 Eine Telefonkonferenz mit zwei Teilnehmern.

- Um einen Teilnehmer aus der Telefonkonferenz auszuschließen, wählen Sie
   Optionen→ Konferenz→ Teiln. ausschließen, navigieren anschließend zu dem Teilnehmer und drücken auf Ausschl..
- 4 Um die aktive Telefonkonferenz zu beenden, drücken Sie auf ......

## Anruf entgegennehmen oder abweisen

- Um einen ankommenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie auf . Um den Anruf zu beenden, drücken Sie auf .
- Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen möchten, drücken Sie auf Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Wenn an das Gerät ein kompatibles Headset angeschlossen ist, können Sie Anrufe durch Drücken auf die Headset-Taste entgegennehmen und beenden.

Wenn Sie auf **Lautlos** drücken, wird nur der Rufton stumm geschaltet. Nehmen Sie anschließend den Anruf entgegen, oder weisen Sie ihn zurück.

>**@**<

**Tipp:** Wenn Sie die Funktion **Rufumleitung** → **Wenn besetzt** aktiviert haben, um Anrufe beispielsweise auf Ihre Mailbox umzuleiten, werden zurückgewiesene ankommende Anrufe umgeleitet. Siehe Anrufe umleiten (Netzdienst), S. 33.

## Anklopfen (Netzdienst)

Wenn Anklopfen aktiviert wurde, erhalten Sie während eines Anrufs vom Netz eine Benachrichtigung über ein neu ankommendes Gespräch. Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie auf  $\sqrt[s]{}$ , und wählen Sie **System** $\rightarrow$  **Einstellungen** $\rightarrow$  **Anrufeinstellungen** $\rightarrow$  **Anklopfen:**. Siehe auch S. <u>41</u>.

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf , um den wartenden Anruf entgegenzunehmen. Der erste Anruf wird in der Warteschleife gehalten. Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, drücken Sie auf Tauschen.
- 2 Um den aktiven Anruf zu beenden, drücken Sie auf ..........

Tipp: Informationen zum Anpassen der Töne des Spiele-Terminals an verschiedene Umgebungen und Ereignisse, beispielsweise zum Stummschalten des Spiele-Terminals, finden Sie unter Profile, S. 83.

## Optionen während eines Anrufs

Viele der Optionen, die Sie während eines Anrufs verwenden können, sind Netzdienste. Drücken Sie während eines Anrufs auf **Optionen**, um einige der folgenden Optionen anzuzeigen: Lautlos oder Ton ein, Aktiven Anr. beend., Alle Anrufe beenden, Halten oder Annehmen, Neuer Anruf, Konferenz, Privat, Teiln. ausschließen, Annehmen und Abweisen.

Tauschen, um zwischen einem aktiven Anruf und einem gehaltenen Anruf zu wechseln, Durchstellen, um einen ankommenden Anruf oder einen gehaltenen Anruf mit einem aktiven Anruf zu verbinden und Ihre Verbindung mit den Anrufen zu trennen.

**DTMF senden**, um DTMF-Tonfolgen, z. B. Passwörter oder Kontonummern, zu senden. Geben Sie die DTMF-Tonfolge ein, oder suchen Sie sie im Kontaktverzeichnis. Drücken Sie wiederholt auf 🚼 , um folgende Zeichen zu erzeugen: \*, p (Pause) oder w (warten). Drücken Sie auf 🗸 , um # zu erzeugen. Drücken Sie auf OK, um den Ton zu senden.


Tipp: Sie können auf einer Kontaktkarte in den Feldern Telefonnummer oder DTMF DTMF-Töne hinzufügen.

## Anrufe umleiten (Netzdienst)

- 1 Um ankommende Anrufe an eine andere Nummer umzuleiten, drücken Sie auf ⑤ und wählen System→ Rufumleitung. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.
- 2 Wählen Sie eine der Umleitungsoptionen, beispielsweise Wenn besetzt, um Sprachanrufe umzuleiten, wenn Ihre Nummer besetzt ist oder wenn ankommende Anrufe abgewiesen werden.
- 3 Wählen Sie Optionen→ Aktivieren, um die Umleitung zu aktivieren, Deaktivieren, um die Umleitung zu deaktivieren, Status prüfen, um zu überprüfen, ob die Umleitung aktiviert ist, oder Alle Uml. deaktivier., um alle aktiven Umleitungen zu deaktivieren. Siehe Die wichtigsten Anzeigen in der Ausgangsanzeige, S. 24.

Hinweis: Sie können nicht gleichzeitig ankommende Anrufe sperren und umleiten. Siehe Anrufsperre (Netzdienst), S. 52.

Tipp: Sie können Anrufe beispielsweise an die Nummer Ihrer Sprachmailbox umleiten.



Tipp: Wenn Sie in der Ausgangsanzeige einen Hinweis auf Anrufe in Abwesenheit sehen, drücken Sie auf Zeigen, um die Liste der Anrufe in Abwesenheit zu öffnen. Um zurückzurufen, navigieren Sie zu einem Namen oder einer Nummer und drücken auf



# Protokolle – Anruflisten und allgemeines Protokoll

Um Telefonanrufe, Kurzmitteilungen oder vom Spiele-Terminal registrierte Datenanrufe durchzusehen, drücken Sie auf ⑤, wählen System→ Protokoll und drücken auf ⑥. Sie können das allgemeine Protokoll so filtern, dass nur ein Ereignistyp angezeigt wird, und neue Kontaktkarten auf der Basis von Protokollinformationen erstellen.

Verbindungen mit Ihrer Mailbox, der Multimedia-Mitteilungszentrale oder XHTML- bzw. WML-Seiten werden im allgemeinen Kommunikationsprotokoll als Daten- bzw. GPRS-Verbindungen angezeigt.

## Liste der letzten Anrufe

Um die Telefonnummern der Anrufe in Abwesenheit, der empfangenen und getätigten Anrufe durchzusehen, drücken Sie auf 🔊 und wählen System Protokoll — Letzte Anrufe. Anrufe in Abwesenheit und empfangene Anrufe werden nur registriert, wenn das Netz diese Funktionen unterstützt, das Spiele-Terminal eingeschaltet ist und sich im Dienstbereich des Netzes befindet.

Listen der letzten Anrufe löschen – Um alle Listen der letzten Anrufe zu löschen, wählen Sie in der Hauptansicht der letzten Anrufe Optionen→ Letzte Anrufe lösch.. Um eine der Anruflisten zu löschen, öffnen Sie die zu löschende Liste und wählen Optionen→ Liste löschen. Um ein Einzelereignis zu löschen, öffnen Sie eine Liste, navigieren zu dem Ereignis und drücken auf ✓ .

### **Anrufdauer**

Um die ungefähre Dauer eines aktiven Gesprächs anzuzeigen, drücken Sie  $\sqrt{s_2}$  und wählen System $\rightarrow$  Protokoll $\rightarrow$  Anrufdauer.



Hinweis: Je nach Netzmerkmalen, Rechnungsrundung usw. kann die tatsächlich von Ihrem Diensteanbieter in Rechnung gestellte Zeit für Anrufe unterschiedlich ausfallen.

Anrufdaueranzeigen löschen – Wählen Sie Optionen→ Zähler löschen. Dafür benötigen Sie den Sperrcode, siehe <u>Sicherheit</u>, S. <u>48</u>. Um ein Einzelereignis zu löschen, navigieren Sie zu dem Ereignis und drücken auf ←.

## **Anrufkosten (Netzdienst)**

Um die ungefähren Kosten des letzten Anrufs oder aller Anrufe zu überprüfen, drücken Sie auf 🐒 und wählen **System** → **Protokoll** → **Anrufkosten**. Die Anrufkosten werden für jede SIM-Karte getrennt ausgewiesen.



Hinweis: Je nach Netzmerkmalen, Rechnungsrundung, Steuern usw. kann der tatsächlich von Ihrem Diensteanbieter in Rechnung gestellte Betrag für Anrufe und Dienstleistungen unterschiedlich ausfallen.

## Vom Diensteanbieter festgelegte Kostenbeschränkung

Ihr Diensteanbieter kann die Kosten für Ihre Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Gebühreneinheiten oder einen Geldbetrag beschränken. Informationen zur Kostenbeschränkung und Preise für Gebühreneinheiten erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Zum Ändern der Einstellung Kosten angeben in benötigen Sie eventuell den PIN2-Code, siehe Sicherheit, S. 48.

## Eine Kostenbeschränkung für sich selbst festlegen

- 1 Wählen Sie Optionen→ Einstellungen→ Gespr.-kostenbegr.→ Ein.
- 2 Sie werden aufgefordert, das Limit in Einheiten einzugeben. Für diese Einstellungen ist u. U. der PIN2-Code erforderlich. Wenn die eigene Kostenbeschränkung erreicht wird, stoppt der Zähler am Maximalwert, und der Hinweis Kostenzähler für alle Anrufe zurücksetzen wird angezeigt. Um Anrufe tätigen zu können, wählen Sie Optionen-

Tipp: Wenn Sie während eines Anrufs die Anzeige der Anrufdauer einblenden möchten, gehen Sie zu System → Protokoll, und wählen Sie Optionen → Einstellungen → Anrufdauer anzeigen → Ja.



Kostenbeschränkung -Anrufe können nur getätigt werden, solange die vordefinierte Kreditlinie (Kostenbeschränkung) nicht überschritten ist und Sie sich in einem Netz befinden, das die Kostenbeschränkung unterstützt. Die Anzahl verbleibender Finheiten wird während eines Anrufs und in der Ausgangsanzeige angezeigt. Wenn das Gesprächsguthaben aufgebraucht ist, wird der Hinweis Gesprächskostengrenze erreicht angezeigt.

#### Die Symbole

্ব für ankommende, ্ৰ für abgehende Anrufe und ধ্যা für Kommunikations-

ereignisse in Abwesenheit.

**Einstellungen**→ **Gespr.-kostenbegr.**→ **Aus**. Dafür benötigen Sie den PIN2-Code, siehe Sicherheit, Gerät und SIM, S. 48.

Anrufkostenzähler löschen – Wählen Sie Optionen → Zähler löschen. Dafür benötigen Sie den PIN2-Code, siehe <u>Sicherheit, Gerät und SIM</u>, S. <u>48</u>. Um ein Einzelereignis zu löschen, navigieren Sie zu dem Ereignis und drücken auf <u>C.</u>.



Hinweis: Wenn keine Gebühren- oder Währungseinheiten mehr verfügbar sind, können möglicherweise nur noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Nummer getätigt werden.

## **GPRS-Zähler**

Um den Umfang der über GPRS-Verbindungen gesendeten und empfangenen Daten zu überprüfen, drücken Sie auf ⑤ und wählen System→ Protokoll→ GPRS-Zähler. Beispielsweise könnten Ihre GPRS-Verbindungen nach Umfang der gesendeten und empfangenen Daten abgerechnet werden.

## Allgemeines Protokoll anzeigen

Um das allgemeine Protokoll zu öffnen, drücken Sie auf ⑤, wählen Sie System→
Protokoll, und drücken Sie auf ⑥. Im allgemeinen Protokoll wird zu jedem
Kommunikationsereignis der Name des Senders bzw. Empfängers, die Telefonnummer, der
Name des Diensteanbieters bzw. der Zugangspunkt angezeigt. Teil-Ereignisse, z. B. das
Senden einer mehrteiligen Kurzmitteilung und GPRS-Verbindungen, werden als ein
einziges Kommunikationsereignis protokolliert.



Hinweis: Wenn Sie Mitteilungen senden, zeigt das Telefon-Display möglicherweise den Text "Gesendet". Dies zeigt an, dass die Nachricht von Ihrem Gerät an die Nummer der in ihm gespeicherten Kurzmitteilungszentrale gesendet wurde. Dies bedeutet nicht, dass die Nachricht bei der Zieladresse empfangen wurde. Weitere Hinweise über Nachrichtendienste erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

**Protokoll filtern:** Wählen Sie **Optionen**→ **Filter.** Navigieren Sie zu einem Filter, und drücken Sie auf **Wählen.** 

**Den Protokollinhalt löschen**: Um den gesamten Protokollinhalt, die Liste der letzten Anrufe und die Sendeberichte für Mitteilungen permanent zu löschen, wählen Sie **Optionen**→ **Protokoll löschen**. Drücken Sie zum Bestätigen des Vorgangs auf **Ja**.

**GPRS-Zähler und Verbindungszeitmesser**: Um den Umfang der übertragenen Daten (in Kilobyte) und die Dauer einer bestimmten GPRS-Verbindung anzuzeigen, navigieren Sie zu einem ankommenden oder abgehenden Ereignis mit dem Zugangspunktsymbol **⑤** und wählen **Optionen**→ **Details anzeigen**.

### Protokolleinstellungen

Wählen Sie Optionen→ Einstellungen.

- Protokollgültigkeit Die Protokollereignisse bleiben für eine festgelegte Anzahl von Tagen im Speicher des Spiele-Terminals. Danach werden sie automatisch gelöscht, um Speicher frei zu geben.
  - Hinweis: Wenn Sie Keine Protokolle wählen, werden der gesamte Protokollinhalt, die Liste der letzten Anrufe und die Sendeberichte für Mitteilungen permanent gelöscht.
- Informationen zu den Funktionen Anrufdauer, Kosten angeben in und Gespr.kostenbegr. finden Sie in den Abschnitten Anrufdauer und Anrufkosten (Netzdienst) weiter oben in diesem Kapitel.



Abbildung 7 Das allgemeine Protokoll der Kommunikationsereignisse Optionen im SIM-Ordner: Öffnen, Anrufen, Neuer SIM-Kontakt, Ändern, Löschen, Markierungen, Zu Kont. kopieren, Meine Nummern, SIM-Details, Hilfe und Schließen.

## SIM-Speicher und weitere SIM-Dienste

Drücken Sie auf √s√, und wählen Sie **System**→ **SIM-Ordn.**, um die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und Nummern anzuzeigen. Im SIM-Ordner können Sie Kontakten Nummern hinzufügen, diese in Kontakte kopieren oder Nummern bearbeiten, und Sie können Anrufe tätigen.

Um auf weitere Dienste zuzugreifen, die u. U. auf Ihrer SIM-Karte zur Verfügung stehen, drücken Sie auf 🔊 und wählen **System**. Siehe auch: <u>Kontakte zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher kopieren</u>, S. <u>55</u>, "SIM-Dienste bestätigen", S. <u>50</u>, "Rufnummernbeschränkung", S. <u>49</u> und <u>Mitteilungen auf einer SIM-Karte anzeigen</u>, S. <u>75</u>.



## Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie auf √s√, und wählen Sie System→ Einstellungen.
- 2 Navigieren Sie zu einer Einstellungsgruppe, und drücken Sie auf 🕢, um sie zu öffnen.
- **3** Navigieren Sie zu der Einstellung, die Sie ändern möchten, und drücken Sie auf  $\bigcirc$ .



## Geräteeinstellungen

#### Allgemein

**Spiel-Autostart** – Um ein Spiel automatisch starten zu können, wenn eine kompatible schreibgeschützte Spiele-Karte in das Spiele-Terminal eingesetzt ist, wählen Sie **Ein**.

**Display-Sprache** – Wenn Sie die Sprache der Display-Texte im Spiele-Terminal ändern, wirkt sich dies auch auf das Format für Datum und Uhrzeit sowie die Trennzeichen aus, die beispielsweise bei Berechnungen verwendet werden. **Automatisch** Auswahl der Sprache entsprechend den Informationen auf Ihrer SIM-Karte. Nach Änderung der Sprache für den Display-Text wird das Spiele-Terminal neu gestartet.



Hinweis: Wenn Sie die Einstellungen für Display-Sprache oder Eingabesprache andern, wirkt sich dies auf jede Anwendung des Spiele-Terminals aus, und die Änderung bleibt solange in Kraft, bis Sie diese Einstellungen erneut ändern.

**Eingabesprache** – Wenn Sie die Sprache ändern, wirkt sich dies auf die bei der Texteingabe und der automatischen Worterkennung verfügbaren Zeichen und Sonderzeichen aus.



Abbildung 8 Einstellen der Display-Helligkeit

**Wörterbuch** – Einstellung der automatischen Worterkennung für alle Editoren des Spiele-Terminals auf **Ein** oder **Aus**. Die automatische Worterkennung ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

Begrüßung oder Logo – Die Begrüßung bzw. das Logo wird jedes Mal kurz angezeigt, wenn Sie das Spiele-Terminal einschalten. Wählen Sie: Standard, um das Standardbild zu verwenden, Text, um eine Begrüßung (max. 50 Zeichen) zu verfassen, Foto, um ein Foto oder Bild aus Fotos auszuwählen.

Original-Geräteeinst. – Sie können einige Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sperrcode. Siehe <u>Sicherheit</u>, <u>Gerät und SIM</u>, S. <u>48</u>. Nach dem Zurücksetzen der Einstellungen dauert der nächste Einschaltvorgang möglicherweise etwas länger. Dokumente und Dateien sind davon nicht betroffen.

#### Ausgangsanzeige

**Hintergrund** – Wählen Sie **Ja**, um ein Hintergrundfoto für die Ausgangsanzeige festzulegen.

Linke Auswahltaste und Rechte Auswahltaste – Zum Ändern des in der Ausgangsanzeige über der linken und rechten Auswahltaste angezeigten Schnellzugriffs. Beachten Sie, dass Sie keinen Schnellzugriff auf eine von Ihnen installierte Anwendung einrichten können.

### **Display**

Helligkeit – Zum Erhöhern oder Verringern der Helligkeit des Displays.

Farbpalette – Zum Ändern der für das Display verwendeten Farbpalette.

**Zeit bis B.schirmsch.** – Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn diese Zeitspanne abgelaufen ist.

Bildschirmschoner – Wählen Sie die in der Bildschirmschonerleiste angezeigten Elemente: Datum/Uhrzeit oder Text, der von Ihnen verfasst wurde.



Abbildung 9 Der Bildschirmschoner zeigt nun die Anzahl der neuen Mitteilungen oder Anrufe in Abwesenheit an.



## /~ Anrufeinstellungen

Eigene Nr. senden (Netzdienst) – Zum Festlegen der Telefonnummer, die für den Anrufer angezeigt (Ja) oder verborgen (Nein) werden soll. Sie können auch die vom Netzbetreiber festgelegte Voreinstellung verwenden (Netzabhängig).

Anklopfen (Netzdienst) - Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Aktivieren, um die Aktivierung der Anklopf-Funktion beim Netz anzufordern, Deaktivieren, um die Deaktivierung der Anklopf-Funktion anzufordern, oder Status prüfen, um zu prüfen, ob die Funktion aktiviert ist.

Automat. Wiederwahl – Wählen Sie Ein, so werden nach einem erfolglosen Wahlversuch maximal zehn Versuche unternommen, die Verbindung herzustellen. Drücken Sie auf , um die automatische Wiederwahl zu beenden.

Anrufinformationen – Aktivieren Sie diese Einstellung, um die ungefähre Dauer des letzten Anrufs kurz einzublenden. Um Kosten anzuzeigen, muss Gespr.-kostenbegr. für Ihre SIM-Karte aktiviert sein. Siehe Anrufkosten (Netzdienst), S. 35.

Kurzwahl – Wählen Sie Ein, und die den Kurzwahltasten ( ) zugeordneten Nummern können durch Drücken und Halten der Taste gewählt werden. Siehe auch Kurzwahl einer Telefonnummer, S. 31.

Antw. mit jeder Taste - Wählen Sie Ein, und Sie können einen ankommenden Anruf entgegennehmen, indem Sie auf eine beliebige Taste (außer 💎 , 🛈 und 🔊 ) drücken.

Verwendete Leitung (Netzdienst) – Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die SIM-Karte zwei Teilnehmernummern, also zwei Telefonleitungen, unterstützt. Legen Sie die Telefonleitung fest, die für abgehende Anrufe und Kurzmitteilungen verwendet werden soll. Unabhängig von der gewählten Leitung können auf beiden Leitungen Anrufe entgegengenommen werden.

് Tipp: Um die Einstellungen für die Anrufumleitung zu ändern, drücken Sie auf 😘 und wählen System $\rightarrow$  Rufumleitung. Siehe Anrufe umleiten (Netzdienst), S. 33.

ିହ୍ଲି Tipp: Um die Telefonleitung zu wechseln, halten Sie in der Ausgangsanzeige / \*/ gedrückt.

Um den Leitungswechsel zu verhindern, wählen Sie **Leitungswechsel** → **Deaktivieren**, falls dies von der SIM-Karte unterstützt wird. Für diese Einstellungsänderung benötigen Sie den PIN2-Code.



Hinweis: Wenn Sie Leitung 2 wählen und dieser Netzdienst nicht freigeschaltet ist, können Sie keine Anrufe tätigen.



## Verbindungseinstellungen

# Informationen über Datenverbindungen und Zugangspunkte

Ihr Spiele-Terminal unterstützt drei Arten von Datenverbindungen: leitungsvermittelte Datenanrufe (**I**), leitungsvermittelte Hochgeschwindigkeits-Datenanrufe (**I**) und GPRS-Verbindungen (**I**). Siehe auch <u>Die wichtigsten Anzeigen in der Ausgangsanzeige</u>, S. <u>24</u>. Zur Verbindung mit einem Zugangspunkt ist eine Datenverbindung erforderlich. Sie können drei verschiedene Arten von Zugangspunkten definieren:

- MMS-Zugangspunkt, um beispielsweise Multimedia-Mitteilungen zu senden und zu empfangen,
- Zugangspunkt für eine Webanwendung, um WML- oder XHTML-Seiten anzuzeigen, und
- Internetzugangspunkt (IAP), um beispielsweise E-Mails zu senden und zu empfangen.

Fragen Sie beim Diensteanbieter nach, welcher Zugangspunkt für den von Ihnen gewünschten Dienst erforderlich ist. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Datenanrufen, Hochgeschwindigkeits-Datenanrufen und GPRS-Verbindungsdiensten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter.



Hochgeschwindigkeits-Datenanrufe (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD) ermöglichen Übertragungsraten bis zu 43,2 Kbit/s.

Bei GPRS (General Packet Radio Service) wird Paketdatentechnologie eingesetzt, wobei Informationen paketweise in kleinen Einheiten über das Mobilfunknetz gehen.

#### Minimaleinstellungen für einen Datenanruf

Um einfache Einstellungen für GSM-Datenanrufe einzufügen, öffnen Sie System→ Einstellungen → Verbindung → Zugangspunkte und wählen Optionen → Neuer Zugangspkt.. Füllen Sie die folgenden Felder aus: Datenträger: Datenanruf, Einwahlnummer: diese haben Sie vom Diensteanbieter erhalten, Typ des Datenanrufs: Analog und Max. Datengeschw.: Automatisch.



Hinweis: Beim Senden von Daten im HSCSD-Modus wird der Akku des Spiele-Terminals möglicherweise stärker beansprucht als bei normalen Sprach- oder Datenanrufen, weil häufiger Daten in das Netz gesendet werden.

#### Minimaleinstellungen für den Aufbau einer GPRS-Verbindung

Sie müssen den GPRS-Dienst unter Umständen erst freischalten lassen. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von GPRS erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter. Für GPRS-Verbindungen und die GPRS-Übertragung werden möglicherweise eigene Gebühren erhoben. Siehe auch GPRS-Zähler, S. 36.

Öffnen Sie System $\rightarrow$  Einstellungen $\rightarrow$  Verbindung $\rightarrow$  Zugangspunkte, und wählen Sie Optionen→ Neuer Zugangspkt..

Füllen Sie die folgenden Felder aus: Datenträger: GPRS und Name v. Zugangspkt.: geben Sie den Namen ein, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben. Siehe Erstellen eines Zugangspunktes, S. 43.

### Erstellen eines Zugangspunktes



Tipp: Möglicherweise erhalten Sie Einstellungen für Zugangspunkte als Kurzmitteilungen von einem Diensteanbieter. Eventuell enthält Ihr Spiele-Terminal auch vordefinierte Einstellungen für Zugangspunkte. Siehe Logos, Sounds. Visitenkarten, Kalendereinträge und Einstellungen empfangen, S. 70.

> Tipp: Unter http:// support.n-gage.com to können Sie WAP-, MMS-, E-Mail- und Internet-Zugangspunkte für Ihr Spiele-Terminal bestellen. Links zu nationalen N-Gage-Websites in verschiedenen Sprachen finden Sie unter http:// www.n-gage.com/ select.html.

Einstellungs-Assistent von PC Suite für das Nokia N-Gage QD kann Sie bei der Zugangspunkt- und Mailbox-Konfiguration unterstützen. Sie können auch vorhandene Einstellungen, z. B. von Ihrem kompatiblen Computer, auf Ihr Spiele-Terminal kopieren. Näheres finden Sie auf der beiliegenden CD-ROM.

Optionen in der Liste von Zugangspunkten: Ändern, Neuer Zugangspkt., Löschen, Hilfe und Schließen.

Optionen bei der Bearbeitung von Zugangspunkteinstellungen: Ändern, Erweiterte Einstell., Hilfe und Schließen.  Um einen neuen Zugangspunkt zu erstellen, öffnen Sie System→ Einstellungen→ Verbindung→ Zugangspunkte.

Wenn bereits Zugangspunkte vorhanden sind, wählen Sie zum Erstellen eines neuen Zugangspunktes Optionen Neuer Zugangspkt. Standardeinstellungen oder Vorhandene Einstell., nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und drücken Sie auf Zurück, um die Einstellungen zu speichern.

#### Zugangspunkte

Geben Sie die Einstellungen nacheinander von oben her ein, denn je nach gewählter Datenverbindung (Datenträger) oder eventuell einzufügender Gateway-IP-Adresse sind nur bestimmte Einstellungsfelder verfügbar. Befolgen Sie die Anweisungen des Diensteanbieters.

Verbindungsname – Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Verbindung ein.

**Datenträger** – Je nach gewählter Datenverbindung sind nur bestimmte Felder verfügbar. Füllen Sie alle mit **Definition nötig** oder einem roten Sternchen markierten Felder aus. Andere Felder können Sie leer lassen, sofern Ihr Diensteanbieter nichts anderes vorgibt.



**Hinweis:** Eine Datenverbindung kann nur verwendet werden, wenn diese Funktion vom Netzbetreiber unterstützt und ggf. für Ihre SIM-Karte aktiviert wird.

**Name v. Zugangspkt.** (nur für GPRS) – Der Name des Zugangspunktes ist für den Aufbau einer Verbindung mit dem GPRS-Netz erforderlich. Sie erhalten diesen Namen von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter.

**Einwahlnummer** (nur für GSM-Daten und Hochgeschwindigkeitsdaten) – Die Modem-Telefonnummer des Zugangspunktes.

**Benutzername** – Der Benutzername wird ggf. für das Herstellen einer Datenverbindung benötigt und in der Regel vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt. Bei dem Benutzernamen wird oft die Groß-/Kleinschreibung beachtet.

Passwort abfragen – Wenn Sie bei jedem Anmeldevorgang an einem Server ein neues Passwort eingeben müssen oder Ihr Passwort nicht speichern möchten, wählen Sie Ja.

Passwort – Ein Passwort wird ggf. für das Herstellen einer Datenverbindung benötigt und in der Regel vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt. Bei dem Passwort ist meistens die Groß-/Kleinschreibung zu beachten.

#### Authentifizierung - Normal / Gesichert.

**Startseite** – Je nach der Funktion, die Sie einrichten, geben Sie die Internetadresse oder die Adresse der Multimedia-Mitteilungszentrale ein.

**Gateway-IP-Adresse** – Die IP-Adresse, die vom erforderlichen WAP-Gateway verwendet wird.

**Typ des Datenanrufs** (nur für GSM- und Hochgeschwindigkeitsdaten) – legt fest, ob das Spiele-Terminal eine analoge oder eine digitale Verbindung verwendet. Diese Einstellung hängt von Ihrem GSM-Netzbetreiber und dem Internet Service Provider (ISP) ab, da einige GSM-Netze bestimmte ISDN-Verbindungen nicht unterstützen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem ISP.

Max. Datengeschw. (nur für GSM- und Hochgeschwindigkeitsdaten) – Die verfügbaren Optionen sind von der Auswahl abhängig, die Sie unter Verbindungsmodus und Typ des Datenanrufs getroffen haben. Ermöglicht das Einschränken der maximalen Verbindungsgeschwindigkeit, wenn Hochgeschwindigkeitsdaten verwendet werden. Je nach Netzbetreiber werden höhere Datenraten ggf. mit einem höheren Tarif berechnet. Während der Verbindung kann sich die Geschwindigkeit je nach Netzbedingungen ggf. verringern.


**Verbind.-sicherheit** – Legen Sie fest, ob TLS (Transport Layer Security) für die Verbindung verwendet werden soll.

**Verbindungsmodus** (nur, wenn eine **Gateway-IP-Adresse** definiert ist) - **Permanent** / **Temporär**.

Tipp: Siehe auch Für Multimedia-Mitteilungen, benötigte Einstellungen, S. 69, Für E-Mails benötigte Einstellungen, S. 69 und Erste Schritte für den Zugriff auf das Internet, S. 95.

Glossar: ISDN-Verbindungen werden zum Durchführen von Datenanrufen zwischen dem Spiele-Terminal und Ihrem Zugangspunkt verwendet. ISDN-Verbindungen sind digitale Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und bieten daher einen schnelleren Verbindungsaufbau sowie höhere Datenübertragungsraten als analoge Verbindungen.

Glossar:
DNS – Domain Name
Service. Ein Internetdienst,
der Domänennamen wie
www.nokia.com in
IP-Adressen wie
192.100.124.195
ühersetzt.



#### Optionen -> Erweiterte Einstellungen

**Gerät-IP-Adresse** – die IP-Adresse des Spiele-Terminals. **Primärer DNS** – die IP-Adresse des primären DNS-Servers. **Sekundärer DNS** – die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers. **Proxyserver-Adr.** – Die IP-Adresse des Proxyservers. **Proxy-Portnummer** – Die Portnummer des Proxyservers.



**Hinweis:** Wenn Sie diese Einstellungen eingeben müssen, wenden Sie sich an Ihren Internet-Diensteanbietterstützt und ggf. für Ihre SIM-Karte aktiviert wird.

Die folgenden Einstellungen werden angezeigt, wenn Sie zu Beginn der Erstellung des Zugangspunktes **Datenanruf** als **Datenträger** gewählt haben:

**Rückruf verwenden** – Diese Option ermöglicht es einem Server, Sie nach einem Initialisierungsanruf zurückzurufen. Weitere Informationen zum Abonnieren dieses Dienstes erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

**Rückruftyp** – Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter nach der ordnungsgemäßen Einstellung.

**Rückrufnummer** – Geben Sie die Rückrufnummer für Datenanrufe ein, die der Server verwendet. In der Regel handelt es sich bei dieser Nummer um die Datenanrufnummer Ihres Spiele-Terminals.

**PPP-Komprimierung** – Wenn diese Option auf **Ja** gesetzt ist, wird die Geschwindigkeit der Datenübertragung optimiert, sofern diese Funktion vom Remote-PPP-Server unterstützt wird. Wenn beim Herstellen der Verbindung Probleme auftreten, setzen Sie diese Option auf **Nein**. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Um ein Anmeldeskript einzufügen, wählen Sie **Login-Script verw.**→ **Ja**. Fügen Sie unter **Login-Script** das Anmeldeskript ein.

**Modem-Initialisierung** (Modem-Initialisierungsfolge) – Steuert das Spiele-Terminal mit Modem-AT-Befehlen. Geben Sie, falls erforderlich, Zeichen ein, die von Ihrem GSM-Netzbetreiber oder ISP angegeben wurden.

#### **GPRS**

Die GPRS-Einstellungen gelten für alle Zugangspunkte mit GPRS-Verbindung.

GPRS-Verbindung – Wenn Sie Wenn verfügbar wählen und sich im Bereich eines Netzes mit GPRS-Unterstützung aufhalten, bucht sich das Spiele-Terminal beim GPRS-Netz ein, und Kurzmitteilungen werden über GPRS gesendet. Außerdem werden aktive GPRS-Verbindungen, etwa zum Senden und Empfangen von E-Mails, schneller aufgebaut. Wenn Sie Wenn nötig wählen, wird nur dann eine GPRS-Verbindung verwendet, wenn Sie eine Anwendung bzw. Aktion starten, die diese benötigt. Wenn GPRS nicht verfügbar ist und Sie Wenn verfügbar gewählt haben, versucht das Spiele-Terminal in regelmäßigen Abständen, eine GPRS-Verbindung aufzubauen.

**Zugangspunkt** – Der Name des Zugangspunktes ist erforderlich, wenn das Spiele-Terminal als GPRS-Modem für Ihren Computer eingesetzt werden soll.

#### **Datenanruf**

Die Einstellungen für Datenanrufe betreffen alle Zugangspunkte, die über Datenanrufe und Hochgeschwindigkeits-Datenanrufe angewählt werden.

**Online-Zeit** – Bei Inaktivität wird der Datenanruf nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne automatisch beendet. Die Optionen lauten **Benutzerdefin.** (in diesem Fall können Sie eine Uhrzeit eingeben) oder **Unbegrenzt**.



## **Datum und Uhrzeit**

Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit ermöglichen sowohl die Festlegung von Datum und Uhrzeit für das Spiele-Terminal als auch die Änderung des Datums- und Uhrzeitformats sowie der Trennzeichen. Wählen Sie **Uhrentyp Analog** oder **Digital**, um die in der Ausgangsanzeige angezeigte Uhr zu ändern. Wählen Sie **Auto. Zeitanpassung**,

Tipp: Siehe auch Spracheinstellungen, S. 39.

wenn das Mobilfunknetz Uhrzeit-, Datums- und Zeitzoneninformationen in Ihrem Spiele-Terminal automatisch aktualisieren soll (Netzdienst).



**Hinweis:** Um **Auto. Zeitanpassung** zu aktivieren, wird das Spiele-Terminal neu gestartet.



## Sicherheit

#### Gerät und SIM

Der PIN (Personal Identification Number)-Code (4 bis 8 Ziffern) schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Die PIN erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte. Nach drei aufeinander folgenden fehlerhaften PIN-Eingaben wird der PIN-Code blockiert, und Sie müssen die Blockierung des PIN-Codes aufheben, bevor die SIM-Karte wieder verwendet werden kann. Siehe hierzu die Informationen über den PUK-Code in diesem Abschnitt.

Der **PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)** wird bei einigen SIM-Karten benötigt, um auf Funktionen wie etwa Anrufkostenzähler zuzugreifen.

Der **Sperrcode (5 Ziffern)** kann zum Sperren des Spiele-Terminals gegen unbefugte Benutzung verwendet werden. Die Voreinstellung für den Sperrcode ist **12345**. Ändern Sie den Sperrcode, um eine unbefugte Benutzung Ihres Spiele-Terminals zu vermeiden. Bewahren Sie den Code an einem sicheren Ort auf (auf keinen Fall zusammen mit dem Spiele-Terminal).

Der PUK (Personal Unblocking Key)- und PUK2-Code (8 Ziffern) werden benötigt, um die Blockierung eines PIN-Codes bzw. PIN2-Codes aufzuheben. Falls die Codes nicht der SIM-Karte beiliegen, wenden Sie sich an den Betreiber, dessen Karte in Ihr Spiele-Terminal eingesetzt ist.


**PIN-Code-Abfrage** – Wenn aktiviert, wird der Code beim Einschalten des Spiele-Terminals jedes Mal abgefragt. Die Deaktivierung der PIN-Code-Abfrage ist bei einigen SIM-Karten nicht zulässig.

PIN-Code / PIN2-Code / Sperrcode – Sie können den Sperrcode, PIN-Code und PIN2-Code ändern. Diese Codes dürfen nur die Ziffern O bis 9 enthalten.

Verwenden Sie keine den Notrufnummern ähnlichen Zugriffscodes, um ein versehentliches Wählen der Notrufnummern zu vermeiden.

Zeit bis auto. Sperre – Sie können eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf das Spiele-Terminal automatisch gesperrt wird und erst nach Eingabe des Sperrcodes wieder verwendet werden kann. Geben Sie eine Zahl für die Zeitspanne in Minuten ein, oder wählen Sie Keine, um die automatische Sperre zu deaktivieren.

• Um die Sperre aufzuheben, geben Sie den Sperrcode ein.



Sperren bei SIM-Änd. – Sie können das Spiele-Terminal so einstellen, dass der Sperreode abgefragt wird, sobald eine unbekannte SIM-Karte in das Spiele-Terminal eingesetzt wird. Im Spiele-Terminal wird eine Liste von SIM-Karten geführt, die als Karten des Besitzers erkannt werden.

**Rufnrn.-beschränk.** – Sie können abgehende Anrufe auf bestimmte Telefonnummern beschränken, falls Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt. Dazu benötigen Sie den PIN2-Code. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können nur Telefonnummern gewählt werden, die in der Liste der Rufnummernbeschränkung enthalten sind oder mit den gleichen Ziffern beginnen wie eine Telefonnummer in der Liste.

Hinweis: Wenn Sicherheitsfunktionen (z.B. Anrufsperrung, Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen und Rufnummernbeschränkung), die Anrufe beschränken, verwendet werden, können möglicherweise noch Notrufe an die in

Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

It 1 Tipp: Um das Spiele-Terminal manuell zu sperren, drücken Sie auf (1). Eine Liste von Befehlen wird geöffnet. Wählen Sie Gerät sperren.

Optionen in der Ansicht für Rufnummernbeschränkung: Öffnen, Anrufen, Neuer Kontakt, Ändern, Löschen, Zu Kontakt. hinzuf., Von Kontakt. hinzuf., Suchen, Markierungen, Hilfe und Schließen. Um die Liste der Rufnummernbeschränkungen anzuzeigen, drücken Sie auf ⑤ und wählen System→ Beschränk.. Zum Hinzufügen neuer Nummern zur Liste der Rufnummernbeschränkungen wählen Sie Optionen→ Neuer Kontakt oder Von Kontakt. hinzuf..

**Geschl. Benutzergrp.** (Netzdienst) – Zum Festlegen einer Gruppe von Personen, die Sie anrufen und deren Anrufe Sie entgegennehmen können, wählen Sie: **Standard**, wenn die mit dem Netzbetreiber vereinbarte Gruppe aktiviert werden soll, oder wählen Sie **Ein**, wenn Sie eine andere Gruppe (deren Gruppenindexnummer Ihnen bekannt sein muss) verwenden möchten, oder wählen Sie **Aus**.

**SIM-Dienste bestätig.** (Netzdienst) – Zur Einstellung der Anzeige von Bestätigungsmeldungen, wenn ein SIM-Kartendienst verwendet wird.

#### Zertifikat-Management

Digitale Zertifikate gewährleisten keine Sicherheit, sie werden zum Überprüfen der Herkunft von Software verwendet.

In der Ansicht für Zertifikat-Management wird eine Liste der Zertifikate von Zertifizierungsstellen angezeigt, die in Ihrem Spiele-Terminal gespeichert wurden. Drücken Sie auf 😱 , um eine Liste der persönlichen Zertifikate zu öffnen, falls vorhanden.

Verwenden Sie digitale Zertifikate, wenn Sie eine Verbindung mit einer Online-Bank oder einer anderen Site bzw. einem anderen Remote-Server für Aktionen herstellen möchten, bei denen vertrauliche Informationen übertragen werden. Die Verwendung digitaler Zertifikate empfiehlt sich auch zum Schutz vor Viren oder gefährlicher Software und um sicherzustellen, dass die Software, die Sie herunterladen und installieren, authentifiziert ist.

Glossar: Digitale
Zertifikate dienen zur
Überprüfung der Herkunft
von XHTML- oder WMLSeiten und installierter
Software. Ein Zertifikat ist
jedoch nur dann
vertrauenswürdig, wenn
die Authentizität der
Zertifikatsherkunft
gewährleistet ist.



Wichtig: Beachten Sie bitte, dass auch wenn die Risiken, die mit Fern-Verbindungen und der Installation von Software verbunden sind, durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert werden, es notwendig ist, dass diese ordnungsgemäß verwendet werden, um von der erhöhten Sicherheit zu profitieren. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht werden kann. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem gültigen Zertifikat die Meldung "Zertifikat abgelaufen" oder "Zertifikat noch nicht gültig" angezeigt wird, prüfen Sie, ob die Einstellungen von Datum und Uhrzeit auf Ihrem Gerät richtig sind.

#### Zertifikat-Details anzeigen - Authentizität prüfen

Sie können sich der Identität eines WAP-Gateways oder -Servers nur sicher sein, wenn die Signatur und die Laufzeit des entsprechenden Zertifikats überprüft wurden.

Sie erhalten eine Benachrichtigung auf dem Display des Spiele-Terminals, wenn die Identität des Servers oder Gateways nicht authentifiziert ist oder das Spiele-Terminal nicht über das richtige Sicherheitszertifikat verfügt.

Um die Zertifikatsdetails zu prüfen, navigieren Sie zu einem Zertifikat und wählen **Optionen**→ **Zertifikat-Details**. Beim Öffnen von Zertifikat-Details wird die Gültigkeit des Zertifikats überprüft und ggf. einer der folgenden Hinweise angezeigt:

- Zertifikat nicht beglaubigt Sie haben keine Anwendung festgelegt, die das Zertifikat verwenden soll. Siehe nächsten Abschnitt <u>Die Beglaubigungseinstellungen für das</u> Zertifikat einer Zertifizierungsstelle ändern.
- Abgelaufenes Zertifikat Die Gültigkeitsdauer für das gewählte Zertifikat ist abgelaufen.
- Zertifikat noch nicht gültig Die Gültigkeitsdauer für das gewählte Zertifikat hat noch nicht begonnen.
- Zertifikat fehlerhaft Das Zertifikat ist nicht verwendbar. Wenden Sie sich an den Aussteller.

Optionen in der Hauptansicht der Zertifikatsverwaltung: Zertifikat-Details, Löschen, Beglaubig.einstell., Markierungen, Hilfe und Schließen.

#### Die Beglaubigungseinstellungen für das Zertifikat einer Zertifizierungsstelle ändern



Wichtig: Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Besitzer des Zertifikats vertrauen können und das Zertifikat tatsächlich Eigentum des eingetragenen Besitzers ist.


Navigieren Sie zum Zertifikat einer Zertifizierungsstelle, und wählen Sie **Optionen**→ Beglaubig.-einstell.. Je nach Zertifikat wird eine Liste von Programmen angezeigt, die das markierte Zertifikat verwenden können. Beispiel: Web: Ja – Das Zertifikat kann zur Zertifizierung von Internetseiten verwendet werden. **Programm-Manager**: Ja – Das Zertifikat kann die Herkunft neuer Software zertifizieren, Internet: Ia – Das Zertifikat kann F-Mail- und Bild-Server zertifizieren.



## Anrufsperre (Netzdienst)

Mit der Anrufsperre können Sie ankommende und abgehende Anrufe auf Ihrem Spiele-Terminal beschränken. Für diese Funktion benötigen Sie von Ihrem Diensteanbieter das Passwort für die Sperrung.

- Navigieren Sie zu einer Sperroption, und wählen Sie Optionen→ Aktivieren, um beim Netz die Aktivierung der Anrufsperre anzufordern, Deaktivieren, um die markierte Anrufsperre auszuschalten, oder **Status prüfen**, um zu prüfen, ob Anrufe gesperrt werden.
- Wählen Sie Optionen→ Alle Sperren deakt., um alle aktiven Anrufsperren aufzuheben.
- Wählen Sie Optionen→ Passw. f. Sperr. änd., um das Passwort für die Sperre zu ändern.





Siehe Anrufe umleiten (Netzdienst), S. 33 oder "Rufnummernsperre", S. 49.

Beachten Sie, dass die Anrufsperre alle Anrufe betrifft, auch Datenanrufe.



Betreiberauswahl – Wählen Sie Automatisch, um das Spiele-Terminal auf die automatische Suche und Auswahl eines Mobilfunknetzes in Ihrer Umgebung einzustellen, oder Manuell, wenn Sie das Netz manuell aus einer Liste von Netzen auswählen möchten. Falls die Verbindung zum manuell ausgewählten Netz abbricht, wird ein Tonsignal ausgegeben und gefragt, ob Sie erneut ein Netz auswählen möchten. Für das gewählte Netz muss eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Heimnetz, also mit dem Betreiber, dessen SIM-Karte Sie in Ihrem Spiele-Terminal verwenden, vorliegen.

Zelleninfo – Wenn Sie Ein wählen, wird angezeigt, wenn das Spiele-Terminal in einem Mikromobilnetz (MCN) verwendet wird, und der Empfang von Zelleninfos wird aktiviert.

Glossar: Roaming-Vereinbarung – Ein Abkommen zwischen mehreren Dienstanbietern, um Benutzern des einen Dienstanbieters die Nutzung der Dienste eines anderen Dienstanbieters zu ermöglichen.



## Zubehöreinstellungen

Zubehör in Verwend. – Wählen Sie das verwendete Zubehör.

Headset/Induktive Schleife/Texttelefon/Freisprechen – Wählen Sie Standardprofil, um das Profil zu wählen, das immer aktiviert werden soll, wenn ein bestimmtes Zubehör an das Spiele-Terminal angeschlossen wird. Siehe Profile, S. 83. Wählen Sie Auto. Rufannahme, um das Spiele-Terminal auf automatische Anrufannahme nach fünf Sekunden einzustellen. Wenn die Anrufsignalisierung auf Einzelton oder Lautlos gesetzt ist, kann die automatische Anrufannahme nicht verwendet werden.

Folgende Anzeigen sind in der Ausgangsanzeige sichtbar:

- ein Headset ist angeschlossen.

- eine induktiveSchleife ist angeschlossen.

# **Kontakte** (Telefonbuch)

Optionen im
Kontaktverzeichnis: Öffnen,
Anrufen, Mitteil.
verfassen, Neuer Kontakt,
Ändern, Löschen, Kopieren,
Zu Gruppe hinzufüg.,
Gruppenzugehörigk.,
Markierungen, Senden,
Kontaktinfos, Hilfe
und Schließen

Bei Bearbeitung einer Kontaktkarte stehen folgende Optionen zur Verfügung: Mini-Foto hinzufüg. / Mini-Foto entfernen, Detail hinzufügen, Detail löschen, Bezeichn. ändern, Hilfe und Schließen. Sie können einen persönlichen Rufton, einen Anrufnamen oder ein Mini-Foto in eine Kontaktkarte aufnehmen. Sie können auch Kontaktgruppen erstellen, mit denen Sie Kurzmitteilungen oder E-Mails an viele Empfänger zugleich senden können. Sie können dem Kontaktverzeichnis empfangene Kontaktinformationen (Visitenkarten) hinzufügen. Siehe Logos, Sounds, Visitenkarten, Kalendereinträge und Einstellungen empfangen, S. 70.



Hinweis: Das Senden oder Empfangen von Kontaktinformationen ist nur mit kompatiblen Geräten möglich.



**Tipp:** Mit der Datenimport-Anwendung von PC Suite für das Nokia N-Gage QD können Sie Kontakte von zahlreichen Nokia Telefonen auf Ihr Spiele-Terminal übertragen. Anleitungen hierzu erhalten Sie in der Hilfe der PC Suite.

### Namen und Zahlen speichern – Kontaktkarten erstellen und bearbeiten

- 2 Füllen Sie die gewünschten Felder aus, und drücken Sie auf OK.
- Um Kontaktkarten zu löschen, navigieren Sie im Kontaktverzeichnis zu der Kontaktkarte und wählen Optionen→ Löschen.

- Um ein Mini-Foto in eine Kontaktkarte aufzunehmen, öffnen Sie die Kontaktkarte, wählen Optionen→Ändern und anschließend Optionen→ Mini-Foto hinzufüg.. Das Mini-Foto wird angezeigt, wenn ein Anruf der Kontaktperson erfolgt.
- Um ein Foto in eine Kontaktkarte einzufügen, öffnen Sie die Kontaktkarte und drücken auf (), um die Fotoansicht zu öffnen (). Um ein Foto einzufügen, wählen Sie Optionen→ Foto hinzufügen.

**Tipp:** Weitere Informationen zum Speichern von Bildern finden Sie unter <u>Fotos</u>, S. 59.

# Kontakte zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher kopieren

- Wenn Sie eine Telefon-, Fax- oder Pagernummer aus den Kontakten auf die SIM-Karte kopieren möchten, wechseln Sie zur Kontaktansicht, navigieren zu der entsprechenden Nummer und wählen Optionen→ Kopie in SIM-Ordner.

# Einen Rufton für eine Kontaktkarte bzw. – gruppe hinzufügen

Wenn eine Kontaktperson bzw. ein Mitglied einer Kontaktgruppe Sie anruft, wird der jeweils gewählte Rufton wiedergegeben (sofern die Telefonnummer des Anrufers mitgesendet und von Ihrem Spiele-Terminal erkannt wird).

- 1 Drücken Sie auf , um eine Kontaktkarte zu öffnen, oder öffnen Sie die Gruppenliste, und wählen Sie eine Kontaktgruppe.
- 2 Wählen Sie **Optionen**→ **Rufton**. Eine Liste der Ruftöne wird geöffnet.
- 3 Navigieren Sie zum gewünschten Rufton für den Kontakt bzw. die Gruppe, und drücken Sie auf Wählen.

ିଡ଼ି Tipp: Um Kontaktinformationen zu senden, navigieren Sie im Kontaktverzeichnis zu der zu sendenden Karte. Wählen Sie **Optionen**→ Senden→ Via Kurzmitteilung, Via E-Mail (nur verfügbar. wenn die korrekten E-Mail-Einstellungen vorgenommen wurden) oder Via Bluetooth. Siehe Kapitel Mitteilungen und Daten über Bluetooth senden, S. 106.

Tipp: Die Kurzwahl eignet sich besonders für häufig verwendete Telefonnummern. Sie können bis zu acht Telefonnummern Kurzwahltasten zuordnen. Siehe "Kurzwahl einer Telefonnummer" auf S. 31.

 Um den Rufton zu entfernen, wählen Sie aus der Liste der Ruftöne Standard-Rufton aus.



**Hinweis:** Bei einem Einzelkontakt wird vom Spiele-Terminal der zuletzt zugeordnete Rufton wiedergegeben. Wenn Sie also erst den Rufton einer Gruppe und dann den Rufton eines Mitglieds dieser Gruppe ändern, wird der Rufton der Einzelkontaktperson verwendet.

## Sprachanwahl

Sie können eine Telefonnummer wählen, indem Sie einen Anrufnamen aussprechen, der zu einer Kontaktkarte hinzugefügt wurde. Jede Art gesprochener Wörter kann als Anrufname dienen.

Beachten Sie vor der Verwendung von Sprachkennungen bitte folgende Hinweise:

- Sprachkennungen sind nicht sprachenabhängig. Sie hängen von der Stimme des Sprechers ab.
- Sie müssen den Namen genau so aussprechen, wie Sie dies bei der Aufnahme getan haben.
- Sprachkennungen sind anfällig gegenüber Beeinträchtigungen durch Hintergrundgeräusche. Sprachkennungen sollten in einer leisen Umgebung aufgenommen und verwendet werden.
- Sehr kurze Namen werden nicht akzeptiert. Verwenden Sie lange Namen und vermeiden Sie die Verwendung von ähnlich klingenden Namen für unterschiedliche Nummern.



**Hinweis:** Die Verwendung von Sprachkennungen kann beispielsweise in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht in allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

#### Einen Anrufnamen zu einer Telefonnummer hinzufügen

Eine Kontaktkarte kann nur einen Anrufnamen enthalten. Sie können bis zu 25 Telefonnummern einen Anfrufnamen hinzufügen.

- 1 Öffnen Sie im Kontaktverzeichnis die Kontaktkarte, der Sie einen Anrufnamen hinzufügen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu der Nummer, der Sie den Anrufnamen hinzufügen möchten, und wählen Sie Optionen→ Anrufnamen hinzuf..
- 3 Drücken Sie auf **Start**, um einen Anrufnamen aufzunehmen. Sprechen Sie nach dem Startton deutlich das Wort bzw. die Wörter, die Sie als Anrufnamen aufzeichnen möchten. Warten Sie, bis die Aufnahme wiedergegeben und gespeichert wird. Neben der Nummer auf der Kontaktkarte wird das Symbol € angezeigt, um anzugeben, dass der Nummer ein Anrufname hinzugefügt wurde.

### Einen Anruf durch Sprechen eines Anrufnamens tätigen

Sie müssen den Anrufnamen genauso sprechen, wie Sie ihn beim Aufzeichnen gesprochen haben.

- 1 Halten Sie in der Ausgangsanzeige gedrückt. Ein kurzer Signalton ertönt, und der Hinweis *Jetzt sprechen* wird angezeigt.
- 2 Wenn Sie einen Anruf durch Sprechen eines Anrufnamens tätigen, ist der Lautsprecher eingeschaltet. Halten Sie das Spiele-Terminal in kurzem Abstand von Ihrem Mund, und sprechen Sie dann den Anrufnamen deutlich aus.
- 3 Der aufgezeichnete Anrufname wird wiedergegeben, der Name und die Telefonnummer werden angezeigt, und die Nummer des erkannten Anrufnamens wird gewählt.
- Wenn der falsche Anrufname wiedergegeben wird, oder wenn Sie einen neuen Versuch starten möchten, drücken Sie auf Nochmals.
- Hinweis: Anrufnamen können nicht verwendet werden, wenn ein Datenanruf oder eine GPRS-Verbindung aktiv ist.

Beispiel: Sie können den Namen einer Person als Anrufnamen verwenden, z. B. "Bernds Handy".

Tipp: Um eine Liste der definierten Anrufnamen anzuzeigen, wählen Sie im Kontaktverzeichnis Optionen→ Kontaktinfos→ Anrufnamen

Tipp: Um einen
Anrufnamen abzuhören, zu
ändern oder zu löschen,
öffnen Sie eine
Kontaktkarte, navigieren zu
der Nummer mit dem
Anrufnamen
(gekennzeichnet mit ♠)
und wählen Optionen→
Anrufnamen. Wählen Sie
anschließend Wiedergabe,
Ändern oder Löschen.



## Erstellen von Kontaktgruppen

- Um die Gruppenliste zu öffnen, drücken Sie im Kontaktverzeichnis auf ().

- Wählen Sie **Optionen**→ **Neue Gruppe**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein, oder verwenden Sie den Standardnamen Gruppe und drücken auf OK.
- 4 Öffnen Sie die Gruppe, und wählen Sie Optionen→ Einträge hinzufügen.
- 5 Navigieren Sie zu einer Kontaktadresse, und drücken Sie auf ( $\sqrt{\ }$ ), um sie zu markieren. Um mehrere Mitglieder gleichzeitig hinzuzufügen, wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Kontakte, die Sie hinzufügen möchten.
- 6 Drücken Sie auf **OK**, um die Kontakte zu der Gruppe hinzuzufügen.

#### Mitglieder einer Gruppe entfernen

- Öffnen Sie in der Gruppenliste die Gruppe, die Sie ändern möchten.
- Navigieren Sie zu dem Kontakt, und wählen Sie **Optionen**→ **Aus Gruppe entfern.**.
- Drücken Sie auf Ja, um den Kontakt aus der Gruppe zu entfernen.

## **Fotos**




## Fotos - Fotos anzeigen

Fotos können von der Screenshot-Anwendung gespeichert oder Ihnen in einer Multimediaoder Bildmitteilung als E-Mail-Anhang bzw. über Bluetooth gesendet werden. Nachdem Sie im Posteingang ein Foto empfangen haben, müssen Sie es im Gerätespeicher oder auf einer Speicherkarte speichern. Sie können an Sie gesendete Grafiken im Ordner für Bildmitteilungen in Bildmitteilungen speichern.

- können Sie zwischen den beiden Speicher-Registern wechseln. Um durch die Fotos zu blättern, drücken Sie auf 🕙 und 😂.
- 2 Drücken Sie auf 🕢, um ein Foto zu öffnen. Wenn das Foto geöffnet ist, werden dessen Name und die Anzahl der Fotos im Ordner oben angezeigt.

#### Tastenkombinationen

- Drehen: \_\_\_ gegen den Uhrzeigersinn, \_\_ im Uhrzeigersinn
- Normalansicht zurückzukehren.
- Ansicht: 🔭 Wechseln zwischen Vollbild- und Normalansicht.



Optionen in Fotos: Öffnen, Senden, Foto-Uploader, Löschen, Verschieben, Neuer Ordner, Markierungen, Umbenennen, Details anzeigen, Zu Favoriten hinzuf., Mini-Fotos aktualis.. Hilfe und Schließen.



Abbildung 11 Die Foto-Hauptansicht




Abbildung 12 Screenshot




### **Screenshot**

Sie können auf dem Bildschirm des Spiele-Terminals angezeigte Fotos aufzeichnen. Screenshot wird im Hintergrund ausgeführt und zeichnet den Inhalt des Bildschirms auf, wenn Sie die entsprechende Tastenkombination drücken.

Beachten Sie, dass beim Einlegen einer Game Card oder einer Speicherkarte alle aktuell geöffneten Programme geschlossen werden. Wenn Sie einen Screenshot von einem Spiel erstellen möchten, legen Sie zuerst eine Game Card ein und öffnen dann das Screenshot-Programm.

- 1 Drücken Sie auf \( \sigma \), und wählen Sie **Extras**→ **Screenshot**.
- 2 Wählen Sie Optionen→ Progr. aktiv halten. Die Anwendung wird ausgeblendet. Screenshot bleibt aktiv. Screenshot wirkt sich auf keine Anwendung aus, die Sie ausführen möchten, und Sie können jederzeit Bildschirminhalte aufzeichnen, beispielsweise während eines Spiels.
- 3 Drücken Sie auf <₃ + ✓, um einen Screenshot aufzuzeichnen. Screenshots werden automatisch in Fotos gespeichert.



#### Screenshot-Einstellungen ändern

Wählen Sie **Optionen**→ **Einstellungen**, um folgende Einstellungen zu ändern:

- Scr. aufnehmen mit Wählen Sie eine Tastenkombination für das Erstellen von Screenshots aus.
- Ordnername, Screenshot-Name, Screenshot-Qualität.
- Std.-namen verwend. Wählen Sie Ja, wenn Sie das Foto mit dem Namen speichern möchten, den Sie unter der Option Screenshot-Name eingegeben haben. Wählen Sie Nein, um für jedes Foto einen eigenen Namen festzulegen (der Name, den Sie unter der Option Screenshot-Name eingegeben haben, wird standardmäßig angezeigt).



Drücken Sie auf ⑤, und wählen Sie Extras→ Vid.-Player, um im Gerätespeicher oder auf einer Speicherkarte gespeicherte Videoclips wiederzugeben.

Die Video-Wiedergabe unterstützt Dateien mit den Erweiterungen .3gp und .nim. Beachten Sie, dass nicht unbedingt alle Varianten dieser Dateiformate unterstützt werden.

- Um einen Videoclip zu senden, navigieren Sie zu dem entsprechenden Clip und wählen Optionen→ Senden→ Via Multimedia, Via E-Mail oder Via Bluetooth. Wählen Sie einen Empfänger aus. Der Videoclip wird zum Senden in den Postausgang verschoben. Da die maximale Größe der Multimedia-Mitteilungen 95 KB beträgt, ist die Länge aufgenommener Videoclips auf 95 KB begrenzt. Dies entspricht in der Regel etwa 15 Sekunden.
- Um den Ton ein- oder auszuschalten, den Kontrast des Displays einzustellen oder festzulegen, dass die Wiedergabe der Videoclips nach dem Abspielen automatisch neu gestartet wird, wählen Sie Optionen→ Einstellungen.

**Empfangen eines Videoclips in einer Mitteilung** 

- Wenn Sie einen Videoclip in einem unterstützten Format in einer Multimedia-Mitteilung erhalten haben, wählen Sie Mitteilungen, und öffnen Sie die Multimedia-Mitteilung. Wenn Sie die Mitteilung als Text anzeigen und das Video abspielen oder speichern möchten, wählen Sie Optionen 

  Objekte.
- Wenn Sie einen Videoclip in einem unterstützten Format als E-Mail-Anhang erhalten haben, öffnen Sie zum Abspielen oder Speichern des Videos die Mitteilung und wählen Optionen 

  Anhänge.

Optionen in der Hauptansicht: Öffnen, Löschen, Clip-Namen ändern, Senden, Zu Favoriten hinzuf., Auf Speich.-karte/ In den Tel.-speicher, Einstellungen und Schließen.

# **Mitteilungen**

Optionen in der Mitteilungs-Hauptansicht: Verfassen, Verbinden (wird angezeigt, wenn Sie Einstellungen für die Mailbox festgelegt haben) / Verbindung trennen (wird angezeigt. wenn eine aktive Verbindung zur Mailbox besteht). SIM-Mitteilungen, Cell Broadcast, Dienstbefehl. Einstellungen, Hilfe und Schließen.

Tipp: Verwalten Sie Ihre Mitteilungen, indem Sie in Meine Ordner neue Ordner erstellen.

In der Mitteilungsansicht können Sie folgende Elemente erstellen, senden, empfangen, anzeigen, bearbeiten und verwalten: Kurzmitteilungen, Multimedia-Mitteilungen, E-Mails und spezielle Kurzmitteilungen, die Daten enthalten. Darüber hinaus können Sie Mitteilungen und Daten über eine Bluetooth-Verbindung empfangen, Webdienst-Mitteilungen und Cell Broadcast-Mitteilungen empfangen sowie Dienstbefehle senden.

Hinweis: Diese Funktionen können nur verwendet werden, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter unterstützt werden. Nur Geräte mit kompatibler Bildmitteilungs-, Multimedia-Mitteilungs- oder E-Mail-Funktion können diese Mitteilungen empfangen und anzeigen. Einige Netze bieten möglicherweise für das Empfangsgerät einen Verweis auf eine Internetseite zum Anzeigen von Multimedia-Mitteilungen.

Beim Öffnen des Mitteilungsprogramms werden die Funktion **Neue Mitteilung** und eine Liste mit Ordnern angezeigt:

**Eingang** – enthält empfangene Mitteilungen außer E-Mails und Cell Broadcast-Mitteilungen. E-Mails werden in der **Mailbox** gespeichert.

Meine Ordner – zum Verwalten Ihrer Mitteilungen in Ordnern.

Mailbox – Wenn Sie diesen Ordner öffnen, können Sie eine Verbindung mit Ihrer Remote-Mailbox aufbauen, um neue E-Mails abzurufen oder zuvor abgerufene E-Mails offline anzuzeigen. Siehe Einstellungen für E-Mails, S. 79.

**Entwürfe** – enthält Mitteilungsentwürfe, die noch nicht gesendet wurden.

**Gesendet** – speichert die letzten 20 Mitteilungen, die nicht über Bluetooth gesendet wurden. Um die Anzahl der zu speichernden Mitteilungen zu ändern, siehe <u>Einstellungen</u> im Ordner für sonstige Mitteilungen, S. 82.



Ausgang – ein temporärer Speicherplatz für Mitteilungen, die noch zu senden sind.

**Berichte** – Sie können vom Netz einen Sendebericht für die gesendeten Kurzmitteilungen und Multimedia-Mitteilungen anfordern (Netzdienst). Manchmal ist der Empfang eines Übertragungsberichts für eine Multimedia-Mitteilung an eine E-Mail-Adresse nicht möglich.

Tipp: Wenn Sie einen der Standardordner geöffnet haben, können Sie zwischen den Ordnern navigieren, indem Sie auf oder dicken.

## Texteingaben

#### Herkömmliche Texteingabe

Die Anzeige wird rechts oben angezeigt, wenn Sie Text mit der herkömmlichen Methode eingeben.

- Drücken Sie wiederholt auf eine Zifferntaste ( 🚉 🚉 ), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Beachten Sie, dass eine Zifferntaste mit mehr Zeichen belegt ist, als auf der Taste aufgedruckt sind.
- Um eine Zahl einzufügen, halten Sie die Zifferntaste gedrückt.
- Um zwischen Buchstaben- und Zahlenmodus zu wechseln, halten Sie / gedrückt.
- Wenn der nächste Buchstabe der gleichen Taste zugeordnet ist wie der aktuelle, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird (oder drücken Sie auf , um das Zeitüberschreitungsintervall zu beenden) und geben dann den Buchstaben ein.
- Drücken Sie im Fehlerfall auf , um ein Zeichen zu löschen. Halten Sie gedrückt, um mehrere Zeichen zu löschen.
- Die gebräuchlichsten Satzzeichen sind unter verfügbar. Drücken Sie wiederholt auf , um das gewünschte Satzzeichen zu erreichen.
   Drücken Sie , um eine Liste mit Satzzeichen und Sonderzeichen anzuzeigen.
   Navigieren Sie mit durch die Liste, und drücken Sie auf Wählen, um ein Zeichen auszuwählen.
- Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie auf (). Um den Cursor in die nächste Zeile zu bringen, drücken Sie dreimal auf ().

Tipp: Um die automatische Worterkennung ein- oder auszuschalten, drücken Sie während der Texteingabe zweimal schnell hintereinander auf

	. <u>=</u> 32) abc
<u>o</u>	
	. <del>_</del> \) abc
<u>On</u>	***
Onl	. <del>≥</del> 20 abc
<u> </u>	. <u>-</u> 30 abc
<u>Onli</u>	0
	.≥W abc
<u>Nokia</u>	

Abbildung 13 Die Wortübereinstimmung entwickelt sich, warten Sie, bis das ganze Wort eingegeben ist, bevor Sie das Ergebnis überprüfen.

 Um zwischen den verschiedenen Schreibweisen Abc, abc und ABC zu wechseln, drücken Sie auf /\*\*/.

#### Automatische Worterkennung – Wörterbuch

Sie können jeden Buchstaben mit einem einzigen Tastendruck eingeben. Die automatische Worterkennung beruht auf einem integrierten Wörterbuch, dem Sie auch neue Wörter hinzufügen können. Wenn das Wörterbuch voll ist, wird das älteste Wort durch das zuletzt hinzugefügte Wort ersetzt.

- 1 Um die automatische Worterkennung zu aktivieren, drücken Sie auf wird und wählen Wörterb. aktivieren. Dadurch wird die automatische Worterkennung für alle Editoren im Spiele-Terminal aktiviert. Wenn Sie Text mit der automatischen Worterkennung eingeben, wird rechts oben die Anzeige eingeblendet.
- 2 Geben Sie das gewünschte Wort mit den Tasten eine Drücken Sie für einen Buchstaben jeweils nur einmal auf eine Taste. Um beispielsweise "Nokia" einzugeben, wenn das englische Wörterbuch aktiviert ist, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie für N, für o, für o, für k, für i und für a. Wie in Abb. 13 dargestellt, ändert sich der Wortvorschlag mit jedem Tastendruck.
- 3 Wenn Sie das Wort eingegeben haben und das richtige Wort angezeigt wird, bestätigen Sie es, indem Sie auf drücken oder durch Drücken auf ein Leerzeichen eingeben.
  - Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie wiederholt auf , um die im Wörterbuch gefundenen passenden Wörter nacheinander anzuzeigen. Oder drücken Sie auf , und wählen Sie Wörterbuch Treffer.
  - Wenn das Zeichen? hinter dem Wort angezeigt wird, befindet sich das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch. Um ein Wort in das Wörterbuch aufzunehmen, drücken Sie Buchst., geben das Wort (max. 32 Buchstaben) über die herkömmliche Texteingabe ein und drücken OK. Das Wort wird in das Wörterbuch eingefügt.

Wenn das Wörterbuch voll ist, ersetzt ein neu eingegebenes Wort das älteste hinzugefügte Wort.

4 Beginnen Sie mit der Eingabe des nächsten Wortes.

#### Tipps zur Verwendung der automatischen Worterkennung

- Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie auf 💽 . Halten Sie 😇 gedrückt, um mehrere Zeichen zu löschen.
- Um zwischen den verschiedenen Schreibweisen Abc, abc und ABC zu wechseln, drücken Sie auf / \*/. Hinweis: Wenn Sie zweimal kurz hintereinander auf / \*/ drücken, wird die automatische Worterkennung deaktiviert.
- Um im Buchstabenmodus eine Ziffer einzufügen, halten Sie die gewünschte Zifferntaste gedrückt.

Um zwischen Buchstaben- und Zahlenmodus zu wechseln, halten Sie

- Die gebräuchlichsten Satzzeichen sind unter ( verfügbar. Drücken Sie wiederholt auf und dann auf / , um das gewünschte Satzzeichen zu erreichen.
- Drücken Sie , um eine Liste mit Satzzeichen und Sonderzeichen anzuzeigen.
   Navigieren Sie mit urch die Liste, und drücken Sie auf Wählen, um ein Zeichen auszuwählen.
- Halten Sie 🔭 gedrückt, um eine Liste von Sonderzeichen zu öffnen.
- Drücken Sie wiederholt auf 💽, um die im Wörterbuch gefundenen passenden Wörter nacheinander anzuzeigen.
- Drücken Sie auf , wählen Sie Wörterbuch, und drücken Sie auf , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
  - Treffer, um eine Liste von Wörtern anzuzeigen, die Ihrer Tasteneingabe entsprechen.
  - Wort einfügen, um ein Wort (max. 32 Buchstaben) nach der herkömmlichen Texteingabemethode in das Wörterbuch aufzunehmen. Wenn das Wörterbuch voll ist, ersetzt ein neu eingegebenes Wort das älteste hinzugefügte Wort.
  - Wort ändern, um das Wort mit der herkömmlichen Texteingabe zu ändern.
     Diese Option ist verfügbar, wenn das Wort aktiv (unterstrichen) ist.

Tipp: Die automatische Worterkennung versucht zu erraten, welches gebräuchliche Satzzeichen (.,?!') benötigt wird. Reihenfolge und Verfügbarkeit der Satzzeichen sind von der Sprache des Wörterbuchs abhängig.

Tipp: Wenn Sie auf drücken, werden (je nach Bearbeitungsmodus und Situation) folgende Optionen angezeigt: Wörterbuch (automatische Worterkennung), Buchstabenmodus (herkömmliche Texteingabe), Zahlenmodus. Ausschneiden (wenn Text markiert wurde), Kopieren (wenn Text markiert wurde), Einfügen (wenn Text zuvor ausgeschnitten oder in die Zwischenablage kopiert wurde), Zahl einfügen, Symbol einfügen und Sprache: (ändert die Eingabesprache für alle Editoren im Spiele-Terminal).

#### Zusammengesetzte Wörter eingeben

Geben Sie den ersten Teil eines zusammengesetzten Wortes ein, und bestätigen Sie es, indem Sie auf (auf ücken. Geben Sie den zweiten Teil des zusammengesetzten Wortes ein, und schließen Sie die Wortzusammensetzung ab, indem Sie auf drücken, um ein Leerzeichen einzufügen.

#### Die automatische Worterkennung ausschalten

Drücken Sie auf <</li>
 , und wählen Sie Wörterbuch → Aus, um die automatische Worterkennung für alle Editoren im Spiele-Terminal auszuschalten.

### Text in die Zwischenablage kopieren

- 1 Um Buchstaben und Wörter auszuwählen, halten Sie die Taste 🔊 gedrückt. Drücken Sie gleichzeitig auf 🕜 oder 🜓. Während die Auswahl sich andert, wird Text hervorgehoben.
- 2 Um die Auswahl abzuschließen, lassen Sie 🔘 los.
- 3 Um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, drücken Sie bei gedrückter Taste auf Kopieren.
- 4 Um den Text in ein Dokument einzufügen, halten Sie og gedrückt und drücken auf Einfügen. Oder drücken Sie einmal auf on, und wahlen Sie Einfügen.
- Um Textzeilen auszuwählen, halten Sie die Taste gedrückt. Drücken Sie gleichzeitig auf oder .
- Wenn Sie den markierten Text aus dem Dokument entfernen möchten, drücken Sie auf <</li>


## Mitteilungen erstellen und senden

Die Darstellung von Multimedia-Mitteilungen kann je nach Empfangsgerät variieren. Copyright-Schutz kann das Kopieren, Ändern, Übertragen und Weiterleiten bestimmter

Bilder, Ruftöne und anderer Inhalte verhindern.

Beachten Sie, dass Sie erst eine Multimedia-Mitteilung erstellen oder eine E-Mail schreiben können, wenn Sie zuvor die richtigen Verbindungseinstellungen festgelegt haben. Siehe <u>Für E-Mails benötigte Einstellungen</u>, S. <u>69</u>, <u>Für Multimedia-Mitteilungen benötigte Einstellungen</u>, S. <u>69</u>.

- 1 Wählen Sie Neue Mitteilung. Eine Liste von Mitteilungsoptionen wird geöffnet.
  - Wählen Sie Verfassen: Kurzmitteilung, wenn Sie eine Kurzmitteilung erstellen möchten.
  - Wählen Sie Verfassen: Multimedia-Mitteilung, wenn Sie eine Multimedia-Mitteilung (MMS) erstellen möchten.
  - Wählen Sie Verfassen: E-Mail, um eine E-Mail zu senden. Wenn Sie Ihr E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet haben, werden Sie dazu aufgefordert.
- 3 Drücken Sie auf 🕝, um zum Mitteilungsfeld zu navigieren.
- 4 Verfassen Sie die Mitteilung.
  - Um einer Kurzmitteilung ein Bild hinzuzufügen, wählen Sie Optionen→ Einfügen→ Bild.



Tipp: Beginnen Sie die Erstellung einer Mitteilung in einem Programm, in dem die Option Senden zur Verfügung steht. Wählen Sie eine der Mitteilung hinzuzufügende Datei (ein Foto oder Text) aus, und wählen Sie Optionen→Senden.

Tipp: Navigieren Sie zu einer Kontaktadresse, und drücken Sie auf , um sie zu markieren. Sie können mehrere Empfänger gleichzeitig markieren.

Optionen im Editor für Mitteilungen: Senden, Empfänger hinzuf., Einfügen, Anhänge (E-Mail), Mitteilung ansehen (MMS), Objekte (MMS), Entfernen (MMS), Löschen, Mitteilungsdetails, Sendeoptionen, Hilfe und Schließen.



Abbildung 14 Erstellen einer Multimedia-Mitteilung


Tipp: Unter http://support.n-gage.com to können Sie WAP-, MMS-, E-Mail- und Internet-Zugangspunkte für Ihr Spiele-Terminal bestellen. Links zu nationalen N-Gage-Websites in verschiedenen Sprachen finden Sie unter http://www.n-gage.com/select.html.

Um einer Multimedia-Mitteilung ein Medienobjekt hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen**→ **Einfügen**→ **Foto, Soundclip, Videoclip** oder **Vorlage**. Wenn Sound hinzugefügt wurde, wird das Symbol in der Navigationsleiste angezeigt. Eine Multimedia-Mitteilung kann jeweils nur ein Bild und einen Soundclip enthalten.

Tipp: Die Standardeinstellung lautet Bildgröße: Groß (netzabhängig). Wenn Sie eine Multimediamitteilung an eine E-Mail-Adresse oder ein Gerät senden, das den Empfang großer Bilder unterstützt, verwenden Sie die größere Bildgröße. Wenn Ihnen nicht bekannt ist, ob das Empfangsgerät oder das Netz das Senden großer Dateien unterstützt, wird empfohlen, eine kleinere Bildgröße und Soundclips von nicht mehr als 15 Sekunden zu verwenden. Um die Einstellung zu ändern, wählen Sie Optionen→ Sendeoptionen→ Bildgröße, wenn Sie eine Multimedia-Mittelung erstellen.

Wenn Sie Einfügen→ Neuer Soundclip wählen, wird der Rekorder geöffnet, und Sie können einen neuen Soundclip aufnehmen. Drücken Sie auf OK, und der neue Sound wird automatisch gespeichert sowie eine Kopie in die Mitteilung eingefügt. Wählen Sie Optionen→ Mitteilung ansehen, um eine Voransicht der Multimedia-Mitteilung zu erhalten.

- 5 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie Optionen→ Senden, oder drücken Sie auf .



#### Für Multimedia-Mitteilungen benötigte Einstellungen

Möglicherweise können Sie die Einstellungen von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter als Kurzmitteilung erhalten. Siehe Logos, Sounds, Visitenkarten, Kalendereinträge und Einstellungen empfangen, S. 70.

Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Datendiensten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter. Befolgen Sie die Anweisungen des Diensteanbieters.

#### Manuelle Eingabe der Einstellungen:

- 1 Öffnen Sie System→ Einstell.→ Verbindung→ Zugangspunkte, und legen Sie die Zugangspunkt-Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen fest. Siehe Verbindungseinstellungen, S. 42.
- 2 Öffnen Sie Mitteilungen→ Optionen→ Einstellungen→ Multimedia-Mitteilung. Öffnen Sie Verwend. Zug.-punkt, und wählen Sie den Zugangspunkt, den Sie für die bevorzugte Verbindung erstellt haben. Siehe auch Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen, S. 77.

#### Für E-Mails benötigte Einstellungen

Bevor Sie E-Mails senden, empfangen, beantworten und weiterleiten können, müssen Sie:

- einen Internetzugangspunkt (IAP) ordnungsgemäß konfigurieren. Siehe Verbindungseinstellungen, S. 42.
- Ihre E-Mail-Einstellungen ordnungsgemäß festlegen. Siehe Einstellungen für E-Mails, S. 79. Sie benötigen ein eigenes E-Mail-Konto. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Remote-Mailbox- und Internetdiensteanbieters (ISP).

Tipp: Um andere Dateien als Sounds und Notizen als Anhänge zu senden, öffnen Sie die entsprechende Anwendung und wählen Senden→ Via E-Mail. sofern verfügbar.



## 👤 Posteingang – Mitteilungen empfangen

Wenn Sie eine Mitteilung erhalten, werden in der Ausgangsanzeige 🖃 und der Text 1 neue Mitteilung angezeigt. Drücken Sie auf Zeigen, um die Mitteilung zu öffnen. Um eine Mitteilung im Posteingang zu öffnen, navigieren Sie zu ihr und drücken auf  $\langle \cdot \rangle$ .

## Symbole für den Posteingang:

Wenn sich ungelesene Mitteilungen im Posteingang befinden, ändert sich das Symbol in \*\*

\* ungelesene
Kurzmitteilung,
\* ungelesene

Multimedia-Mitteilung und

www über Bluetooth empfangene Daten.

Optionen in der Objektansicht: Öffnen, Speichern, Senden, Hilfe und Schließen.

Tipp: Wenn Sie eine vCard-Datei mit Bildanhang empfangen, wird das Bild ebenfalls im Kontaktverzeichnis gespeichert.

### Multimediaobjekte empfangen



Wichtig: Multimedia-Mitteilungsobjekte können Viren enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen. Öffnen Sie keine Anhänge, wenn Sie nicht von der Vertrauenswürdigkeit des Absenders überzeugt sind.

Wenn Sie eine Multimedia-Mitteilung öffnen (ﷺ), betrachten Sie möglicherweise gleichzeitig ein Foto, lesen eine Mitteilung und hören durch den Lautsprecher einen Soundclip (wenn die Mitteilung einen Soundclip enthält, wird ∰ angezeigt). Bei der Wiedergabe von Soundclips können Sie die Lautstärke durch Drücken auf ⑥ oder ⑥ erhöhen bzw. verringern. Um den Soundclip abzustellen, drücken Sie auf Stopp. Um den Soundclip erneut zu hören, wählen Sie Optionen→ Soundclip anhören.


Um festzustellen, welche Arten von Medienobjekten in einer Multimedia-Mitteilung enthalten sind, öffnen Sie die Mitteilung und wählen **Optionen**→ **Objekte**. Sie können Multimediaobjekt-Dateien im Spiele-Terminal speichern oder z. B. über Bluetooth an ein anderes kompatibles Gerät senden.

Copyright-Schutz kann das Kopieren, Ändern, Übertragen und Weiterleiten bestimmter Bilder, Ruftöne und anderer Inhalte verhindern.

# Logos, Sounds, Visitenkarten, Kalendereinträge und Einstellungen empfangen

Ihr Spiele-Terminal kann viele Arten von Kurzmitteilungen mit Dateninhalt (🙀), auch OTA-Mitteilungen genannt, empfangen.

- Bildmitteilung Um das Bild zur späteren Verwendung in Extras→ Fotos→ Bildmitteil. zu speichern, wählen Sie Optionen→ Bild speichern.
- Visitenkarte Um die Kontaktinformationen zu speichern, w\u00e4hlen Sie Optionen→
  Visitenkarte speich..



- **Rufton** Um den Rufton im Toneditor zu speichern, wählen Sie **Optionen**→ **Speichern**.
- Betreiberlogo Um in der Ausgangsanzeige das Logo anstelle der ursprünglichen Identifikation des Netzbetreibers anzuzeigen, wählen Sie Optionen→ Speichern.
- Kalendereintrag Um eine Einladung zu speichern, wählen Sie Optionen→ In Kalend. speichern.
- Web-Mitteilung Um ein Lesezeichen in der Liste der Lesezeichen zu speichern, wählen Sie Optionen→ In Lesez. speichern. Wenn die Mitteilung sowohl Einstellungen für Zugangspunkte als auch Lesezeichen enthält, wählen Sie zum Speichern der Daten Optionen→ Alle speichern.
- E-Mail-Benachrichtig.- zeigt an, wie viele E-Mails sich in Ihrer Remote-Mailbox befinden. Eine erweiterte Benachrichtigung enthält möglicherweise ausführlichere Informationen.
- Darüber hinaus können Sie eine Kurzmitteilungsdienst-Nummer, eine Sprachmailbox-Nummer, Profileinstellungen für Remote-Synchronisation sowie Einstellungen für Zugangspunkte für die Webanwendung, für Multimedia-Mitteilungen oder E-Mail, sowie Einstellungen für Zugangspunkt-Anmeldeskripts oder E-Mail empfangen.

#### Dienstmitteilungen empfangen

Dienstmitteilungen (\*) stellen Benachrichtigungen dar, z. B. eine Nachrichtenübersicht, und können eine Kurzmitteilung oder einen Link enthalten. Informationen über Verfügbarkeit und Anmeldung erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.



#### Meine Ordner

In Meine Ordner können Sie Ihre Mitteilungen in Ordnern organisieren sowie neue Ordner erstellen, umbenennen oder löschen. Wählen Sie **Optionen**→ **In Ordner verschieb.**, **Neuer Ordner** oder **Ordner umbenennen**.

Tipp: Mit den Texten im Vorlagenordner können Sie das wiederholte Schreiben von häufig gesendeten Mitteilungen vermeiden.



Wenn Sie **Mailbox** wählen und Ihr E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet haben, werden Sie dazu aufgefordert. Siehe <u>Für E-Mails benötigte Einstellungen</u>, S. <u>69</u>. In der Mitteilungs-Hauptansicht wird **Mailbox** durch den Namen ersetzt, den Sie beim Einrichten einer neuen Mailbox angeben. Sie können mehrere (bis zu 6) Mailboxen einrichten.

#### Die Mailbox öffnen

Beim Öffnen der Mailbox können Sie wählen, ob die zuvor abgerufenen E-Mails und E-Mail-Überschriften offline angezeigt werden sollen oder ob eine Verbindung mit dem E-Mail-Server aufgebaut werden soll.

Wenn Sie zu Ihrer Mailbox navigieren und auf 🕢 drücken, wird Ihnen folgende Frage gestellt: Mit Mailbox verbinden?

- Wählen Sie Ja, um eine Verbindung mit Ihrer Mailbox aufzubauen und neue E-Mail-Überschriften oder Mitteilungen abzurufen. Bei der Online-Anzeige von E-Mails besteht über eine Daten- oder GPRS-Verbindung eine permanente Verbindung zur Remote-Mailbox. Siehe auch <u>Die wichtigsten Anzeigen in der Ausgangsanzeige</u>, S. <u>24</u> und Verbindungseinstellungen, S. 42.
- Wählen Sie Nein, um zuvor abgerufene E-Mails offline zu lesen. Bei der Offline-Anzeige von E-Mails ist Ihr Spiele-Terminal nicht mit der Remote-Mailbox verbunden.

#### E-Mail-Nachrichten von der Mailbox abrufen

 Wenn Sie offline sind, wählen Sie Optionen Verbinden, um eine Verbindung mit einer Remote-Mailbox aufzubauen.






Abbildung 15 Mailbox mit unterschiedlichen Statussymbolen

- 1 Wenn eine Verbindung zur Remote-Mailbox aktiv ist, w\u00e4hlen Sie Optionen→ E-Mail abrufen→
  - Neue um alle neuen E-Mails auf das Spiele-Terminal zu laden.
  - Ausgewählte um nur die markierten E-Mails abzurufen.
  - Alle um alle Mitteilungen von der Mailbox abzurufen.

Um den Abruf abzubrechen, drücken Sie auf **Abbruch**.

- 2 Nach dem Abruf der E-Mails können Sie diese weiterhin online lesen. Oder wählen Sie Optionen Verbindung trennen, um die Verbindung zu trennen und die E-Mails offline zu lesen.
- 3 Um eine E-Mail zu öffnen, drücken Sie auf ②. Wenn die E-Mail nicht abgerufen wurde (der Pfeil im Symbol zeigt nach außen) und Sie sich im Offline-Modus befinden, werden Sie gefragt, ob diese Mitteilung von der Mailbox abgerufen werden soll.



**Tipp:** Wenn Ihre Mailbox das Protokoll IMAP4 verwendet, können Sie festlegen, ob nur die E-Mail-Überschriften, nur Mitteilungen oder beides abgerufen werden soll. Beim Protokoll POP3 stehen die Optionen nur E-Mail-Überschriften oder Mitteilungen und Anhänge zur Verfügung. Siehe <u>Einstellungen für E-Mails</u>, S. 79.

#### E-Mails löschen

 Um den Inhalt einer E-Mail aus dem Spiele-Terminal zu löschen, während er weiterhin in der Remote-Mailbox verbleibt, wählen Sie Optionen→ Löschen→ Nur Gerät. Tipp: Sie können Zugangspunkt- und Mailbox-Einstellungen mit PC Suite für das Nokia N-Gage QD auf einem kompatiblen Computer konfigurieren. Näheres finden Sie auf der beiliegenden CD-ROM.

#### Symbole für den F-Mail-Status:

🕍 neue E-Mail (Offlineoder Online-Modus), der Inhalt wurde nicht auf das Spiele-Terminal geladen (Pfeil nach außen). 🏗 neue E-Mail, der Inhalt wurde auf das Spiele-Terminal geladen (Pfeil nach innen). ← E-Mail-Mitteilung

← Ewurde gelesen. d bereits gelesene E-Mail-Überschrift, Der Inhalt der Mitteilung wurde aus dem Spiele-Terminal gelöscht.

Tipp: Um eine
E-Mail von der RemoteMailbox in einen Ordner
unter Meine Ordner zu
kopieren, wählen Sie
Optionen→ In Ordner
kopieren. Wählen Sie
einen Ordner aus der
Liste aus, und drücken
Sie auf OK.



Hinweis: Im Spiele-Terminal werden die E-Mail-Überschriften in der Remote-Mailbox widergespiegelt. Das heißt, Sie haben zwar den Inhalt der Mitteilung vom Spiele-Terminal gelöscht, die E-Mail-Überschrift ist jedoch weiterhin vorhanden. Wenn Sie die Überschrift ebenfalls löschen möchten, müssen Sie zuerst die E-Mail von Ihrer Remote-Mailbox löschen und danach erneut eine Verbindung von Ihrem Spiele-Terminal zur Remote-Mailbox herstellen, um den Status zu aktualisieren.

So löschen Sie eine E-Mail sowohl im Spiele-Terminal als auch in der Remote-Mailbox.
 Wählen Sie Optionen→ Löschen→ Gerät und Server.



**Hinweis:** Wenn Sie offline sind, wird die E-Mail zuerst auf Ihrem Spiele-Terminal gelöscht. Während der nächsten Verbindung zur Remote-Mailbox wird sie automatisch aus dieser entfernt. Beim Einsatz des Protokolls POP3 werden Mitteilungen, die zum Löschen markiert sind, erst entfernt, wenn die Verbindung zur Remote-Mailbox getrennt wird.

 Um das Löschen einer E-Mail auf dem Spiele-Terminal und auf dem Server zu widerrufen, navigieren Sie zu einer E-Mail, die für das Löschen beim nächsten Verbindungsaufbau vorgesehen ist (♠), und wählen Optionen→ Löschen rückgängig.

#### Verbindung mit der Mailbox trennen

Wenn Sie offline sind, wählen Sie **Optionen**→ **Verbindung trennen**, um die Daten- bzw. GPRS-Verbindung mit der Remote-Mailbox zu trennen. Siehe auch <u>Die wichtigsten</u> Anzeigen in der Ausgangsanzeige, S. <u>24</u>.

#### E-Mail-Nachrichten offline anzeigen

Wenn Sie das nächste Mal Mailbox öffnen und die E-Mails offline anzeigen und lesen möchten, drücken Sie auf Nein, wenn die Frage Mit Mailbox verbinden? angezeigt wird. Sie können die zuvor abgerufenen E-Mail-Überschriften und/oder die abgerufenen E-Mails lesen. Sie können außerdem neue E-Mails verfassen, auf E-Mails antworten oder E-Mails

für die Weiterleitung vorsehen und diese E-Mails senden, wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung mit der Mailbox aufbauen.



# Ausgang – Mitteilungen, die noch zu senden sind

Status der Mitteilungen im Postausgang: Wird gesendet, Wartet /Eingereiht, Nochmals senden um (Uhrzeit) – Nach Ablauf eines Zeitüberschreitungsintervalls wird versucht, die Mitteilung erneut zu senden. Drücken Sie auf Senden, wenn Sie den Sendevorgang sofort wiederholen möchten. Wird später gesendet – Sie können Dokumente, die sich im Postausgang befinden, zurückhalten. Navigieren Sie zu einer Mitteilung, die gesendet werden soll, und wählen Sie Optionen — Später senden. Fehler – Die maximale Anzahl von Sendeversuchen ist erreicht. Senden fehlgeschlagen. Wenn Sie versuchen, eine Kurzmitteilung zu senden, öffnen Sie die Mitteilung und überprüfen Sie, ob die Sendeoptionen ordnungsgemäß eingestellt sind.

# Mitteilungen auf einer SIM-Karte anzeigen

Bevor Sie SIM-Mitteilungen anzeigen können, müssen Sie diese in einen Ordner Ihres Spiele-Terminals kopieren.

- 1 Wählen Sie in der Mitteilungs-Hauptansicht  $Optionen \rightarrow SIM-Mitteilungen$ .
- 2 Wählen Sie Optionen→ Markierungen→ Markieren oder Alles markieren, um Mitteilungen zu markieren.
- $\textbf{3} \quad \text{W\"{a}hlen Sie } \textbf{Optionen} \rightarrow \textbf{Kopieren}. \ \text{Eine Liste mit Ordnern wird ge\"{o}ffnet}.$
- 4 Wählen Sie einen Ordner, und drücken Sie auf OK. Öffnen Sie den Ordner, um die Mitteilungen anzuzeigen.



Mitteilungen werden in den Ausgang gelegt, z. B. wenn das Spiele-Terminal außerhalb der Netzreichweite liegt. Sie können festlegen, dass die E-Mails beim nächsten Verbindungsaufbau mit der Remote-Mailbox gesendet werden sollen.

Optionen in Cell Broadcast: Öffnen. Abonnieren /Stornieren, Lesezeichen / Lesez. entfernen, Thema, Einstellungen, Hilfe und Schließen.



# Cell Broadcast (Netzdienst)

Möglicherweise können Sie von Ihrem Diensteanbieter Nachrichten zu verschiedenen Themen, z. B. Wetter oder Verkehrssituation, empfangen. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Informationen zu den verfügbaren Themen und den entsprechenden Themennummern zu erhalten. Wählen Sie in der Mitteilungs-Hauptansicht **Optionen**→ Cell Broadcast. In der Hauptansicht werden der Status, die Nummer und der Name des Themas sowie ggf. eine Markierung ( ) für die Verfolgung angezeigt.



Hinweis: Eine GPRS-Verbindung kann den Empfang von Cell Broadcast verhindern. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die korrekten GPRS-Einstellungen zu erhalten. Siehe Verbindungseinstellungen, S. 42.



# Dienstbefehl eingeben und senden

Wählen Sie Mitteilungen → Optionen → Dienstbefehl. Geben Sie Dienstanforderungen (auch als USSD-Befehle bezeichnet) ein, z. B. Aktivierungsbefehle für Netzdienste, und senden Sie diese an Ihren Diensteanbieter.

# Mitteilungs-Einstellungen

## Einstellungen für Kurzmitteilungen

Öffnen Sie Mitteilungen→ Optionen→ Einstellungen→ Kurzmitteilung.

- Mitteilungszentralen listet alle Zentralen für Kurzmitteilungsdienste auf, die definiert wurden. Siehe Eine neue Kurzmitteilungszentrale hinzufügen. S. 77.
- Verw. Mitt.-zentrale Legen Sie fest, welche Mitteilungszentrale für die Übermittlung von Kurzmitteilungen verwendet wird.

Optionen bei Bearbeitung der Einstellungen für Kurzmitteilungen: Neue Mitt.-zentrale. Bearbeiten, Löschen, Hilfe und Schließen.

- Bericht erstellen (Netzdienst) zum Senden einer Anforderung an das Netz, Sendeberichte für die Mitteilungen zu senden. Wenn diese Option auf Nein festgelegt ist, wird im Protokoll nur der Status Gesendet angezeigt. Siehe S. 34.
- Speicherdauer Wenn der Empfänger einer Mitteilung innerhalb der Gültigkeitsdauer nicht erreicht werden kann, wird die Mitteilung aus der Mitteilungszentrale entfernt. Diese Funktion muss vom Netz unterstützt werden. Maximale Dauer ist die durch das Netz zugelassene maximale Dauer.
- Mitteil. gesendet als Ändern Sie diese Option nur, wenn Sie sicher sind, dass Ihre Dienstzentrale Kurzmitteilungen in diese anderen Formate umwandeln kann. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
- Bevorzugte Verbind. Sie können Kurzmitteilungen über das normale GSM-Netz oder über GPRS senden, wenn das Netz dies unterstützt. Siehe GPRS, S. 47.
- Über selbe antworten (Netzdienst) Wählen Sie Ja, wenn eine als Antwort zu sendende Mitteilung über dieselbe Nummer der Kurzmitteilungszentrale übermittelt werden soll.

#### Eine neue Kurzmitteilungszentrale hinzufügen


- 1 Öffnen Sie Mitteilungszentralen, und wählen Sie Optionen→ Neue Mitt.-zentrale.
- 2 Drücken Sie auf 🕢, geben Sie einen Namen für die Dienstzentrale ein, und drücken Sie auf **OK**.
- 3 Drücken Sie auf (), dann auf (), und geben Sie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale ein. Sie erhalten diese Nummer von Ihrem Diensteanbieter.
- 4 Drücken Sie auf OK.
- 5 Um die neuen Einstellungen in Kraft zu setzen, kehren Sie zur Einstellungsansicht zurück. Navigieren Sie zu Verw. Mitt.-zentrale, drücken Sie auf 🕢, und wählen Sie die neue Dienstzentrale aus.

#### Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen

 $\ddot{O}ffnen Sie Mitteilungen \rightarrow Optionen \rightarrow Einstellungen \rightarrow Multimedia-Mitteilung.$ 

Beispiel: Wenn Ihre bevorzugte Verbindung GPRS verwendet, sollten Sie als Ersatzverbindung leitungsvermittelte Datenanrufe verwenden. Auf diese Weise können Sie auch dann Multimedia-Mitteilungen senden und empfangen. wenn Sie sich nicht im Bereich eines Netzes aufhalten, das GPRS unterstützt. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder Diensteanbieter, Siehe Informationen über Datenverbindungen und Zugangspunkte, S. 42.

 Verwend. Zug.-punkt (Definition nötig) – Wählen Sie den Zugangspunkt, der als bevorzugte Verbindung für die Multimedia-Mitteilungszentrale verwendet wird. Siehe <u>Für Multimedia-Mitteilungen benötigte Einstellungen</u>, S. <u>69</u>.



• Ersatzverbindung – Wählen Sie den Zugangspunkt, der als Ersatzverbindung für die Multimedia-Mitteilungszentrale verwendet wird.



Multimedia-Empfang

In der Standardeinstellung ist die Multimedia-Dienstzentrale aktiviert.

Hinweis: Außerhalb Ihres Heimnetzes kann das Senden und Empfangen von Multimedia-Mitteilungen teurer sein. Wenn die Einstellungen Nur in Heimnetz oder Immer aktiv gewählt wurden, kann das Spiele-Terminal ohne Ihr Wissen eine aktive Daten- oder GPRS-Verbindung aufbauen.

Wählen Sie **Nur in Heimnetz**, wenn Sie nur im Heimnetz Multimedia-Mitteilungen empfangen möchten. Außerhalb Ihres Heimnetzes ist der Empfang von Multimedia-Mitteilungen deaktiviert. Wählen Sie **Immer aktiv**, wenn Sie Multimedia-Mitteilungen immer empfangen möchten. Wählen Sie **Aus**, wenn Sie überhaupt keine Multimedia-oder Werbemitteilungen empfangen möchten.

Bei Mitteil.-empfang – Wählen Sie: Sofort laden, wenn Multimedia-Mitteilungen umgehend vom Spiele-Terminal abgerufen werden sollen. Falls zurückgestellte Mitteilungen vorliegen, werden diese ebenfalls abgerufen. **Später laden**, wenn die Multimedia-Mitteilungszentrale die Mitteilung zum späteren Abruf speichern soll. Um die Mitteilung später abzurufen, setzen Sie **Bei Mitteil.**– **empfang** auf **Sofort laden**.

Mitteil. abweisen, wenn Sie Multimedia-Mitteilungen zurückweisen möchten. Die Mitteilungen werden von der Multimedia-Mitteilungszentrale gelöscht.

- Anonyme Mitt. zulass. Wählen Sie Nein, wenn Mitteilungen von anonymen Absendern zurückgewiesen werden sollen.
- Werbung empfangen Legen Sie fest, ob Sie Multimedia-Werbemitteilungen empfangen möchten oder nicht.
- Bericht empfangen (Netzdienst) Wählen Sie Ja, wenn der Status der gesendeten Mitteilung im Protokoll angezeigt werden soll.
  - Hinweis: Der Empfang eines Sendeberichts für eine Multimedia-Mitteilung, die an eine E-Mail-Adresse gesendet wurde, ist gegebenenfalls nicht möglich.
- **Bericht nicht senden** Wählen Sie **Ja**, wenn das Spiele-Terminal keine Sendeberichte zu empfangenen Multimedia-Mitteilungen senden soll.
- Speicherdauer Wenn der Empfänger einer Mitteilung innerhalb der Gültigkeitsdauer nicht erreicht werden kann, wird die Multimedia-Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale entfernt. Diese Funktion muss vom Netz unterstützt werden.
   Maximale Dauer ist die durch das Netz zugelassene maximale Dauer.
- Bildgröße Legen Sie die Größe des Fotos in einer Multimedia-Mitteilung fest. Folgende Optionen sind verfügbar: Klein (max. 160\*120 Pixel) und Groß (max. 640\*480 Pixel).
- Standard-Tonausg. Wählen Sie Lautsprecher oder Telefon, wenn die Soundclips in Multimedia-Mitteilungen über den Lautsprecher bzw. den Kopfhörer wiedergegeben werden sollen. Siehe Lautsprecher, S. 29.

#### Einstellungen für E-Mails

Öffnen Sie Mitteilungen→ Optionen→ Einstellungen→ E-Mail, und wählen Sie

Optionen bei der Bearbeitung von Mailbox-Einstellungen: Bearbeiten, Neue Mailbox, Löschen, Hilfe und Schließen. Gewünschte Mailbox, um die für das Senden von E-Mails gewünschte Mailbox auszuwählen.

**Mailboxen**, um eine Liste der definierten Mailboxen zu öffnen. Falls keine Mailbox definiert ist, werden Sie dazu aufgefordert. Wählen Sie eine Mailbox, um die folgenden Einstellungen zu ändern:

- Mailbox-Name Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Mailbox ein.
- Verw. Zugangspunkt (Definition nötig) Der für die Mailbox verwendete Internetzugangspunkt (IAP). Siehe <u>Verbindungseinstellungen</u>, S. 42.
- Meine E-Mail-Adr. (Definition nötig) Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben. Antworten auf Ihre Mitteilungen werden an diese Adresse gesendet.
- Ausgeh. Mail-Server: (Definition nötig) Die IP-Adresse oder der Hostname des Computers, der Ihre E-Mails sendet.
- Mitteilung senden Legen Sie fest, wie E-Mails von Ihrem Spiele-Terminal gesendet werden sollen.
  - **Sofort** Eine Verbindung mit der Mailbox wird aufgebaut, nachdem Sie **Senden** gewählt haben. **Bei nächst. Verb.** E-Mail wird beim nächsten Verbindungsaufbau mit der Remote-Mailbox gesendet.
- Kopie an eig. E-Mail Wählen Sie Ja, um eine Kopie der E-Mail in Ihrer Remote-Mailbox und an der unter Meine E-Mail-Adr. festgelegten Adresse zu speichern.
- Mit Signatur Wählen Sie Ja, wenn eine Signatur an Ihre E-Mail angehängt und der Signaturtext jetzt geschrieben bzw. bearbeitet werden soll.
- Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.
- Passwort: Geben Sie Ihr Passwort ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden Sie zur Eingabe Ihres Passwortes aufgefordert, sobald Sie versuchen, eine Verbindung mit Ihrer Remote-Mailbox aufzubauen.
- Ankomm. Mail-Server: (Definition nötig) die IP-Adresse oder der Hostname des Computers, der Ihre E-Mails empfängt.

- Mailbox-Typ: Legt das E-Mail-Protokoll fest, das Ihr Remote-Mailbox-Diensteanbieter empfiehlt. Die Optionen sind POP3 und IMAP4. Diese Einstellung kann nur einmal gewählt werden und ist nicht mehr veränderbar, wenn Sie die Mailbox-Einstellungen gespeichert oder beendet haben. Bei Verwendung des Protokolls POP3 werden E-Mails im Onlinemodus nicht automatisch aktualisiert. Um die aktuellsten E-Mails anzuzeigen, müssen Sie die Verbindung trennen und eine neue Verbindung zur Mailbox aufbauen.
- Sicherheit wird bei den Protokollen POP3, IMAP4 und SMTP verwendet, um eine sichere Verbindung zur Remote-Mailbox zu gewährleisten.
- Sicherer APOP-Login (nicht angezeigt, wenn IMAP4 als Mailbox-Typ: gewählt ist) Wird beim POP3-Protokoll verwendet, um Passwörter, die Sie an Ihren Remote-E-Mail-Server senden, zu verschlüsseln.
- Anhang abrufen (nicht angezeigt, wenn das E-Mail-Protokoll POP3 ist) zum Abrufen von E-Mails mit oder ohne Anhänge.
- Header abrufen zur Begrenzung der Anzahl von E-Mail-Überschriften, die auf Ihr Spiele-Terminal geladen werden. Die Optionen lauten Alle und Benutzerdefin. (nur mit dem Protokoll IMAP4 verwendbar).

## Einstellungen für Dienstmitteilungen

Öffnen Sie **Mitteilungen** → **Optionen** → **Einstellungen** → **Dienstmitteilung**. Legen Sie fest, ob Sie Dienstmitteilungen empfangen möchten oder nicht. **Authentif. verlangen** – Legen Sie fest, ob Dienstmitteilungen nur von autorisierten Quellen empfangen werden sollen.

#### Einstellungen für Cell Broadcast (Netzdienst)

Fragen Sie Ihren Diensteanbieter, welche Themen und entsprechenden Themennummern zur Verfügung stehen, und öffnen Sie Mitteilungen→ Optionen→ Einstellungen→ Cell Broadcast, um die Einstellungen zu ändern.

- Empfang Ein oder Aus.
- Sprache Alle ermöglicht den Empfang von Cell Broadcast-Mitteilungen in jeder unterstützten Sprache. Ausgewählte ermöglicht die Auswahl der Sprachen, in denen Cell Broadcast-Mitteilungen empfangen werden sollen. Wenn Sie die gewünschte Sprache nicht finden, wählen Sie Andere.
- Themensuche Wenn Sie eine Mitteilung erhalten, die zu keinem der vorhandenen Themen gehört, ermöglicht die Einstellung Themensuche → Ein das automatische Speichern der Themennummer. Die Themennummer wird in der Themenliste gespeichert und ohne Namen angezeigt. Wählen Sie Aus, wenn neue Themennummern nicht automatisch gespeichert werden sollen.

## Einstellungen im Ordner für sonstige Mitteilungen

Öffnen Sie Mitteilungen, und wählen Sie Optionen $\rightarrow$  Einstellungen $\rightarrow$  Sonstige.


- Gesendete speichern Legen Sie fest, ob eine Kopie jeder gesendeten Kurzmitteilung, Multimedia-Mitteilung oder E-Mail im Ordner für gesendete Elemente gespeichert werden soll.
- Anzahl gespch. Mitt. Legen Sie fest, wie viele gesendete Mitteilungen im Ordner für gesendete Elemente gespeichert werden sollen. Der Standardwert beträgt 20 Mitteilungen. Wenn das Limit erreicht ist, wird die jeweils älteste Mitteilung gelöscht.



Um die Töne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen oder Anrufergruppen festzulegen und anzupassen, drücken Sie auf \subseteqsup und wählen **System**\rightarrow **Profile**. Das aktuell ausgewählte Profil wird in der Ausgangsanzeige oben angezeigt. Bei Verwendung des allgemeinen Profils wird nur das aktuelle Datum angezeigt.

#### Das Profil wechseln

- 1 Drücken Sie auf ⑤, und wählen Sie System→ Profile. Eine Liste der Profile wird geöffnet.
- 2 Navigieren Sie in der Profilansicht zu einem Profil, und wählen Sie Optionen→ Aktivieren.



Offline-Profil – Sie können das Spiele-Terminal ohne Verbindung mit dem GSM-Mobilfunknetz verwenden.



Warnung: Im Offline-Profil können Sie keine Anrufe, einschließlich Notrufen, tätigen (oder entgegennehmen) oder andere Funktionen nutzen, die eine aktive Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Wenn Sie Anrufe tätigen wollen, müssen Sie zunächst die Telefonfunktion durch Wechseln des Profils aktivieren. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie den Entsperrcode eingeben, bevor Sie die Telefonfunktion aktivieren und Notrufe ausführen können.



Abbildung 16 Das Offline-Profil ist aktiv.

Schnellzugriff: Um das Profil zu ändern, drücken Sie in der Ausgangsanzeige auf (i). Navigieren Sie zum gewünschten Profil, und drücken Sie auf OK.



**Warnung:** Ihr Telefon muss eingeschaltet sein, wenn Sie das Offline-Profil verwenden möchten. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobilfunkgeräten verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr verursacht werden kann.

Wenn Sie das Offline-Profil aktivieren, wird das Spiele-Terminal neu gestartet und das GSM-Netz deaktiviert. Dies wird durch das Symbol in der Signalstärkeanzeige dargestellt. Siehe Abb. 16. Alle GSM-Mobilfunksignale zu und vom Gerät werden unterbunden.

Um das Offline-Profil zu verlassen, wählen Sie ein anderes Profil und anschließend Optionen→ Aktivieren. Drücken Sie auf Ja. Das Spiele-Terminal wird neu gestartet, und GSM-Mobilfunkübertragungen werden wieder aktiviert (sofern die Signalstärke ausreicht). Falls durch das Aktivieren des Offline-Profils Bluetooth ausgeschaltet wurde, müssen Sie Bluetooth manuell neu aktivieren. Siehe Bluetooth-Einstellungen, S. 106.

# Profile anpassen

- 1 Um ein Profil zu ändern, navigieren Sie in der Profilliste zu dem Profil und wählen Optionen→ Personalisieren. Eine Liste von Profileinstellungen wird geöffnet.
- 2 Navigieren Sie zu der Einstellung, die Sie ändern möchten, und drücken Sie auf 

  m folgende Optionen zu öffnen:
- Rufton Um den Rufton für Sprachanrufe festzulegen, wählen Sie in der Liste einen Rufton aus. Ruftöne auf einer Speicherkarte sind mit neben der Bezeichnung des Tons gekennzeichnet.
- Anrufsignalisierung Wenn Ansteigend ausgewählt ist, beginnt der Rufton bei Stufe 1 und wird stufenweise lauter bis zur eingestellten Lautstärke.
- Ruftonlautstärke Einstellung der Lautstärke des Ruftons und des Kurzmitteilungssignals.
- Kurzmitteilungssignal Festlegung des Tons für Mitteilungen.
- Vibrationsalarm Einstellung des Vibrationsalarms bei ankommenden Sprachanrufen und Mitteilungen.

Tipp: Beim
Navigieren in der Liste der
Ruftöne können Sie bei
einem Ton anhalten, um
ihn anzuhören, bevor Sie
Ihre Auswahl treffen.
Drücken Sie eine beliebige
Taste, um die
Tonwiedergabe zu
beenden.

- Tastentöne Einstellung der Lautstärke der Tastentöne.
- Warntöne Ausgabe eines Warntons, z. B. bei fast leerem Akku.
- Signalisierung für Ausgabe des Ruftons nur bei Anrufen von Telefonnummern ausgewählter Kontaktgruppen. Anrufe von Personen außerhalb der gewählten Gruppen werden lautlos signalisiert. Die Optionen lauten Alle Anrufe / (Liste von Kontaktgruppen, falls erstellt). Siehe <u>Erstellen von Kontaktgruppen</u>, S. <u>58</u>.
- Profilname Umbenennen eines Profils. Das allgemeine Profil, das N-Gage-Profil und das Offline-Profil können nicht umbenannt werden.

Tipp: Sie können Ruftöne an zwei Stellen ändern: In der Profil- oder in der Kontaktansicht. Siehe Einen Rufton für eine Kontaktkarte bzw. gruppe hinzufügen, S. 55.

# **M** Kalender und Aufgaben

# Kalendereinträge erstellen

- 1 Drücken Sie auf 🔊 , und wählen Sie Kalender.
- 2 Wählen Sie Optionen → Neuer Eintrag und anschließend eine der folgenden Optionen:
  - Besprechung zur Erinnerung an einen Termin zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit.
  - Notiz zur Erstellung eines allgemeinen Eintrags für einen Tag.
  - Geburtstag/Jahrestag zur Erinnerung an Geburtstage oder besondere Daten. Diese Einträge kehren jährlich wieder.
- 3 Füllen Sie die Felder aus. Navigieren Sie mit ② zwischen den Feldern.
  Erinnerung Wählen Sie Ein, und drücken Sie auf ③, um die Felder Erinnerungszeit
  und Erinnerungstag auszufüllen. Erinnerungen werden in der Tagesansicht mit ♣
  angezeigt. Kalendererinnerung ausschalten Drücken Sie auf Stopp, um die
  Kalendererinnerung auszuschalten. Wenn Sie auf eine andere Taste drücken, wird die
  erneute Erinnerung aktiviert.

Wiederholen bis – Sie können ein Enddatum für den wiederholten Eintrag festlegen. Synchronisation – Privat – Nach der Synchronisierung wird der Kalendereintrag nur Ihnen angezeigt und keinen anderen Personen, die Onlinezugriff auf den Kalender haben. Öffentlich – Der Kalendereintrag wird allen angezeigt, die Onlinezugriff auf Ihren Kalender haben. Keine – Der Kalendereintrag wird bei der Synchronisierung nicht auf Ihren PC kopiert. Sie können mit PC Suite für das Nokia N-Gage QD Kalender- und Aufgabendaten von zahlreichen Nokia Telefonen auf das Spiele-Terminal übertragen oder Ihren Kalender synchronisieren. Siehe die Onlinehilfe von PC Suite.




Drücken Sie in einer beliebigen Kalenderansicht eine beliebige Taste ( ( ( ) - ( ) - ( ) ). Ein Besprechungseintrag wird geöffnet, und die eingegebenen Zeichen werden dem Feld Betreff hinzugefügt.

4 Um den Eintrag zu speichern, drücken Sie auf OK.



**Tipp:** Sie können Kalendereinträge an ein kompatibles Telefon senden. Siehe das Kapitel <u>Mitteilungen</u> sowie <u>Daten über Bluetooth senden</u>, S. <u>106</u>.

## Kalenderansichten



In der Monatsansicht sind Tage mit Kalendereinträgen rechts unten mit einem kleinen Dreieck markiert. Notizen und Jahrestage werden vor 8 Uhr positioniert.

Um zu einem bestimmten Datum zu gelangen, wählen Sie Optionen→ Datum öffnen.
 Geben Sie das Datum ein, und drücken Sie auf OK.

ିଡୁ**ିTipp:** Legen Sie beim Bearbeiten oder Löschen eines wiederholten Eintrags fest, wie sich die Änderung auswirken soll: Alle Eintr.-wiederh. - Alle wiederholten Einträge werden gelöscht / Nur diesen Eintrag - Nur der aktuelle Eintrag wird gelöscht. Angenommen, Ihr wöchentlicher Kurstermin wurde abgesagt. Sie haben den Kalender auf wöchentliche Erinnerung eingestellt. Wählen Sie Nur diesen Eintrag, und Sie werden nächste Woche erneut vom Kalender erinnert.

Tipp: Wählen Sie
Optionen→
Einstellungen, um die
Ansicht zu ändern, die
beim Öffnen des Kalenders
oder des Anfangstages der
Woche angezeigt wird.
Wählen Sie Montag als
Anfangstag der Woche,
um die Wochennummern
anzuzeigen.



Abbildung 17 Aufgaben in der Aufgabenliste

- Symbole in der Tages- und Wochenansicht: Besprechung, Notiz und Geburtstag/Jahrestag.
- Drücken Sie auf / , um zum aktuellen Datum zu gelangen.



# Aufgaben – Aufgabenliste

- 1 Drücken Sie auf 🔊 und wählen Extras→ Aufgabe.
- 2 Drücken Sie beliebige Tasten, um die Aufgabe in das Feld Betreff einzugeben.
  - Um den Termin für die Aufgabe festzulegen, navigieren Sie zum Feld **Fällig am** und geben ein Datum ein.
  - Um die Priorität für die Aufgabennotiz festzulegen, navigieren Sie zum Feld Priorität und drücken auf 
    →. Folgende Prioritätssymbole sind verfügbar: für Hoch, für Niedrig, und kein Symbol für Normal.
- 3 Um die Aufgabennotiz zu speichern, drücken Sie auf OK.

Um eine Aufgabe als erledigt zu kennzeichnen, navigieren Sie zu der Aufgabe und wählen **Optionen** $\rightarrow$  **Erledigt** ( $\mathbb{F}$ ).


Um eine Aufgabe wiederherzustellen, wählen Sie **Optionen**→ **Nicht erledigt** (□).

# **Extras**



## Rechner

Um eine Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division durchzuführen, drücken Sie auf \( \begin{aligned} \sqrt{8} \) und wählen **Extras \rightarrow Rechner**.



Wählen Sie ns, um eine Zahl im Speicher abzulegen. Dies wird durch M angezeigt. Um die Zahl abzurufen, wählen Sie ns. Um eine Zahl im Speicher zu löschen, wählen Sie Optionen Speicher Löschen.

Optionen im Rechner: Voriges Ergebnis, Speicher, Anzeige löschen, Hilfe und Schließen.



# **Toneditor**

Um eigene, benutzerdefinierte Ruftöne zu erstellen, drücken Sie auf 🔊 und wählen Extras — Toneditor. Beachten Sie, dass vorinstallierte Ruftöne nicht bearbeitet werden können.

- 1 Wählen Sie Optionen→ Neuer Ton, um den Editor zu öffnen und mit der Komposition zu beginnen. Mithilfe der Tasten können Sie Noten und Pausen einfügen (siehe Tabelle unten), oder wählen Sie Optionen→ Symbol einfügen. Die Standardlänge einer Note beträgt 1/4.
  - Um die Melodie anzuhören, wählen Sie Optionen

    Wiedergabe. Um die Lautstärke einzustellen, wählen Sie vor der Wiedergabe der Melodie Optionen

    Lautstärke.
  - Um das Tempo einzustellen, wählen Sie Optionen → Tempo. Um das Tempo kontinuierlich zu erhöhen bzw. zu verringern, halten Sie bzw. gedrückt. Das Tempo wird in Takten pro Minute angegeben.

Optionen in der Toneditor-Hauptansicht: Öffnen, Neuer Ton, Löschen, Markierungen, Umbenennen, Kopieren, Hilfe und Schließen. Optionen bei der Tonbearbeitung: Wiedergabe, Symbol einfügen, Stil, Tempo, Lautstärke, Hilfe und Schließen.

- Um verschiedene Wiedergabestile einzusetzen, wählen Sie mindestens zwei Noten und anschließend Optionen Stil Legato – die aufeinanderfolgenden Töne werden mit sanften Übergängen wiedergegeben, oder wählen Sie mindestens zwei Noten und anschließend Staccato – die Noten werden getrennt wiedergegeben, um kurze, markante Töne zu erzeugen. Wählen Sie Natürlich, um die Stile zu deaktivieren.
- Um mehrere Noten bzw. Pausen gleichzeitig zu markieren, halten Sie und oder pedrückt.
- Um Noten um einen Halbton nach oben bzw. nach unten zu verschieben, navigieren Sie zur Note und halten ader gedrückt.
- Um etwa ein C# zu erzeugen, halten Sie 🔷 und 🖆 gleichzeitig gedrückt.
- 2 Drücken Sie auf Zurück, um den Ton zu speichern.

Taste	Note	Taste und Funktion
1 00	С	Verkürzt die markierten Noten/Pausen schrittweise.
abc	d	Verlängert die markierten Noten/Pausen schrittweise.
3 def	е	Fügt eine Pause ein.
4 ghi	f	Drücken Sie auf 💽 , um eine Liste von Noten und Pausen zu öffnen.
5 jh1	g	Wechselt die Oktave; alle markierten Noten bzw. Pausen werden in die nächste Oktave versetzt.
mno mno	а	E Löscht die markierten Noten.
Pars	ь	Ein langer Tastendruck auf 👵 - 🗃 erzeugt eine verlängerte (punktierte) Note bzw. Pause oder verkürzt eine verlängerte Note.



# Umrechner – Maße umrechnen

Um Maße, z. B. die Länge, von einer Einheit (Yard) in eine andere (Meter) umzuwandeln, drücken Sie √s√ und wählen Extras → Umrechner.



Hinweis: Der Umrechner hat eine begrenzte Genauigkeit, so dass Rundungsfehler auftreten können.

- 1 Navigieren Sie zum Feld **Art**, und drücken Sie auf  $\bigcirc$ , um eine Liste der Maßeinheiten zu öffnen. Navigieren Sie zur gewünschten Maßeinheit, und drücken Sie auf OK.
- 2 Navigieren Sie zum ersten Feld **Einheit**, und drücken Sie auf 🕢. Wählen Sie die Einheit, von der Sie umrechnen möchten, und drücken Sie auf OK. Navigieren Sie zum nächsten Feld Einheit, und wählen Sie die Einheit, in die Sie umrechnen möchten.
- 3 Navigieren Sie zum ersten Feld Wert, und geben Sie den umzurechnenden Wert ein. Das andere Feld Wert ändert sich automatisch und zeigt den umgerechneten Wert an. Drücken Sie auf / , um eine Dezimalzahl hinzuzufügen, und auf . für die Symbole +, - (bei Temperaturen) sowie E (Exponent).

Optionen im Umrechner: Einheit auswählen / Währung ändern, Umrechnungsart, Wechselkurse, Hilfe und Schließen.

#### Basiswährung und Wechselkurse festlegen

Bevor Sie Währungen umrechnen können, müssen Sie eine Basiswährung wählen und Wechselkurse hinzufügen. Der Kurs der Basiswährung ist immer 1. Die Basiswährung bestimmt die Wechselkurse der anderen Währungen.

- 1 Wählen Sie als Art der Maßeinheit Währung und anschließend Optionen→ Wechselkurse. Es wird eine Liste der Währungen angezeigt mit der aktuellen Basiswährung an erster Stelle.
- 2 Um die Basiswährung zu ändern, navigieren Sie zur gewünschten Währung und wählen Optionen 

  Als Basiswährung.



Hinweis: Wenn Sie die Basiswährung ändern, müssen Sie die neuen Kurse eingeben, weil alle vorher angegebenen Umtauschkurse auf null gesetzt werden.

≥©≤ Tipp: Um die Umrechnungsrichtung zu ändern, geben Sie den Wert in das zweite Feld Wert ein. Das Ergebnis wird im ersten Feld Wert angezeigt.

Tipp: Um eine Währung umzubenennen, öffnen Sie die Wechselkursansicht, navigieren zur betreffenden Währung und wählen Optionen→ Währung umbenenn..

- 3 Wechselkurse hinzufügen. Navigieren Sie zur Währung, und geben Sie einen neuen Kurs ein, also die Anzahl der Währungseinheiten, die einer Einheit der von Ihnen gewählten Basiswährung entspricht.
- **4** Nachdem Sie alle benötigten Wechselkurse eingefügt haben, können Sie Währungsumrechnungen vornehmen.



## **Notizen**

Drücken Sie auf 🔊, und wählen Sie Extras → Notizen. Sie können Notizen mit Favoriten verknüpfen und an andere kompatible Geräte senden. Unter Notizen können empfangene Standardtextdateien (TXT-Format) gespeichert werden.

• Drücken Sie auf ( 🗓 - 🐠 ), um mit dem Schreiben zu beginnen. Drücken Sie auf 🔾 , um Buchstaben zu löschen. Drücken Sie zum Speichern auf **OK**.



#### Uhr

Drücken Sie auf 🔊, und wählen Sie Extras → Uhr. Um Uhrzeit oder Datum zu ändern, wählen Sie in der Uhransicht Optionen → Einstellungen. Um die in der Ausgangsanzeige gezeigte Uhr zu ändern, navigieren Sie in den Einstellungen Datum und Uhrzeit nach unten und wählen Uhrentyp → Analog oder Digital.

#### Wecker einstellen

- 1 Um eine neue Weckzeit einzustellen, wählen Sie **Optionen**→ **Weckzeit einstellen**.
- 2 Geben Sie die Weckzeit ein, und drücken Sie auf OK. Wenn der Wecker aktiv ist, wird das Kennzeichen angezeigt.
- Um eine Weckzeit zu deaktivieren, öffnen Sie die Uhransicht und wählen Optionen→ Wecker ausschalten.

Optionen in der
Uhransicht: Weckzeit
einstellen, Wecker neu
stellen, Wecker
ausschalten,
Einstellungen, Hilfe
und Schließen.

#### Die Weckfunktion deaktivieren

- Drücken Sie auf **Stopp**, um die Weckfunktion auszuschalten.
- Wenn der Weckton ertönt, drücken Sie auf eine Taste oder auf Später, um den Weckton für fünf Minuten zu auszuschalten. Nach diesem Zeitraum ertönt der Weckton erneut. Sie können dies bis zu fünfmal tun.

Wenn die Weckzeit erreicht wird, während das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet es sich selbsttätig ein und lässt den Weckton erklingen. Wenn Sie **Stopp** drücken, werden Sie von dem Gerät gefragt, ob Sie das Gerät für Anrufe aktivieren möchten. Drücken Sie **Nein**, wenn Sie das Gerät ausschalten wollen, oder **Ja**, damit Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen können. Drücken Sie nicht **Ja**, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen zu Störungen oder Gefahr führen kann.



# Aufnahme

Drücken Sie auf 🔊 , und wählen Sie Extras → Aufnahme. Sie können Telefongespräche und Sprachmemos aufnehmen und die Aufnahmen anhören. Wenn Sie ein Telefongespräch aufnehmen, hören beide Gesprächspartner während der Aufnahme alle fünf Sekunden ein akustisches Signal.

Die Aufnahmefunktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Daten- oder GPRS-Verbindung aktiv ist.

Optionen in der
Aufnahme: Öffnen,
Soundclip aufnehm.,
Löschen, In den Tel.speicher / Auf Speich.karte, Markierungen, Clip
umbenennen, Senden, Zu
Favoriten hinzuf.,
Einstellungen, Hilfe
und Schließen.

#### Standard-Schnellzugriffe: öffnet Kalender öffnet Eingang

öffnet Notizen

Uptionen in der Favoritenansicht: Öffnen, Name ändern, Schnellzugr.-symbol, Schnellzugriff lösch., Verschieben, Listenanordnung / Gitteranordnung, Hilfe und Schließen.


# **Favoriten**

Um Schnellzugriffe, Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Bildern, Notizen, Lesezeichen usw. zu speichern, drücken Sie auf √s und wählen Extras→ Favoriten.

## Schnellzugriff hinzufügen

Schnellzugriffe können nur aus den einzelnen Programmen hinzugefügt werden, beispielsweise aus **Fotos**. Nicht alle Programme bieten diese Funktion.

- 1 Öffnen Sie eine Anwendung.
- 2 Wählen Sie das Element, dem Sie einen Schnellzugriff hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie Optionen→ Zu Favoriten hinzuf..





Verschiedene Diensteanbieter unterhalten speziell für Mobilgeräte konzipierte Seiten. Um auf diese Seiten zuzugreifen, drücken Sie auf 🚫 und wählen Web. Für diese Seiten wird WML (Wireless Markup Language) oder XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) verwendet. Seiten, die die Hypertext Markup Language (HTML) verwenden, können auf Ihrem Gerät nicht angezeigt werden.

Informationen über die Verfügbarkeit von Diensten sowie Preise und Tarife erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber und/oder vom Diensteanbieter. Von den Diensteanbietern erhalten Sie auch Anleitungen zur Verwendung ihrer Dienste.

# Erste Schritte für den Zugriff auf das Internet

- Speichern Sie die Einstellungen für den Zugriff auf die gewünschte Webseite. Siehe die Abschnitte <u>Einstellungen in einer Kurzmitteilung empfangen</u> und <u>Manuelle Eingabe der Einstellungen</u>.
- Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her. Siehe <u>Herstellen einer Verbindung</u>, S. 97.
- Blättern Sie durch die Seiten. Siehe Surfen, S. 97.
- Beenden Sie die Verbindung mit dem Internet. Siehe Beenden einer Verbindung, S. 98.

# Einstellungen in einer Kurzmitteilung empfangen

Möglicherweise erhalten Sie die Webdiensteinstellungen vom Netzbetreiber oder vom Diensteanbieter in einer speziellen Kurzmitteilung. Siehe Logos, Sounds, Visitenkarten, Kalendereinträge und Einstellungen empfangen, S. 70. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Netzbetreiber oder Diensteanbieter.

Tipp: Die
Einstellungen finden Sie
eventuell auch auf der
Webseite eines
Netzbetreibers oder
Diensteanbieters. Sie
können auch http://
support.n-gage.com
besuchen. Links zu
nationalen N-GageWebsites in verschiedenen
Sprachen finden Sie unter
http://www.n-gage.com/
select.html.

# Optionen in der Lesezeichenansicht: Öffnen, Herunterladen, Zurück zu Seite, Senden, Web-Adresse öffnen / Lesezeichen suchen, Lesez. hinzufügen, Ändern, Löschen, Dienstmitteil. lesen, Verbindung trennen, In Ordner verschieb., Neuer Ordner, Markierungen,

Umbenennen, Cache-

Favoriten hinzuf., Einstellungen, Hilfe und

Schließen.

Spch. leeren, Details, Zu

#### Manuelle Eingabe der Einstellungen

Befolgen Sie die Anweisungen des Diensteanbieters.

- 1 Öffnen Sie System→ Einstell.→ Verbindung→ Zugangspunkte, und legen Sie die Einstellungen für einen Zugangspunkt fest. Siehe Verbindungseinstellungen, S. 42.
- 2 Öffnen Sie Web→ Optionen→ Lesez. hinzufügen. Geben Sie den Namen für das Lesezeichen und die Adresse der Seite ein, die für den aktuellen Zugangspunkt festgelegt ist.

#### Lesezeichenansicht



**Glossar:** Ein Lesezeichen besteht aus einer Internetadresse (obligatorisch), einem Lesezeichentitel, einem Zugangspunkt und, falls für die Webseite erforderlich, einem Benutzernamen mit Passwort.



Hinweis: Ihr Gerät kann vorinstallierte Lesezeichen für Internetseiten haben, die in keiner Verbindung zu Nokia stehen. Nokia übernimmt keine Gewähr oder Verantwortung für den Inhalt dieser Internetseiten oder unterstützt diese. Wenn Sie darauf zugreifen wollen, sollten Sie dieselben Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen wie bei jeder anderen Internetseite.

Die für den Zugangspunkt festgelegte Startseite. Wenn Sie zum Surfen einen anderen Zugangspunkt verwenden, wird die Startseite entsprechend geändert.

Die zuletzt besuchte Seite. Wenn die Verbindung mit dem Internet getrennt wird, bleibt die Adresse der zuletzt besuchten Seite im Speicher, bis während der nächsten Verbindung eine neue Seite besucht wird.



Ein Lesezeichen, das den Titel bzw. die Internetadresse des Lesezeichens anzeigt.

# Herstellen einer Verbindung

Nachdem alle erforderlichen Verbindungseinstellungen gespeichert wurden, können Sie auf die Seiten zugreifen.

Wählen Sie eine Seite bzw. ein Lesezeichen, oder geben Sie die Adresse ein, und drücken Sie auf  $\bigcirc$ , um die Seite herunterzuladen.

## Verbindungssicherheit

Wenn das Sicherheitssymbol 
während einer Verbindung angezeigt wird, ist die Datenübertragung zwischen dem Gerät und dem Internet-Gateway oder -Server verschlüsselt.



Hinweis: Das Sicherheitssymbol weist nicht darauf hin, dass die Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Content-Server (oder dem Ort, an dem die angeforderte Ressource gespeichert wird) sicher ist. Der Diensteanbieter stellt die Sicherheit der Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Content-Server sicher.

## Surfen

- Um beim Surfen zur vorherigen Seite zu wechseln, drücken Sie auf Zurück. Wenn Zurück nicht verfügbar ist, wählen Sie Optionen→ Verlauf, um eine chronologische Liste der Seiten anzuzeigen, die Sie während der letzten Surfsitzung besucht haben. Die Verlaufsliste wird beim Schließen einer Sitzung gelöscht.
- $\bullet \quad \text{Um den neuesten Inhalt vom Server abzurufen, wählen Sie \textbf{Optionen} \rightarrow \textbf{Neu laden}.$
- Um ein Lesezeichen zu speichern, wählen Sie Optionen→ Als Lesez. speich..
   Um eine Seite zu speichern, wählen Sie während des Surfens Optionen→ Seite speichern. Sie können Seiten im Speicher des Spiele-Terminals oder auf einer

Schnellzugriff: Um eine Verbindung aufzubauen, halten Sie in der Ausgangsanzeige

Tipp: Um ein Lesezeichen zu senden, navigieren Sie zu dem Lesezeichen und wählen Optionen→ Senden→ Via Kurzmitteilung.

Optionen beim Surfen:
Öffnen, Bild zeigen,
Dienstoptionen,
Lesezeichen, Verlauf,
Web-Adresse öffnen,
Dienstmitteil. Iesen, Als
Lesez. speich.,
Lesezeichen senden, Neu
laden, Verbindung
trennen, Bilder zeigen,
Cache-Spch. Ieeren,
Seite speichern, Suchen,
Details, Einstellungen,
Hilfe und Schließen.

Speicherkarte speichern und die Seiten anzeigen, wenn Sie offline sind. Um zu einem späteren Zeitpunkt auf die Seiten zuzugreifen, drücken Sie in der Lesezeichenansicht auf ().

- Um eine Unterliste von Befehlen oder Aktionen für die gegenwärtig geöffnete Seite anzuzeigen, wählen Sie Optionen→ Dienstoptionen.
- Sie können Elemente wie Ruftöne, Fotos, Betreiberlogos und Videoclips herunterladen. Heruntergeladene Elemente werden in den entsprechenden Anwendungen des Spiele-Terminals gespeichert, z. B. ein heruntergeladenes Foto in Fotos.

Wichtig: Installieren Sie nur Software von Quellen, die hinreichenden Schutz gegen schädliche Software bieten.

 Um während des Surfens neue Dienstmitteilungen herunterzuladen und anzuzeigen, wählen Sie Optionen 

Dienstmitteil. lesen (nur angezeigt, wenn neue Mitteilungen vorliegen). Siehe auch <u>Dienstmitteilungen empfangen</u>, S. <u>71</u>.

# Beenden einer Verbindung

Wählen Sie **Optionen**→ **Verbindung trennen**, oder halten Sie 

gedrückt, um das Surfen zu beenden und zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.

#### Den Cache leeren

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache des Spiele-Terminals gespeichert.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie mit Kennwörtern auf vertrauliche Informationen zugegriffen haben oder dies versucht haben, leeren Sie den Cache des Telefons nach jeder Verwendung. Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache gespeichert. Um den Cache zu leeren, wählen Sie **Optionen** — **Cache-Spch. leeren**.

# Einstellungen für das Internet

#### Wählen Sie **Optionen**→ **Einstellungen**:

- Stand.-Zugangspunkt Um einen anderen Standard-Zugangspunkt auszuwählen, drücken Sie auf (), um eine Liste der verfügbaren Zugangspunkte zu öffnen. Siehe Verbindungseinstellungen, S. 42.
- Bilder zeigen Wenn Sie Nein wählen, können Sie Bilder zu einem späteren Zeitpunkt während des Surfens laden, indem Sie Optionen→ Bilder zeigen wählen.
- Textumbruch Wählen Sie Aus, wenn der Text in einem Abschnitt nicht automatisch umbrochen werden soll, oder Ein, wenn ein Textumbruch erfolgen soll.
- Schriftgröße Wählen Sie die Textgröße aus.
- Standardkodierung Um sicherzustellen, dass Textzeichen im Browser richtig dargestellt werden, wählen Sie den richtigen Sprachtyp aus.
- Cookies Aktivieren oder deaktivieren Sie das Senden und Empfangen von Cookies.
- DTMF-Send. bestätig. Legen Sie fest, ob vor dem Senden von DTMF-Tönen während eines Anrufs eine Bestätigungsmeldung ausgegeben werden soll. Siehe auch "DTMF-Töne", S. 33.

# Beispiel: Wenn Sie die Installationsdatei als E-Mail-Anhang erhalten haben, wechseln Sie zu Ihrer Mailbox, öffnen die E-Mail, öffnen die Anhangsansicht, navigieren zur Installationsdatei und drücken auf , um die Installation zu starten.

# Programme und Manager

# Hinweise zum Installieren von Programmen und Software

Auf dem Spiele-Terminal können Sie zwei Arten von Programmen und Software installieren:

- J2ME™Java™-Anwendungen mit der Erweiterung .JAD oder .JAR werden in Programme installiert. Laden Sie keine PersonalJava™-Anwendungen auf das Spiele-Terminal herunter, da diese nicht installiert werden können. Siehe <u>Anwendungen</u> (Java™), S. 101.
- Andere Programme und Software, die speziell für das N-Gage-Spiele-Terminal konzipiert oder für das Betriebssystem Symbian geeignet sind, werden in Manager installiert. Die Erweiterung der Installationsdateien lautet .SIS. Siehe <u>Manager</u>— Software installieren und entfernen, S. 103.

Installationsdateien können von einem kompatiblen Computer auf Ihr Spiele-Terminal übertragen, während einer Internet-Sitzung heruntergeladen oder in einer Multimedia-Mitteilung, z. B. als E-Mail-Anhang, bzw. über Bluetooth an Sie gesendet werden. Wenn Sie zum Übertragen einer Datei PC Suite für das Nokia N-Gage QD verwenden, legen Sie die Datei auf dem Spiele-Terminal im Ordner für Installations- und Java-Dateien (c:\nokia\installs) oder auf einer Speicherkarte ab. Wenn Sie die Datei mit Microsoft Windows Explorer übertragen, speichern Sie die Datei auf einer Speicherkarte (lokale Festplatte).



Wichtig: Installieren Sie nur Anwendungen von Quellen, die ausreichenden Schutz gegen schädliche Software bieten.

Während der Installation werden Informationen über den Fortschritt des Installationsvorgangs angezeigt. Wenn Sie ein Programm ohne digitale Signatur oder Zertifizierung installieren, wird eine Warnmeldung angezeigt. Setzen Sie die Installation nur fort, wenn Sie Herkunft und Inhalt des Programms mit Sicherheit kennen.



# Anwendungen (Java™)

#### Eine Anwendung installieren

- 1 Drücken Sie auf ⑤, und wählen Sie Extras→ Progr.. Drücken Sie auf ⑥, um die Ansicht Her.-geladen mit einer Liste der im Ordner c:\nokia\installs des Spiele-Terminals gespeicherten Java-Installationsdateien anzuzeigen.
- 2 Navigieren Sie zu einer Installationsdatei, und wählen Sie Optionen→ Installieren.
- 3 Wenn Sie gefragt werden, ob die Anwendung installiert oder aktualisiert werden soll, drücken Sie auf Ja, um die Installation fortzusetzen.

  Die JAR-Datei ist für die Installation notwendig. Wenn diese fehlt, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sie herunterzuladen. Falls für die Anwendung kein Zugangspunkt definiert ist, werden Sie aufgefordert, einen auszuwählen. Zum Herunterladen der JAR-Datei benötigen Sie möglicherweise einen Benutzernamen und ein Passwort, um auf den Server zuzugreifen. Diese erhalten Sie vom Lieferanten bzw. Hersteller der Anwendung.
- 4 Sie werden informiert, sobald die Installation abgeschlossen ist.

## Programm-Hauptansicht

- Um eine Anwendung zu starten, navigieren Sie zu der Anwendung und drücken auf 

  .
- Um eine Anwendung zu deinstallieren, navigieren Sie zu der Anwendung und wählen
   Optionen→ Entfernen.
- Um eine Netzverbindung aufzubauen und zu pr
  üfen, ob f
  ür die Anwendung ein Update verf
  ügbar ist, navigieren Sie zu der Anwendung und w
  ählen Optionen→ Aktualisieren.

Optionen in der Ansicht Her.-geladen: Installieren, Löschen, Details zeigen, Einstellungen, Hilfe und Schließen.

Tipp: Sie können während des Surfens eine Installationsdatei herunterladen und installieren, ohne die Verbindung zu trennen.

Optionen in der Programm-Hauptansicht: Öffnen, Entfernen, Aktualisieren, Zu Web-Adresse, Details zeigen, Einstellungen, Hilfe und Schließen.

- Um eine Netzverbindung aufzubauen und zusätzliche Informationen über die Anwendung anzuzeigen, navigieren Sie zu der Anwendung und wählen Optionen→ Zu Web-Adresse, falls verfügbar.
- Um Informationen wie Typ, Versionsnummer und Lieferant oder Hersteller einer Anwendung anzuzeigen, navigieren Sie zu der Anwendung und wählen Optionen Details anzeigen.

#### Anwendungseinstellungen

Um einen Standard-Zugangspunkt zum Herunterladen von Anwendungen und Anwendungskomponenten festzulegen, öffnen Sie die Ansicht **Her.-geladen** und wählen **Optionen→ Einstellungen→ Standard-Zugangspkt**..

Einige Java-Anwendungen erfordern u. U. eine Netzverbindung zu einem bestimmten Zugangspunkt, um zusätzliche Daten oder Komponenten herunterzuladen. Navigieren Sie in der Programm-Hauptansicht zu einer Anwendung, wählen Sie **Optionen**→ **Einstellungen** und anschließend eine der folgenden Optionen:

- Zugangspunkt, um einen von der Anwendung zu verwendenden Zugangspunkt festzulegen. Siehe <u>Zugangspunkte</u>, S. <u>44</u>.
- **Netzverbindung** Die Optionen lauten:
  - **Erlaubt** Verbindungen für die Anwendungen werden ohne Benachrichtigung zugelassen.
  - Bestätigung nötig Sie werden gefragt, bevor die Anwendung eine Verbindung aufbaut.
  - Nicht erlaubt Für die Anwendung werden keine Verbindungen zugelassen.



# Manager – Software installieren und entfernen

Drücken Sie auf 🐼 und wählen **System→ Manager**, um eine Liste folgender Elemente anzuzeigen:

- Software und Anwendungen, die installiert werden können (kein Hinweissymbol).
- Installierte Software und Anwendungen, die entfernt werden k\u00f6nnen (mit \u00e4
   qekennzeichnet).
- Software und Anwendungen, deren Installation rückgängig gemacht oder unterbrochen wurde (mit gekennzeichnet). Sie können diese Anwendungen nicht verwenden.
   Sie sollten sie entweder entfernen oder neu installieren.

Software installieren



Wenn Sie eine Datei installieren, die eine Aktualisierung bzw. Reparatur eines vorhandenen Programms enthält, können Sie das ursprüngliche Programm nur mithilfe der Original-Installationsdatei oder einer vollständigen Sicherungskopie des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Zur Wiederherstellung des ursprünglichen Programms entfernen Sie zunächst das Programm und installieren es erneut von der Original-Installationsdatei bzw. der Sicherungskopie.

- 1 Öffnen Sie den Manager, navigieren Sie zum Installationspaket, und wählen Sie folgende Optionen:
  - Optionen 

    Details anzeigen, um Informationen wie Typ, Versionsnummer und Lieferant oder Hersteller der Anwendung anzuzeigen.
  - Optionen 

    Zertifikat anzeigen, um die Informationen über das
    Sicherheitszertifikat der Anwendung anzuzeigen. Siehe 
    Zertifikat-Management,
    S. 50.

Optionen in der Manager-Hauptansicht: Details anzeigen, Zertifikat anzeigen, Installieren, Entfernen, Protokoll ansehen, Protokoll senden, Speicherdetails, Hilfe und Schließen.

Tipp: Wählen Sie
Optionen→ Protokoll
ansehen, um festzustellen,
welche Softwarepakete
wann installiert oder
deinstalliert wurden.

≧ଢ଼ି< Tipp: Um das Installationsprotokoll zur Ermittlung, welche Anwendungen installiert oder entfernt wurden, an ein Helpdesk zu senden, wählen Sie **Optionen**→ Protokoll senden→ Via Kurzmitteilung, Via multimedia. Via Bluetooth oder Via E-Mail (nur verfügbar, wenn die ordnungsgemäßen E-Mail-Einstellungen vorgenommen wurden).

- 2 Wählen Sie Optionen→ Installieren, um die Installation zu starten.
- 3 Wenn Sie gefragt werden, ob die Software bzw. Anwendung installiert oder aktualisiert werden soll, drücken Sie auf Ja, um die Installation fortzusetzen. Wenn eine Sicherheitswarnung angezeigt wird und Sie die Installation fortsetzen, haben Sie die Möglichkeit, die Informationen über das Softwarepaket und dessen Sicherheitszertifikat anzuzeigen. Während der Installation können Sie die Installationssprache und die Komponenten des Softwarepakets auswählen, die Sie installieren möchten.
- 4 Sie werden informiert, sobald die Installation abgeschlossen ist.

#### Software deinstallieren

Navigieren Sie zu dem Softwarepaket, und wählen Sie **Optionen**→ **Entfernen**. Drücken Sie zum Bestätigen des Vorgangs auf **Ja**.

Wenn Sie Software entfernen, können Sie diese anschließend nur über die Originaldatei des Softwarepakets oder über eine vollständige Sicherungsdatei des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Wenn Sie ein Softwarepaket deinstallieren, können Sie Dokumente, die mit dieser Software erstellt wurden, unter Umständen nicht mehr öffnen.



Hinweis: Wenn ein anderes Softwarepaket von der entfernten Software abhängt, kann dieses Softwarepaket unter Umständen nicht mehr ausgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur installierten Software.

# Verbindungen



# Bluetooth-Verbindung

Bluetooth ermöglicht Funkverbindungen zum Ausführen von Spielen, Senden von Fotos und Text oder für Funkverbindungen mit Bluetooth-kompatiblen Geräten, z. B. Computern. Da Bluetooth-Geräte mittels Funkwellen kommunizieren, muss zwischen Ihrem Spiele-Terminal und dem anderen Bluetooth-Gerät keine direkte Sichtverbindung bestehen. Die beiden Geräte müssen lediglich weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Allerdings kann die Verbindung durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth-Spezifikation 1.1. Folgende Profile werden davon unterstützt: Generic Access Profile, Service Discovery Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Fax Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile und File Transfer Profile. Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für dieses Modell, damit das problemlose Funktionieren mit anderen Geräten, die Bluetooth-Technik unterstützen, gewährleistet ist. Klären Sie mit den betreffenden Herstellern anderer Geräte deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Möglicherweise gibt es an manchen Orten Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Bluetooth-Technologie. Klären Sie dies mir Ihren lokalen Behörden oder Ihrem Diensteanbieter.

Funktionen, die auf Bluetooth-Technologie zugreifen, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen, erhöhen die Akkubelastung und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

Drücken Sie auf 📆 , und wählen Sie **System**→ **Bluetooth**. Sie werden aufgefordert, dem Gerät einen Bluetooth-Namen zuzuweisen.

Symbole für verschiedene Bluetooth-Geräte:

Computer \***i** Telefon

Andere

\* Unbekannt

>⊚< Tipp: Bei der Suche nach Geräten zeigen einige Bluetooth-Geräte nur die eindeutigen Bluetooth-Adressen (Geräteadressen) an. Um die eindeutige Bluetooth-Adresse Ihres Spiele-Terminals zu ermitteln. geben Sie in der Ausgangsanzeige den Code \*#2820# ein.

#### Bluetooth-Einstellungen

- Bluetooth Ein/Aus
- Sichtbarkeit des Ger.: Für alle sichtbar das Spiele-Terminal wird von anderen Bluetooth-Geräten erkannt, oder Verborgen – das Spiele-Terminal kann von anderen Geräten nicht erkannt werden.
- Name meines Geräts Definieren Sie einen Bluetooth-Namen für das Spiele-Terminal. Hinweis: Wenn Sie Bluetooth aktiviert und Sichtbarkeit des Ger. auf Für alle sichtbar eingestellt haben, werden das Spiele-Terminal und dessen Name anderen Benutzern von Bluetooth-Geräten angezeigt.

#### Daten über Bluetooth senden

Es kann immer nur eine Bluetooth-Verbindung aktiv sein.

- 1 Öffnen Sie die Anwendung, in der das zu sendende Element gespeichert ist. Um beispielsweise ein Foto an ein anderes kompatibles Gerät zu senden, öffnen Sie die Anwendung Fotos.
- 2 Wählen Sie das Element, beispielsweise ein Foto, und wählen Sie Optionen→ Senden→ Via Bluetooth.
- 3 Das Spiele-Terminal beginnt mit der Suche nach Geräten innerhalb der Reichweite. Bluetooth-fähige Geräte in diesem Bereich werden nach und nach angezeigt. Es wird ein Gerätesymbol, der Bluetooth-Name des Geräts, der Gerätetyp oder ein Kurzname angezeigt.



- Tipp: Wenn Sie bereits nach Bluetooth-Geräten gesucht haben, wird zunächst eine Liste der zuvor gefundenen Geräte angezeigt. Um eine neue Suche zu starten, wählen Sie Mehr Geräte. Wenn Sie das Spiele-Terminal ausschalten, wird die Liste gelöscht.
- Um die Suche zu unterbrechen, drücken Sie auf **Stopp**. Die Geräteliste bleibt unverändert, und Sie können eine Verbindung zu einem der bereits gefundenen Geräte herstellen.

- 4 Blättern Sie zu dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie Wählen.
- 5 Kopplung (falls nicht für das andere Gerät erforderlich, siehe Schritt 6).



**Glossar:** Kopplung bedeutet Authentifizierung. Die Benutzer der Bluetoothfähigen Geräte sollten sich auf einen Passcode einigen und diesen für beide Geräte zur Kopplung verwenden. Bei Geräten ohne Benutzerschnittstelle ist der Passcode werkseitig eingestellt.

- Wenn das andere Gerät eine Kopplung erfordert, bevor Daten übermittelt werden können, ertönt ein Signal, und Sie werden zur Eingabe eines Passcodes aufgefordert.
- Erstellen Sie einen eigenen Passcode (1–16 Ziffern, numerisch), und einigen Sie sich mit dem Besitzer des anderen Bluetooth-Geräts auf die Verwendung dieses Codes.
   Der Passcode wird nur einmal verwendet.
- Nach der Kopplung wird das Gerät in der Ansicht gekoppelter Geräte gespeichert.
- 6 Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird die Notiz Daten werden gesendet angezeigt.

Wenn die Übermittlung fehlschlägt, werden die Mitteilung bzw. die Daten gelöscht. Die über Bluetooth gesendeten Mitteilungen werden nicht im Entwurfsordner der Mitteilungsansicht gespeichert.

#### Den Status der Bluetooth-Verbindung prüfen

- Wenn in der Ausgangsanzeige \* angezeigt wird, ist Bluetooth aktiv.
- Wenn (\*) blinkt, versucht Ihr Spiele-Terminal, die Verbindung mit dem anderen Gerät herzustellen.
- Wenn ununterbrochen (\*) angezeigt wird, ist die Bluetooth-Verbindung aktiv.

# Geräte koppeln

Gekoppelte Geräte sind leichter zu erkennen. Sie sind bei der Gerätesuche mit  $*_*$  gekennzeichnet. Drücken Sie in der Bluetooth-Hauptansicht auf , um eine Liste gekoppelter Geräte  $(*_* ?, *)$  anzuzeigen.

Tipp: Um Text über Bluetooth (statt als Kurzmitteilung) zu senden, öffnen Sie die Notizenansicht, schreiben den Text und wählen Optionen→ Senden→ Via Bluetooth.

Tipp: Um einen
Kurznamen (Spitznamen,
Alias) festzulegen, blättern
Sie in der Ansicht
gekoppelter Geräte zu dem
Gerät und wählen
Optionen Kurzname
zuweisen. Bei der
Gerätesuche oder beim
Anfordern einer
Verbindung durch ein
Gerät können Sie Geräte
anhand ihrer Kurznamen
erkennen.

- So stellen Sie die Kopplung eines Geräts her: Wählen Sie Optionen→ Neues gekopp.
  Ger.. Eine Gerätesuche wird gestartet. Blättern Sie zu dem entsprechenden Gerät, und
  drücken Sie auf Wählen. Tauschen Sie die Passcodes aus, siehe Schritt <u>5</u> (Kopplung),
  S. <u>107</u>.
- So heben Sie eine Kopplung auf: Blättern Sie zu dem Gerät, und wählen Sie Optionen→ Löschen. Wenn Sie alle Kopplungen aufheben möchten, wählen Sie Optionen→ Alle löschen.
  - **Tipp:** Wenn Sie gerade mit einem Gerät verbunden sind und die Kopplung dieses Geräts aufheben, wird die Kopplung zwar sofort entfernt, die Verbindung bleibt jedoch aktiv.
- So legen Sie ein Gerät als autorisiert bzw. nicht autorisiert fest: Blättern Sie zu dem Gerät, und wählen Sie Optionen→ Autorisiert Verbindungen zwischen Ihrem Spiele-Terminal und diesem Gerät können ohne Ihr Wissen aufgebaut werden. Es ist keine separate Bestätigung oder Autorisierung nötig. Verwenden Sie diesen Status für Ihre eigenen Geräte, z. B. Ihren Computer, oder für Geräte, die einer Person Ihres Vertrauens gehören. Das Symbol → wird neben autorisierten Geräten in der Ansicht gekoppelter Geräte angezeigt. Nicht autorisiert Verbindungsanforderungen von diesem Gerät müssen jedes Mal separat akzeptiert werden.

## Daten über Bluetooth empfangen

Beim Empfang von Daten über Bluetooth ertönt ein Signal, und Sie werden gefragt, ob Sie die Bluetooth-Mitteilung annehmen möchten. Wenn Sie sie annehmen, wird angezeigt und das Element im Posteingangsordner der Mitteilungsansicht gespeichert. Bluetooth-Mitteilungen sind mit gekennzeichnet. Siehe <u>Posteingang – Mitteilungen empfangen</u>, S. 69.

#### Bluetooth deaktivieren

Um Bluetooth zu deaktivieren, wählen Sie Bluetooth → Aus.

# Über Bluetooth eine Verbindung mit einem Computer herstellen

Weitere Informationen zum Installieren von PC Suite für das Nokia N-Gage QD, Herstellen einer Verbindung mit einem kompatiblen Computer über Bluetooth sowie zur Verwendung von PC Suite für das Nokia N-Gage QD finden Sie auf der CD im Installationshandbuch für PC Suite im Abschnitt "Software" und der Hilfe für PC Suite.

#### **CD-ROM** verwenden

Die CD-ROM startet in der Regel nach dem Einlegen in das CD-ROM-Laufwerk eines kompatiblen Computers automatisch (kompatibel mit Windows XP, Windows 98, Windows ME, Windows 98 SE und Windows 2000). Gehen Sie andernfalls folgendermaßen vor: Öffnen Sie den Windows-Explorer, und wechseln Sie zum Stammverzeichnis der CD-ROM. Doppelklicken Sie auf **N-Gage QD.exe**, um die Benutzeroberfläche der CD-ROM zu öffnen.

# Akku-Informationen

#### Laden und Entladen

Ihr Gerät wird von einem aufladbaren Akku gespeist. Ein neuer Akku erreicht seine volle Leistung erst, nachdem er zwei- oder dreimal vollständig ge- und entladen wurde. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, entleert sich aber schließlich. Wenn die Sprech- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, kaufen Sie einen neuen Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für diesen Zweck vorgesehen sind.

Trennen Sie das Ladegerät vom Netzstecker und vom Gerät, wenn es nicht mehr benötigt wird. Lassen Sie den Akku nicht zu lange mit dem Ladegerät verbunden. Durch Überladen kann seine Lebensdauer verringert werden. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit. Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Aufladbarkeit Ihres Akkus.

Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder einen Stift der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sind die Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie

aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Die Kapazität und Lebensdauer des Akkus wird reduziert, wenn er an kalten oder warmen Orten, wie z. B. in einem geschlossenen Auto bei sommerlichen oder winterlichen Bedingungen, liegen gelassen wird. Versuchen Sie daher immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C aufzubewahren. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer! Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

# PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Gerät ist ein technisch und handwerklich hochwertiges Produkt und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Die nachstehenden Empfehlungen werden Ihnen helfen, Ihre Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche zu bewahren.

 Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise

- angreifen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit niederschlagen und die elektronischen Schaltkreise beschädigen
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Eine grobe Behandlung kann im Gerät befindliche elektronische Schaltkreise und mechanische Feinteile zerbrechen.
- Verwenden Sie keine scharfe Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.

Alle obigen Hinweise gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten Fachhändler.

# ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

#### Betriebsumgebung

Vergessen Sie nicht, die in bestimmten Bereichen gültigen besonderen Vorschriften zu beachten und immer dann das Gerät auszuschalten, wenn sein Einsatz verboten ist oder wenn durch das Gerät Störungen oder Gefahren entstehen können. Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition. Um die Einhaltung der Richtlinien zur Abgabe von elektromagnetischen Strahlungen sicherzustellen, verwenden Sie ausschließlich von Nokia für dieses Gerät zugelassenes Zubehör. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und am Körper getragen wird, verwenden Sie stets eine zugelassene Halterung oder Tasche.

#### Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen die Funktionalität von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenz-Energie abgeschirmt sind oder Fragen zu anderen Themen haben. Schalten Sie Ihr Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen aufgestellte Vorschriften, dazu aufgefordert

werden. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen können unter Umständen Geräte verwenden, die auf externe Hochfrequenz-Energie sensibel reagieren können.

Herzschrittmacher. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Personen mit einem Herzschrittmacher sollten:

- immer einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Gerät eingeschaltet ist,
- das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren und
  - das Gerät an das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr halten, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.

Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Gerät aus.

**Hörgeräte.** Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Wenn Störungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

#### Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbagsysteme, beeinträchtigen.

Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder etwaiges Zubehör setzen Sie sich mit dem betreffenden Hersteller oder seiner Vertretung in Verbindung.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der für das Gerät gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Ausrüstung für das Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen dies mit sich. Bedenken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Objektive einschließlich fest installierter oder beweglicher Ausrüstung für Mobilfunkgeräte weder oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich an. Wenn die Mobiltelefonausrüstung innerhalb des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

Das Gerät darf beim Fliegen in einem Flugzeug nicht verwendet werden. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein, das Mobiltelefonnetz stören und illegal sein.

#### Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an Orten mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre aus und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. Zu den Orten

mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre zählen Orte, an denen Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge verursachen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden, Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Mehl, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden.

#### Sicherheitshinweise zu Videospielen

Über fotosensitive Anfälle. Bei einer sehr kleinen Prozentzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse, die in Videospielen vorkommen können (z. B. aufflackernde Lichter oder Muster) zu Anfällen führen. Auch bei Personen, bei denen bisher keine Anzeichen für Anfälle oder Epilepsie beobachtet wurde, kann unter Umständen eine nicht diagnostizierte medizinische Vorkonditionierung vorliegen, die während des Sehens von Videospielen zu fotosensitiven epileptischen Anfällen führen kann. Diese Anfälle können verschiedenen Symptome haben, z. B. Schwindel, Sehstörungen, Zuckungen in Auge oder Gesicht,

Zuckungen oder Zittern der Arme und Beine, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Anfälle können auch Bewusstseinsverlust oder Krämpfe verursachen, die zu Verletzungen führen können, wenn die betreffende Person fällt oder gegen nahegelegene Gegenstände schlägt.

Brechen Sie das Spiel sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf, wenn solche Symptome auftreten. Erwachsene, die Jugendlichen (oder Kindern) die Benutzung der Spiele erlauben, sollten auf diese Symptone achten oder ihre Kinder nach den genannten Symptomen fragen, da bei diesen die Wahrscheinlichkeit für solche Anfälle höher ist als bei Erwachsenen. Die Gefahr fotosensitiver epileptischer Anfälle kann verringert werden, wenn das Zimmer gut beleuchtet ist und bei Schläfrigkeit oder Müdigkeit nicht gespielt wird. Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit unter epileptischen oder anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie vor dem Spielen einen Arzt konsultieren.

Sicher spielen. Legen Sie beim Spielen mindestens jede halbe Stunde eine Pause ein. Beenden Sie das Spiel sofort, wenn Sie beginnen, sich müde zu fühlen oder ein unangenehmes Gefühl oder Schmerz in Händen und/oder Armen spüren. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn dieser Zustand anhält.

Die Verwendung von Vibrationseffekten kann bestehende Erkrankungen verstärken. Schalten Sie keine Vibrationseffekte ein, wenn Sie an Erkrankungen der Finger-, Hand- oder Armgelenke bzw. -knochen leiden.

#### Notrufe



Wichtig: Mobiltelefone einschließlich dieses Geräts arbeiten mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Daher kann der Verbindungsaufbau nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation wie medizinische Notfälle geht.

#### Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

- Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, dass die Signalstärke ausreichend ist.
   In einigen Netzen kann es erforderlich sein, dass eine
  - gültige SIM-Karte ordnungsgemäß in das Gerät gesteckt wird.
- 2 Drücken Sie so oft wie notwendig, um die Anzeige zu löschen und das Telefon für Anrufe vorzubereiten.
- 3 Geben Sie die offizielle Notrufnummer für Ihren Standort ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
- 4 Drücken Sie die Taste

Falls bestimmte Funktionen aktiviert sind, müssen Sie diese Funktionen eventuell zuerst ausschalten, bevor Sie einen Notruf tätigen können. Wenn das Gerät im Offline- oder Flight-Modus ist, müssen Sie durch Wechseln des Profils die Telefonfunktion aktivieren, damit Sie einen Notruf tätigen können. Konsultieren diese Anleitung oder Ihren Diensteaphieter für weitere Informationen hierzu.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht bevor Sie die Erlaubnis dazu erhalten haben.



WARNUNG: Im Offline-Profil können Sie keine Anrufe, einschließlich Notrufen, tätigen (oder entgegennehmen) oder andere Funktionen nutzen, die eine aktive Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern.

#### Informationen zur Zertifizierung (SAR)

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN ZUR ABSCHIRMUNG VON ELEKTROMAGNETISCHER STRAHLUNG.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert und hergestellt, dass es die von internationalen Regelwerken (ICNIRP) empfohlenen Grenzwerte für die Abgabe von Hochfrequenzen nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil umfassender Richtlinien und legen die Grenzwerte für die erlaubte Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch Hochfrequenz-Energie fest. Diese Richtlinien wurde von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Richtlinien beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine die Sicherheit aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand zu gewährleisten.

Die Grenzwerte für die Belastung durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der in den internationalen Richtlinien dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg\*. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät

in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts deutlich unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann, um jeweils nur die Sendeleistung zu nutzen, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung des Geräts umso niedriger, je näher Sie der Funkfeststation sind.

Der höchste SAR-Wert für dieses Gerätemodell beim Test für die Verwendung am Ohr liegt bei 0,57 W/kg.

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der normalen Haltung am Ohr oder in einer Position von mindestens 2,2 cm vom Körper entfernt die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Produkt am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten,

und das Produkt sollte sich mindestens 2,2 cm vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu übertragen, benötigt dieses Gerät eine gute Verbindung zum Netz. In einigen Fällen kann die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die oben angegebenen Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

\* Der SAR-Grenzwert für von der Allgemeinheit verwendete mobile Geräte beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien enthalten einen großen Sicherheitsspielraum für den zusätzlichen Schutz der Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Frequenzband variieren. SAR-Informationen über andere Regionen finden Sie bei den Produktinformationen unter www.nokia.com.

# Index

Α	anzeigen 59	DNS, Domain Name Service,
Anrufe	Bluetooth	Glossarerläuterung 46
Dauer 34	deaktivieren 108	E
durchstellen 33		Einfügen
Einstellungen 41 Einstellungen für die Rufumleitung 33 empfangen 34 gewählte Nummern 34 International 30 Kostenbeschränkung 35 Anruflisten Siehe Protokoll Anrufnamen 56 Anrufen 57 hinzufügen 57 Anrufnamen aufnehmen 57 Anwendungen, Java 100, 101 Anzeige löschen Siehe Ausgangsanzeige Anzeigen und Symbole in der Ausgangsanzeige 24 Ausgangsanzeige 23 Ausschneiden	Geräteadresse 106 Gerätesymbole 106 Kopplung 107 Kopplung, Glossarerläuterung 107 Kopplungsanforderungen 107 Passcode, Glossarerläuterung 107 Verbindungsanforderungen 107 Verbindungsstatus-Anzeigen 107 werkseitig eingestellter Passcode 107 C Cache 98 CD-ROM 109 Cell Broadcast-Mitteilungen Computerverbindungen 109 D Dateiformate SIS-Datei 100 Datenverbindungen Anzeigen 24 Datum	Einfügen Text 66 Einstellungen Anrufsperre 52 Anrufumleitung 33 Anwendungen (Java™) 102 Bildschirmschoner 40 Bluetooth 106 Datenverbindungen 42 Datum und Uhrzeit 47 Display 40 Kalender 88 PIN-Code 48 Protokoll 37 Sound 83 Sperrcode 48 Spiele-Terminal individuell einrichten 23 Sprache 39 ursprüngliche Einstellungen 40 Zertifikate 50
Text 66	Einstellungen 47	Zugangspunkte 44
Bilder		Zugriffscodes 48
טווענו	I .	The state of the s

E-Mail 67	Internet	L
Anhänge anzeigen 73	Zugangspunkte, siehe	Lautsprecher 29
offline 74	Zugangspunkte	aktivieren 29
öffnen 73	Internetzugangspunkte (IAP)	deaktivieren 29
Remote-Mailbox 72	Siehe <i>Zugangspunkte</i>	Lautstärkeregelung 29
von der Mailbox abrufen 72	IP-Adresse, Glossarerläuterung 46	Lautsprecher 29
Erinnerung	ISDN, Glossarerläuterung 45	Während eines Anrufs 30
siehe Kalender, Erinnerung	J	Lesezeichen, Glossarerläuterung 96
Erinnerungen	Java	M
Kalendererinnerungen 86	Siehe Anwendungen	Mailbox 72
F	K	Menü
Fotos	Kalender	Anordnung ändern 23
zu einer Kontaktkarte	Eine Kalendererinnerung	Mini-Fotos
hinzufügen 55	beenden 86	in einer Kontaktkarte 55
Fotos anzeigen 59	Einträge senden 87	Mitteilungen
Freisprechbetrieb	Erinnerung 86	E-Mail erstellen 67
Siehe <i>Lautsprecher</i>	PC Suite verwenden 86	Multimedia-Mitteilungen 67
G	Kontaktkarten	Multimedia-Mitteilungen 67
GPRS 42	Bilder einfügen 55	Sounds erneut wiedergeben 70
Datenzähler 37	DTMF-Töne speichern 33	Sounds wiedergeben 70
Einstellungen 47	Ruftöne entfernen 56	N
Glossarerläuterung 42	Kopieren	Nrn.beschränk. 49
Н	Kontakte zwischen SIM-Karte und	P
Hilfe 19, 21	Telefonspeicher kopieren 55	PC
1	Text 66	verbinden 109
Infodienst	Kurzmitteilungszentrale 77	PC Suite
siehe <i>Cell Broadcast-Mitteilungen</i>	Neue hinzufügen 77	Kalenderdaten 86
Siche Cell bioducust-wittellungen	Kurzwahl 31	PIN-Code 48
		Prepaid SIM-Karten 35

Protokoll	Rufton stumm schalten 32	Weckzeit 92
filtern 37	Töne aufnehmen 93	Uhrzeit
Inhalte löschen 37	Später	Einstellungen 47
R	Kalendererinnerung 86	USSD-Befehle 76
Remote-Mailbox 72	Wecker 93	V
Remote-Mailoox 72 Ruftöne einen persönlichen Rufton hinzufügen 55 Einstellungen 83 in einer Kurzmitteilung empfangen 71 Ruhezustand Siehe Ausgangsanzeige S Schnellzugriff In der Favoritenansicht 94 in Fotos 59 Senden Kontaktkarten, Visitenkarten 55	Speicher fast voll Speicherbelegung anzeigen 26 Speicherkarte 16, 27 entsperren 28 Passwort 28 Sperrcode 48 Spiele mehrere Spieler 18 Offline-Profil 83 Spieldaten löschen 18 Spieldaten verwalten 18 Starten eines Spiels 17 Spiele-Karte 16 Sprachanwahl 56 Sprachanwahl 56 Sprachmailbox 30 Anrufe zur Sprachmailbox umleiten 33 Sprachmitteilungen 30 T Tastenkombinationen in der Ausgangsanzeige 24 U Uhr Einstellungen 92	Verbindungsanzeigen Bluetooth 107 GPRS 24 Leitungsvermittelte Datenanrufe 24 Verbindungseinstellungen 42 Videoaufnahme 61 W Wechseln der Anwendungen 22 Weckzeiten Wecker 92 Z Zertifikate 50
Mitteilungen 75 Mitteilungen 75 Mitteilungen auf der SIM-Karte 38 Namen und Nummern 38 Namen und Nummern kopieren 55 SIS-Datei 100 SMS-Zentrale 77 Sound Einen persönlichen Rufton entfernen 56		Zugangspunkte 42 Einstellungen 44 Einstellungen, erweiterte 46 Zugriffscodes 48

Einstellungen 83

Später 93